JVC

SERVICE MANUAL

POWERED WOOFER CD SYSTEM

RV-B99



COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Areas Suffix

J	U.S.A.(BK/GY)
B	U.K.(BK/BU)
E	Continental Europe(BK/BU)
EN	North Europe(BK/BU)
EE	Russian Fedration(BK/BU)
EV	Eastern Europe(BK)
U	Other Areas(BK/BU)
UT	Taiwan(BK/BU)
UB	Hong Kong(BK/BU)
US	Singapore(BK/BU)
UX	Saudi Arabia(BK)
UY	Argentina(BK)

Contents

Safety Precautions ---------- 1-2
Important for Laser Products ---------- 1-4
Instructions ---------- 1-6~25
Description of Major IC's ---------- 2-1
Disassembly Method ---------- 2-8
Adjustment Method ---------- 2-19
Schematic Diagrams ---------- 2-25
Printed Circuit Boards ---------- 2-37
Parts List ---------- 3-1~41

COPYRIGHT (C) 1999 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.

No.20737
Feb. 1999

Safety Precautions

1. This design of this product contains special hardware and many circuits and components specially for safety purposes. For continued protection, no changes should be made to the original design unless authorized in writing by the manufacturer. Replacement parts must be identical to those used in the original circuits. Services should be performed by qualified personnel only.
2. Alterations of the design or circuitry of the product should not be made. Any design alterations of the product should not be made. Any design alterations or additions will void the manufacturer`s warranty and will further relieve the manufacture of responsibility for personal injury or property damage resulting therefrom.
3. Many electrical and mechanical parts in the products have special safety-related characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in the Parts List of Service Manual. Electrical components having such features are identified by shading on the schematics and by (⚠) on the Parts List in the Service Manual. The use of a substitute replacement which does not have the same safety characteristics as the recommended replacement parts shown in the Parts List of Service Manual may create shock, fire, or other hazards.
4. The leads in the products are routed and dressed with ties, clamps, tubings, barriers and the like to be separated from live parts, high temperature parts, moving parts and/or sharp edges for the prevention of electric shock and fire hazard. When service is required, the original lead routing and dress should be observed, and it should be confirmed that they have been returned to normal, after re-assembling.
5. Leakage currnet check (Electrical shock hazard testing)
   After re-assembling the product, always perform an isolation check on the exposed metal parts of the product (antenna terminals, knobs, metal cabinet, screw heads, headphone jack, control shafts, etc.) to be sure the product is safe to operate without danger of electrical shock.
   Do not use a line isolation transformer during this check.
   - Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Using a "Leakage Current Tester", measure the leakage current from each exposed metal parts of the cabinet , particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, to a known good earth ground. Any leakage current must not exceed 0.5mA AC (r.m.s.)
   - Alternate check method
     Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Use an AC voltmeter having, 1,000 ohms per volt or more sensitivity in the following manner. Connect a 1,500Ω 10W resistor paralleled by a 0.15μF AC-type capacitor between an exposed metal part and a known good earth ground.
     Measure the AC voltage across the resistor with the AC voltmeter.
     Move the resistor connection to eachexposed metal part, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and meausre the AC voltage across the resistor. Now, reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. voltage measured Any must not exceed 0.75 V AC (r.m.s.). This corresponds to 0.5 mA AC (r.m.s.).



Warning

1. *This equipment has been designed and manufactured to meet international safety standards.*
2. It is the legal responsibility of the repairer to ensure that these safety standards are maintained.
3. Repairs must be made in accordance with the relevant safety standards.
4. It is essential that safety critical components are replaced by approved parts.
5. If mains voltage selector is provided, check setting for local voltage.

⚠ ***CAUTION*** **Burrs formed during molding may be left over on some parts of the chassis. Therefore, pay attention to such burrs in the case of preforming repair of this system.**

Safety Precautions (U.K only)

1. This design of this product contains special hardware and many circuits and components specially for safety purposes. For continued protection, no changes should be made to the original design unless authorized in writing by the manufacturer. Replacement parts must be identical to those used in the original circuits.
2. Any unauthorised design alterations or additions will void the manufacturer's guarantee ; furthermore the manufacturer cannot accept responsibility for personal injury or property damage resulting therefrom.
3. Essential safety critical components are identified by (⚠) on the Parts List and by shading on the schematics, and must never be replaced by parts other than those listed in the manual. please note however that many electrical and mechanical parts in the product have special safety related characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection. Parts other than specified by the manufacturer may not have the same safety characteristics as the recommended replacement parts shown in the Parts List of the Service Manual and may create shock, fire, or other hazards.
4. The leads in the products are routed and dressed with ties, clamps, tubings, barriers and the like to be separated from live parts, high temperature parts, moving parts and/or sharp edges for the prevention of electric shock and fire hazard. When service is required, the original lead routing and dress should be observed, and it should be confirmed that they have been returned to normal, after re-assembling.

Warning

1. Service should be performed by qualified personnel only.
2. This equipment has been designed and manufactured to meet international safety standards.
3. It is the legal responsibility of the repairer to ensure that these safety standards are maintained.
4. Repairs must be made in accordance with the relevant safety standards.
5. It is essential that safety critical components are replaced by approved parts.
6. If mains voltage selector is provided, check setting for local voltage.

⚠ ***CAUTION*** **Burrs formed during molding may be left over on some parts of the chassis. Therefore, pay attention to such burrs in the case of preforming repair of this system.**

Important for Laser Products

1.CLASS 1 LASER PRODUCT

2.DANGER : Invisible laser radiation when open and inter lock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.

3.CAUTION : There are no serviceable parts inside the Laser Unit. Do not disassemble the Laser Unit. Replace the complete Laser Unit if it malfunctions.

4.CAUTION : The compact disc player uses invisible laserradiation and is equipped with safety switches whichprevent emission of radiation when the drawer is open and the safety interlocks have failed or are de feated. It is dangerous to defeat the safety switches.

5.CAUTION : If safety switches malfunction, the laser is able to function.

6.CAUTION : Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

⚠ ***CAUTION*** **Please use enough caution not to see the beam directly or touch it in case of an adjustment or operation check.**

VARNING : Osynlig laserstrålning är denna del är öppnad och spårren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

VARO : Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle.Älä katso säteeseen.

ADVARSEL : Usynlig laserstråling ved åbning , når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

ADVARSEL : Usynlig laserstråling ved åpning,når sikkerhetsbryteren er avslott. unngå utsettelse for stråling.

REPRODUCTION AND POSITION OF LABELS

WARNING LABEL

(Except for the U.S.A.and Canada and UP)


CLASS 1
LASER PRODUCT
DANGER Invisible laser radiation when open and interlock or defeated AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM (e)
VARO Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle Älä katso säteeseen (d)
VARNING Osynlig laserstrålning är denna del är öppnad och spärren är urkopplad Betrakta ej strålen (s)
ADVARSEL Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling

(sticking on the inside)

■ Importance Admistering point on the Safety


POWER SUPPLY BOARD
CN191
CN193
CN192
S1901
F1901
1.25A/250V
F1902
8A/125V
J1901
F1903
6.3A/125V
J1902
F1904
6.3A/125V

Note : It's means "J" for U.S.A. market model

RV-B99J ONLY	RV-B90J SEULEMENT
Full Fuse Replacement Marking	**Marquage Pour Le Remplacement Complet De Fusible**
Graphic symbol mark (This symbol means fast blow type fuse.)	Le symbole graphique (Ce symbole signifie fusible de type à fusion rapide.)
	
should be read as follows ;	doit être interprété comme suit ;
FUSE CAUTION	**PRECAUTIONS SUR LES FUSIBLES**
FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH SAME TYPE AND RATING OF FUSES ;	**POUR UNE PROTECTION CONTINUE CONTRE DES RISQUES D'INCENDIE, REMPLACER SEULEMENT PAR UN FUSIBLE DU MEME TYPE ;**
F1901 : 1.25-A, 250-V **F1902 : 8- A, 125-V** **F1903 : 6.3-A, 125-V** **F1904 : 6.3-A, 125-V**	**F1901 : 1.25-A, 250-V** **F1902 : 8- A, 125-V** **F1903 : 6.3-A, 125-V** **F1904 : 6.3-A, 125-V**

JVC

POWERED WOOFER CD SYSTEM

CD CON ALTAVOZ DE GRAVES Y AMPLIFICADOR INCORPORADO

CHAINE CD A WOOFER AMPLIFIE

RV-B99 BK/GY



COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS

For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial No. which are located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No. ____________

Serial No. ____________

LVT0218-001A
[J]

ENGLISH

Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.



ESPANOL

Le agradecemos la adquisición de este producto de JVC. Por favor lea detenidamente las instrucciones antes de comenzar la operación para obtener de esta unidad un rendimiento óptimo y una vida de servicio más larga.

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil JVC. Veuillez lire consciencieusement ce manuel d'instructions avant de commencer à faire fonctionner l'appareil de façon à être sûr d'obtenir les performances optimales et une durée de vie plus longue de cet appareil.

CONTENTS

Features 3
Safety precautions 4
Handling precautions 5
Shoulder strap attachment/detachment 6
Connections 7
Power supply 7
Names of parts and their functions 11
Remote control unit 13
Switching the power on/off 15
Volume, sound mode and other controls 16
Handling CDs. 18
Playing CDs 19
Handling cassette tapes. 23
Cassette playback 24
Using with another audio unit 25
Radio reception 25
Recording 28
Microphone/Guitar input 31
Clock adjustment 31
Timer operations 33
Maintenance 37
Troubleshooting 38
Specifications 39

INDICE

Características 3
Precauciones de seguridad 4
Precauciones de manipulación 5
Colocación/extracción de la correa para el hombro 6
Conexiones 7
Alimentación 7
Nombres de las partes y sus funciones 11
Unidad de control remoto 13
Conexión/desconexión de la alimentación 15
Volumen, modo de sonido y otros controles 16
Manipulación de CD 18
Reproducción de CD 19
Manipulacion de cassettes de cinta 23
Reproducción de cassettes 24
Empleo de otra unidad de audio 25
Radiorrecepción 25
Grabación 28
Entrada de micrófono/guitarra 31
Ajuste del reloj 31
Operaciones por temporizador 33
Mantenimiento 37
Detección de problemas 38
Especificaciones 39

SOMMAIRE

Caractéristiques 3
Consignes de sécurité 4
Précautions de manipulation 5
Fixation/retrait de la bandoulière 6
Raccordements 7
Alimentation 7
Noms des pièces et leurs fonctions 11
Boîtier de télécommande 13
Commutation marche/arrêt de l'alimentation 15
Volume, mode de son et autres commandes 16
Manipulation des disques audionumériques 18
Lecture de disques audionumériques 19
Manipulation des cassettes 23
Lecture de cassette 24
Utilisation avec un autre appareil audio 25
Réception radio 25
Enregistrement 28
Entrée microphone/guitare 31
Réglage de l'horloge 31
Fonctionnement de la minuterie 33
Entretien 37
En cas de pannes 38
Caractéristiques techniques 39

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUES ELECTRICOS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

AVERTISSEMENT:
POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

INFORMATION (For U.S.A.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS (For U.S.A. only)

PRECAUTIONS

1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. **DANGER:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
3. **CAUTION:** Do not open the rear cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
4. **CAUTION:** The CD player uses invisible laser radiation and is equipped with safety switches which prevent the emission of radiation when the CD door is open. It is dangerous to defeat the safety switches.
5. **CAUTION:** Use of controls for adjustments and the performance of procedures other than those specified herein may result in exposure to hazardous radiation.

FEATURES

- Active Clear Sound (ACS) circuit for enhanced sound reproduction
- Super woofer volume control
- Sound mode control
- One-touch operation (COMPU PLAY)
- 35-key remote control unit operates all CD, cassette deck and tuner functions
- Skip Play/Search Play/Repeat Play/Random Play
- Programmed play of up to 20 tracks
- Full-logic cassette mechanism
- Auto reverse
- Auto tape select mechanism
- Metal (type IV) and CrO2 (type II) tape can be played back for superior tone quality
- CrO2 (type II) tape recording capability
- 2-Band digital synthesizer tuner with 45-station (30 FM and 15 AM) preset capability
- Seek/manual tuning
- Auto preset tuning
- Timer/Clock function
- Timer on/off with preset volume function
- Sleep timer can be set for up to 120 minutes
- Shoulder strap and carrying handles
- Locking mechanism for CD and cassette door
- DC IN 12V jack for car battery
- Microphone/guitar input

CARACTERISTICAS

- Circuito Active Clear Sound (ACS) para reproduccion de sonido mejorada
- Control de volumen del super altavoz de graves
- Control de modo de sonido
- Operacion de un solo toque (COMPU PLAY)
- Unidad de control remoto con 35 teclas para operación del CD, platina de cassette y funciones del sintonizador
- Reproduccion con salto/reproducción con busqueda/repetición de reproducción/reproduccion aleatoria
- Reproduccion programada hasta 20 pistas
- Mecanismo de cassette de lógica completa
- Inversión automatica
- Mecanismo de selección automática de cinta
- Para obtener una calidad de tono superior es posible utilizar cintas de metal (tipo IV) y de CrO2 (tipo II)
- Capacidad para grabar cintas de CrO2 (tipo II)
- Sintonizador sintetizador digital de 2 bandas con capacidad para presintonización de 45 estaciones (30 de FM y 15 de AM)
- Sintonizacion busqueda/manual
- Sintonizacion programada automática
- Función de temporizador/reloj
- Activación/desactivación del temporizador con funcion de volumen preajustado
- El temporizador despertador puede ser programado hasta un maximo de 120 minutos
- Correa para el hombro y manijas para transporte
- Mecanismo de bloqueo para el CD y el portacassette
- Jack DC IN 12 V para la bateria del automovil
- Entrada de micrófono/guitarra

CARACTERISTIQUES

- *Circuit ACS (son clair actif) pour une reproduction sonore relevée*
- *Commande de volume de super woofer*
- *Commande de mode de son*
- *Fonctionnement une touche (COMPU PLAY)*
- *Télécommande à 35 touches qui commande toutes les fonctions CD, platine à cassette et syntoniseur*
- *Saut/recherche/lecture répétée/lecture aléatoire*
- *Lecture programmée jusqu'à 20 pistes*
- *Mécanisme de cassette entièrement logique*
- *Inversion automatique*
- *Sélection automatique de bande*
- *Des bandes métal (type IV) ou CrO2 (type II) peuvent être lues pour une qualité supérieure du son*
- *Possibilité d'enregistrement de bande CrO2 (type II)*
- *Syntoniseur à synthétiseur numérique 2 gammes avec possibilité de préréglage de 45 stations (30 FM et 15 AM)*
- *Syntonisation par recherche/manuelle*
- *Syntonisation automatique des préréglages*
- *Fonction minuterie/horloge*
- *Marche/arrêt par minuterie avec fonction de préréglage de volume*
- *La minuterie de sommeil peut être réglée pour jusqu'à 120 minutes*
- *Bandoulière et poignées de transport*
- *Mécanisme de verrouillage pour le volet cassette et CD*
- *Prise d'entrée CC 12 V pour batterie automobile*
- *Entrée microphone/guitare*

SAFETY PRECAUTIONS



Prevention of Electric Shocks, Fire Hazards and Damage

1. Even when the POWER button is set to standby, a very small current will flow. To save power and for safety when not using the unit for an extended period of time, disconnect the power cord from the household AC outlet.
2. Do not handle the power cord with wet hands.
3. When unplugging from the wall outlet, always grasp and pull the plug, not the power cord.
4. Consult your nearest dealer when damage, disconnection, or contact failure affects the cord.
5. Do not bend the cord severely, or pull or twist it.
6. Do not modify the power cord in any manner.
7. To avoid accidents, do not remove screws to disassemble the unit and do not touch anything inside the unit.
8. Do not insert any metallic objects into the unit's woofer ducts, etc.
9. Unplug the power cord when there is a possibility of lightning.
10. If water gets inside the unit, unplug the power cord from the outlet and consult your dealer.
11. Do not block the unit's ventilation holes that allow heat to escape.
    Do not install the unit in a badly ventilated place.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Prevención de choques eléctricos, peligro de incendio y daños

1. Aunque el botón de alimentación POWER esté colocado en espera espera, fluye una pequeñísima corriente eléctrica. Para ahorrar energía y por seguridad cuando no utiliza esta unidad durante un largo periodo desconecte el cordón eléctrico del tomacorriente de CA.
2. No manipule el cordón eléctrico con las manos mojadas.
3. Cuando lo desenchufa del tomacorriente de la pared, sujételo siempre por el enchufe nunca por el cordón
4. En caso de que el cordón sea afectado por daños, desconexion, o falso contacto consulte a su agente más cercano.
5. No doble en ángulo agudo el cordón, no jale del mismo ni lo retuerza.
6. No modifique el cordón eléctrico de ninguna manera.
7. Para evitar accidentes, no extraiga los tornillos para desarmar la unidad y no toque nada dentro de la misma.
8. No inserte ningun objeto metalico dentro de los ductos del altavoz de graves, etc.
9. Desenchufe el cordon eléctrico cuando haya posibilidad de caida de rayos
10. Si se introduce agua dentro de la unidad, desenchufe el cordón electrico del tomacorriente y consulte a su agente.
11. No bloquee los orificios de ventilacion de la unidad que permiten el escape de calor
    No instale la unidad en un lugar mal ventilado.

CONSIGNES DE SECURITE

Prévention contre l'électrocution, les incendies et les dommages

1. *Même quand la touche POWER est reglée en attente, il circule un très faible courant. Pour économiser l'énergie et pour la sécurité, si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.*
2. *Ne pas saisir le cordon d'alimentation avec les mains humides.*
3. *En débranchant de la prise secteur, toujours tenir et tirer sur la fiche, pas sur le cordon.*
4. *Consulter le revendeur le plus proche si une panne, un ennui ou un mauvais contact se produit avec le cordon.*
5. *Ne pas plier le cordon sévèrement et ne pas le tirer ni le tordre.*
6. *Ne pas modifier le cordon d'alimentation.*
7. *Pour éviter des accidents, ne pas retirer les vis pour démonter l'appareil et ne rien toucher dans l'appareil.*
8. *Ne pas introduire d'objets métalliques dans les orifices de woofer de l'appareil.*
9. *Débrancher le cordon secteur en cas d'orage.*
10. *Si de l'eau pénetre dans l'appareil, débrancher le cordon secteur de la prise et consulter un revendeur.*
11. *Ne pas boucher les trous de ventilation de l'appareil qui permettent à la chaleur de s'évacuer.*
    Ne pas installer l'appareil dans un endroit mal aéré.

When this unit is plugged into an AC outlet, it consumes a small current to operate the remote control and timer, or to back up the memory of the microprocessor, even when the POWER button is set to standby.

Esta unidad consume una pequeña corriente cuando se la conecta a un tomacorriente de CA, para hacer funcionar el controlador remoto y el temporizador o para apoyo de la memoria del microprocesador, aun cuando se haya colocado el botón POWER en espera

Lorsque cet appareil est branché a une prise secteur, il consomme un léger courant pour commander la télécommande et la minuterie, ou pour maintenir la memoire du microprocesseur, même quand la touche POWER est en attente.

Caution:
Proper Ventilation

To avoid risk of electric shock and fire, and to prevent damage, locate the apparatus as follows:

1. Front:
   No obstructions and open spacing.
2. Sides/Top/Back:
   No obstructions should be placed in the areas shown by the dimensions below.
3. Bottom:
   Place on a level surface. Maintain an adequate air path for ventilation by placing on a table with a height of 10 cm or more.

Precaución:
Ventilación correcta

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas e incendio y prevenir posibles daños, instale el equipo en un lugar que cumpla los siguientes requisitos:

1. Parte frontal:
   Sin obstrucciones, espacio abierto.
2. Lados/Parte superior/Parte posterior:
   No debe haver ninguna obstrucción en las áreas mostradas por las dimensiones de la siguiente figura
3. Parte inferior:
   Sitúe el equipo sobre una superficie nivelada. Mantenga un espacio adecuado para permitir el paso del aire y una correcta ventilación, situando el equipo sobre una mesa de 10 o más cm de altura.

Attention:
Aération correcte

Pour prévenir tout risque électrique ou d'incendie et éviter toute détérioration, placez l'appareil de la manière suivante:

1. *Avant:*
   Bien dégagé de tout objet.
2. *Côtés/Dessus/Dos:*
   Ne laissez rien aux endroits indiqués dans les figures ci-dessous.
3. *Dessous:*
   Posez l'appareil sur une surface plane et horizontale. Veillez à ce que sa ventilation correcte puisse se faire en le plaçant sur une table d'au moins dix centimètres de hauteur.





HANDLING PRECAUTIONS

Do not use this unit in direct sunlight where it would be exposed to high temperatures above 40°C (104°F).

- **When abnormal operation occurs.**
  - Unplug the AC power cord from the AC outlet and remove all the batteries. Then reload the batteries after a few minutes, reconnect the AC power cord and switch the power ON.

1. **Avoid installing in the following places**
   - Where it could be subject to vibrations.
   - Where it is excessively humid, such as in a bathroom.
   - Where it could be magnetized by a magnet or speaker.
2. **Pay attention to dust**
   Be sure to close the CD door so that dust does not collect on the lens.
3. **Condensation**
   In the following cases, condensation may occur in the unit, in which case the unit may not operate correctly.
   - In a room where a heater has just been switched on.
   - In a place where there is smoke or high humidity.
   - When the unit is moved directly from a cold to a warm room.

   In these cases, set the POWER button to standby and wait 1 or 2 hours before use.
4. **Volume setting**
   CDs produce very little noise compared with analog sources. If the volume level is adjusted for these sources, the speakers may be damaged by the sudden increase of output level. Therefore, lower the volume before operation and adjust it as required during play.
5. **Safety mechanism**
   This unit incorporates a safety interlock mechanism which switches the laser beam on and off, so that when the CD door is open, the laser beam stops automatically.
6. **Do not place cassette tapes, etc. near the speakers**
   Since there are magnets in the speakers, do not place tapes or magnetic cards on them as recorded data could be erased.
7. **Keep this unit away from your TV**
   When this unit is used near a TV, the TV picture could be distorted. If this happens, move this unit away from the TV. If this does not correct the situation, avoid using this unit when the TV is turned on.
8. **Cleaning the cabinet**
   If the cabinet gets dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Never use benzine or thinner as these could damage the surface finish.

PRECAUCIONES DE MANIPULACION



No utilice esta unidad bajo la luz directa del sol donde podria quedar expuesta a temperaturas superiores a 40°C (104°F).

- **Cuando ocurre una falla de funcionamiento.**
  - Desenchufe el cordon de CA del tomacorriente y extraiga todas las pilas. Luego recoloque las pilas después de transcurridos unos pocos minutos: reconecte el cordón de CA y conecte ON la alimentacion.

1. **Evite instalarla en los siguientes lugares**
   - Donde pueda ser sujeta a vibraciones.
   - Donde haya humedad excesiva, tal como en un cuarto de baño
   - Donde pueda ser magnetizada por un imán o altavoz.
2. **Preste atención al polvo**
   Asegúrese de cerrar la puerta del CD para que el polvo no se deposite sobre la lente. No toque la lente.
3. **Condensación**
   En los siguientes casos, puede producirse condensación dentro de la unidad y en consecuencia la unidad no funcionará correctamente
   - En una sala donde haya un calentador encendido.
   - En un lugar donde haya humo o gran humedad
   - Cuando se traslada rapidamente la unidad de una sala fria a una templada.

   En estos casos, coloque el boton POWER en espera (conectado) y espere 1 o 2 horas antes de utilizarla.
4. **Ajuste del volumen**
   Los productos de CD producen muy poco ruido comparados con las fuentes analógicas. Si ajusta el nivel de volumen para estas fuentes, es posible que los altavoces sean dañados por el incremento brusco del nivel de salida. Por ello reduzca el volumen antes de la operacion y ajústelo como desee durante la reproducción
5. **Mecanismo de seguridad**
   Esta unidad posee un mecanismo interconectado de seguridad que conecta y conecta el rayo láser de tal manera que cuando se abre el portadisco de CD el rayo láser es inmediatamente desconectado.
6. **No coloque cassettes de cinta, etc., próximos a los altavoces**
   Como hay imanes en los altavoces, no coloque cintas o tarjetas magneticas sobre los mismos, ya que los datos grabados pueden ser borrados.
7. **Mantenga esta unidad lejos de su TV**
   Cuando se usa esta unidad próxima a un TV, la imagen de este puede ser distorsionada. Si ello ocurre, mueva esta unidad lejos del TV. Si esto no corrige el problema, evite usar esta unidad cuando el TV está encendido.
8. **Limpieza del gabinete**
   Si el gabinete se ensucia, límpielo con un paño suave y seco. Nunca utilice bencina o solventes ya que estos pueden dañar la terminación de la superficie.

PRECAUTIONS DE MANIPULATION

Ne pas utiliser cet appareil en plein soleil où il pourrait être exposé a des températures élevees au-dessus de 40°C (104°F).

- **Quand un fonctionnement anormal se produit.**
  - *Débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant et retirer toutes les piles. Puis remettre les piles au bout de quelques minutes, rebrancher le cordon d'alimentation secteur et mettre l'alimentation sur marche.*

1. **Eviter l'installation dans les endroits suivants**
   - *Où il pourrait être sujet aux vibrations.*
   - *Dans des endroits trop humides, comme une salle de bains.*
   - *Où il pourrait être magnetisé par un aimant ou un haut-parleur.*
2. **Faire attention à la poussière**
   Bien s'assurer de fermer le volet CD pour que la poussière ne s'accumule pas sur la lentille. Ne pas toucher à la lentille.
3. **Condensation**
   Dans les cas suivants, la condensation peut se produire dans l'appareil, dans ce cas l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.
   - *Dans une pièce où le chauffage vient juste d'être mis.*
   - *Dans un endroit sujet à la fumée ou à l'humidite.*
   - *Quand l'appareil est deplacé directement d'une pièce froide vers une pièce chaude.*

   Dans ces cas, mettre la touche POWER en attente et attendre 1 ou 2 heures avant de l'utiliser.
4. **Réglage du volume**
   Un disque audionumérique produit un souffle très faible comparé à des sources analogiques. Si le niveau de volume est reglé pour ces sources, les haut-parleurs peuvent être endommagés par une augmentation soudaine du niveau de sortie. Par conséquent, baisser le volume avant le fonctionnement et le regler comme requis pendant la lecture.
5. **Dispositif de sécurité**
   Cet appareil dispose d'un dispositif de verrouillage de sécurite qui etablit ou coupe le rayon laser, pour que quand le volet CD est ouvert, le rayon laser s'arrête automatiquement.
6. **Ne pas placer de cassette, etc. près des haut-parleurs**
   Comme il y a des aimants dans les haut-parleurs, ne pas placer de bande enregistree ou de carte magnétique a proximite, un important materiel enregistre peut être efface.
7. **Garder cet appareil éloigné de votre téléviseur**
   Si cet appareil est utilisé près d'un televiseur, l'image du téléviseur peut être distordue. Si cela arrive, éloigner cet appareil du téléviseur. Si ce n'est pas suffisant, eviter d'utiliser cet appareil quand le téleviseur est en marche.
8. **Nettoyage du coffret**
   Si le coffret devient sale, l'essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de benzine ou de diluant qui pourrait abîmer le fini de la surface.

9. **When listening with headphones**
   - Do not listen at high volumes as this could damage your hearing.
   - For safety, do not drive while listening to this unit.
10. **Pay attention to the following**
    - Do not place the unit on an inclination.
    - Do not apply shock to the unit.
    - For safety, retract the antenna so that it doesn't get hooked or broken during transport.

Carrying handle

This unit is equipped with a carrying handle at each end.

- Be sure to hold both handles when you carry the unit. If you carry the unit by only one handle, because of the length of the unit (69 cm (27-3/16")), the end may drag on the ground and be damaged as a result.
- Do not lift the unit by the woofer ducts, and do not insert any metallic objects into them.

9. **Cuando escuche con auriculares**
   - No escuche con el volumen muy alto porque podrian dañarse sus oídos.
   - Por seguridad no conduzca mientras escucha esta unidad.
10. **Preste atención a lo siguiente**
    - No coloque la unidad en un lugar inclinado.
    - No la golpee.
    - Para seguridad retraiga la antena de tal manera que no se enganche o rompa durante el transporte.

Manija de transporte

Esta unidad está equipada con una manija de transporte en cada extremo.

- Asegúrese de sujetar ambas manijas cuando transporta la unidad. Si usted transporta la unidad sosteniendo sólo una manija y debido a la longitud de la unidad (69 cm), el extremo puede tocar el suelo y dañar la unidad.
- No levante la unidad por los ductos del altavoz de grave ni inserte ningún objeto metálico dentro de los mismos.

9. **Lors de l'écoute avec un casque d'écoute**
   - *Ne pas écouter à volume trop elevé car cela risque de provoquer des troubles de l'oreille.*
   - *Pour des raisons de sécurité, ne pas conduire en écoutant cet appareil.*
10. **Faire attention aux choses suivantes**
    - *Ne pas placer l'appareil sur un plan incliné.*
    - *Ne pas faire subir des chocs à l'appareil.*
    - *Pour des raisons de sécurité lors du transport, rentrer l'antenne pour qu'elle ne soit pas recourbée ou cassée.*

Poignée de transport

Cet appareil dispose d'une poignée de transport à chaque extrémité.

- *Lorsque vous transportez l'appareil, assurez-vous bien de le porter par les deux poignées. Si vous portez l'appareil seulement par une poignée, à cause de la longueur de l'appareil (69 cm), l'autre extrémité peut cogner le sol et être par conséquent endommagée.*
- *Ne pas lever l'appareil par les orifices de woofer, et ne pas insérer d'objets métalliques dans ces orifices.*



SHOULDER STRAP ATTACHMENT/ DETACHMENT

- **ATTACHMENT**
  As shown in the illustration below, press in the metal fitting at ① and hook over ②.
- **DETACHMENT**
  Press in the metal fitting at ① and unhook.



COLOCACION/EXTRACCION DE LA CORREA PARA EL HOMBRO

- **COLOCACION**
  Presione el accesorio de metal en ①, enganche en ② como se muestra en la ilustración de abajo.
- **EXTRACCION**
  Presione el accesorio de metal en ① y desenganche.

FIXATION/RETRAIT DE LA BANDOULIÈRE

- **FIXATION**
  Appuyer sur la partie métallique ① et crocher ② comme montré dans l'illustration ci-dessous.
- **RETRAIT**
  Appuyer sur la partie métallique ① et décrocher.



- Remote control unit may be stored in the case.
- La unidad de control remoto puede ser almacenada en el estuche
- *La télécommande peut être rangee dans l'étui.*

CONNECTIONS

- Do not switch the power on until all connections are completed.

Connection of external audio units

- **Connection with a turntable or MD player, etc.**

CONEXIONES

- No conecte la alimentacion hasta haber completado todas las conexiones

Conexión de unidades externas de audio

- **Conexión con un giradisco o reproductor de MD, etc.**

RACCORDEMENTS

- *Ne pas mettre l'appareil sous tension tant que tous les raccordements ne sont pas terminés.*

Raccordement d'appareils audio externes

- **Raccordement avec une platine tourne-disque ou un lecteur MD, etc.**


Turntable (with built-in equalizer.optional) or MD player (optional)
Reproductor de discos (con ecualizador incorporado opcional) o reproductor de MD (opcional), etc
Platine tourne-disque (avec correcteur incorporé, en option) ou lecteur MD (en option), etc.
Connection cable (optional)
Cable de conexion (opcional)
Cordon de raccordement (en option)
L
R
Stereo mini-plug
Mini conector estereofónico
Mini-fiche stéreo
Pin-plug x 2
2 clavijas
Fiche à broche x 2
CAUTION

Note:

- Do not install the unit near a TV, otherwise the TV picture color will become distorted. If this occurs, move the TV away from the unit, then turn off the TV and turn it on again after 15 to 30 minutes. The TV's automatic degaussing circuit will correct the picture.

Nota:

- No instale la unidad cerca de un TV, de lo contrario el color de la imagen del mismo puede distorsionarse. Si ocurre ésto, aleje el TV de la unidad, desconecte la alimentación del TV y conéctela otra vez después de 15 a 30 minutos. El circuito automático de desimantación corregirá la imagen.

Remarque:

- *Ne pas installer l'appareil près d'un téléviseur, sinon la couleur de l'image TV deviendra distordue. Si ceci se produit, éloigner le téléviseur de l'appareil, puis couper le téléviseur et le remettre en marche au bout de 15 à 30 minutes. Le circuit de démagnétisation automatique du téléviseur corrigera l'image.*

POWER SUPPLY

A. Operation on house hold AC

- Connect the AC power cord after all other connections have been made.

ALIMENTACION

A. Operación con tomacorriente de CA

- Conecte el cordón de CA después de haber terminado todas las conexiones.

ALIMENTATION

A. Fonctionnement sur le secteur

- *Brancher le cordon d'alimentation CA une fois que tous les autres raccordements ont été effectués.*





(For CANADA)
CAUTION
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

(Pour CANADA)
ATTENTION
POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

- The provided AC power cord for this unit has certain one-way direction connections to prevent electric shock. Refer to the illustration for correct connection.

- El cordón de CA suministrado con esta unidad tiene ciertas conexiones en un solo sentido para prevenir electrochoques. Refiérase a la ilustración para su conexión correcta.

- *Le cordon d'alimentation secteur fourni avec cet appareil ne peut être branché que dans un seul sens afin d'éviter tout risque de choc électrique. Se référer à l'illustration pour le raccorder correctement.*

CAUTIONS:

1. **ONLY USE WITH JVC POWER CORD PROVIDED WITH THIS UNIT TO AVOID MALFUNCTION OR DAMAGE TO THE UNIT.**
2. **BE SURE TO UNPLUG THE POWER CORD FROM THE OUTLET WHEN GOING OUT OR WHEN THE UNIT IS NOT IN USE FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME.**

PRECAUCIONES:

1. **PARA EVITAR FALLAS O DAÑOS EN LA UNIDAD UTILICE EL CORDON DE ALIMENTACION DE JVC SUMINISTRADO CON ESTA UNIDAD.**
2. **ASEGURESE DE DESENCHUFAR EL CORDON DE ALIMENTACION DEL TOMACORRIENTES CUANDO SALGA O CUANDO NO VAYA A UTILIZAR LA UNIDAD POR UN LARGO PERIODO.**

PRECAUTIONS:

1. **UTILISER SEULEMENT AVEC LE CORDON D'ALIMENTATION JVC FOURNI AVEC CET APPAREIL POUR EVITER UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU D'ENDOMMAGER L'APPAREIL.**
2. **BIEN DEBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE DE COURANT QUAND VOUS SORTEZ OU QUAND VOUS N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL PENDANT UNE LONGUE PERIODE.**

B. Batteries for memory back-up system

It is recommended that batteries are loaded to prevent the preset station memory and timer, etc. from being erased when there is a power failure, or when the AC power cord is disconnected.

- **Loading batteries**
  Load three "R6/AA (15F)" size batteries (optional) into the battery compartment.

B. Pilas para el sistema de apoyo de memoria

Se recomienda instalar las pilas para evitar que se borre la memoria de estaciones presintonizadas, el temporizador, etc., cuando hay un corte de energia o cuando se desconecta el cordon de CA.

- **Colocación de las pilas**
  Coloque tres pilas tamano "R6/AA (15F)" (opcionales), dentro del portapila.

B. Piles pour le système de soutien mémoire

Il est recommandé de mettre en place des piles pour éviter l'effacement de la mémoire des stations préréglées et de la minuterie, etc. quand il y a une panne de courant, ou quand le cordon d'alimentation secteur est débranche.

- **Mise en place des piles**
  Mettre en place trois piles de taille "R6/AA (15F)" (en option) dans le compartiment des piles.

- Open the battery cover by pulling it toward you while pressing the sections marked with arrows.
- Abra la cubierta de las pilas tirando de la misma mientras presiona las secciones marcadas con flechas.
- *Ouvrir le couvercle du compartiment des piles en le tirant vers vous tout en appuyant sur les sections marquées par des flèches.*


"R6/AA (15F)" size batteries (optional)
Pilas "R6/AA (15F)" (opcionales)
Piles de taille "R6/AA (15F)" (en option)
Battery compartment cover
Cubierta del compartimiento de las pilas
Couvercle du compartiment des piles

- Insert batteries with ⊖ end first in the order shown.
- Inserte las pilas con el polo ⊖ primero en el orden mostrado
- *Introduire les piles avec l'extrémité ⊖ en premier dans l'ordre indiqué.*

- When removing the batteries, remove battery number 3 first
- Para extraer las pilas, extraiga la pila numero 3 primero.
- *En retirant les piles, retirer d'abord la pile numéro 3.*

Notes:

- The three "R6/AA (15F)" size batteries supply the power to the memory back-up system which prevents the contents of memory being lost when there is a power failure, or the power cord is disconnected. Battery power is not consumed when the power cord is connected to the household AC outlet.
  (When the memory backup function is activated, the time is not displayed to reduce the power consumption.)
- When the power cord is not connected or the "R20/D (13F)" size batteries are not loaded, the batteries should be replaced with new ones approximately every 12 months.
  (Connect the power cord when replacing batteries in order to backup the memory.)

Notas:

- Las tres pilas tamaño "R6/AA (15F)" suministran alimentación para el sistema de apoyo de memoria que evita que se pierda el contenido de la memoria en caso de un corte eléctrico o cuando se desconecta el cordón de alimentación. Las pilas no se consumen cuando se desconecta el cordon de alimentación del tomacorriente de CA.
  (Cuando se activa la función de apoyo de memoria, la hora no es indicada para reducir el consumo de energia).
- Cuando el cordon de alimentación del adaptador de CA no está conectado o cuando no se han colocado las pilas tamaño "R20/D (13F)", es necesario reemplazar las pilas por nuevas cada 12 meses aproximadamente.
  (Al reemplazar las pilas, conecte el cordon de alimentación del adaptador de CA para alimentar la memoria)

Remarques:

- *Les trois piles de taille "R6/AA (15F)" fournissent l'alimentation au système de soutien mémoire qui évite de perdre le contenu de la mémoire quand il y a une panne de courant, ou si le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur est débranché.*
  L'énergie des piles n'est pas consommée quand le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur est branché sur une prise secteur. (Lorsque la fonction de soutien mémoire est activée, l'heure n'est pas affichée pour réduire la consommation d'énergie.)
- *Si le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur n'est pas branché et si des piles de taille "R20/D (13F)" ne sont pas en place, les piles doivent être remplacées par des nouvelles environ tous les 12 mois.*
  (Brancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur lors du changement des piles pour le soutien de la mémoire.)

C. Operation on batteries

- **Loading batteries**

1. Open the battery cover by pulling it toward you while pressing the sections marked by the arrows.
2. Insert 10 "R20/D (13F)" size batteries as shown in the diagram.
   * Be careful to insert the batteries with the ⊕ and ⊖ terminals positioned correctly.
3. Replace the cover.

C. Operación con pilas

- **Colocación de las pilas**

1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas jalándola hacia usted mientras presiona las secciones marcadas con las flechas.
2. Inserte 10 pilas "R20/D (13F)" como se muestra en el diagrama.
   * Tome precauciones para insertar las pilas con los terminales ⊕ y ⊖ correctamente posicionados
3. Coloque la tapa.

C. Fonctionnement sur piles

- **Mise en place des piles**

1. *Ouvrir le compartiment des piles en tirant le couvercle vers vous tout en appuyant sur les endroits marqués de flèches.*
2. *Introduire 10 piles de taille "R20/D (13F)" comme montré sur le schéma.*
   * *Faire attention de bien introduire les piles avec les bornes ⊕ et ⊖ positionnees correctement.*
3. *Remettre en place le couvercle.*


"R20/D (13F)" size batteries (optional)
Pilas de tamaño "R20/D (13F)" (opcionales)
Piles de taille "R20/D (13F)" (en option)

Battery replacement

When the batteries are nearly exhausted, the following symptoms may appear. In this case, replace the batteries with the fresh ones. (Do not use fresh ones and old ones together.)

For the main unit

Mistracking occurs during CD playback or sound is distorted intermittently during TAPE playback. When these symptoms occur, "DC OFF" appears in the display window and the power is turned off after 1 minute.

For the memory back-up

When the AC power cord is unplugged, the stored memory (timer/clock setting preset tuning) is erased.

It is recommended that the AC power cord be used when recording important material or listening to a CD.

- **For better battery usage**

  Continuous operation of the unit causes the battery power to be consumed quicker than noncontinuous operation.

  Operation of the unit in a cold place causes the battery power to be consumed more quickly than in a warm place.
- **For power supply**

  The use of household AC is recommended. when continuous operation of the unit is required over a longer period of time.

CAUTIONS:

- **WHEN NOT USING THE UNIT FOR A LONG TIME (MORE THAN TWO WEEKS) OR WHEN ALWAYS USING HOUSEHOLD AC. REMOVE THE BATTERIES TO AVOID A MALFUNCTION OR DAMAGE TO THE UNIT.**
- **WHEN THE JVC POWER CORD PROVIDED WITH THIS UNIT IS CONNECTED, THE POWER IS AUTOMATICALLY SWITCHED FROM THE BATTERIES TO THE HOUSEHOLD AC EVEN WHEN THE BATTERIES ARE LOADED. HOWEVER, REMOVE THE BATTERIES WHEN USING THE POWER CORD.**

CAUTIONS WHEN USING BATTERIES

When batteries are used incorrectly, it may result in the leakage of chemicals from the batteries or they may explode. The following care should be taken:

- Check that the positive ⊕ and negative ⊖ terminals of the batteries are positioned correctly and load them as shown in the diagram.
- Do not mix new and old batteries together, or mix different types of batteries.
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove the batteries when the unit is not to be used for an extended period of time.

If chemicals from the batteries come in contact with your skin, wash them off immediately with water. If chemicals leak onto the unit, clean the unit completely.

Reemplazo de las pilas

Cuando las pilas estén casi agotadas, aparecerán los siguientes síntomas. En este caso reemplace las pilas por nuevas. (No emplee pilas nuevas y viejas conjuntamente).

Para la unidad principal

Durante la reproducción del CD ocurren fallas de seguimiento o el sonido presenta distorsión intermitente durante la reproducción de TAPE. Cuando ocurran estos síntomas, aparecerá indicado "DC OFF" y la alimentación se desconecta después de transcurrido 1 minuto.

Para apoyo de memoria

Cuando se desenchufa el cable de CA, la memoria almacenada (ajustes del temporizador/reloj/presintonización) se borra.

Se recomienda emplear el cable de alimentación de CA cuando graba material importante o escucha un CD.

- **Para una mejor utilización de las pilas**

  Si este aparato se utiliza continuamente, las pilas se gastarán más rapido que si se utiliza de vez en cuando.

  Si se utiliza en un lugar frío, las pilas se consuminarán más rápidamente que si se utiliza en un lugar cálido.
- **Para el suministro de energía**

  Se recomienda utilizar CA del hogar, cuando desee operar la unidad continuadamente durante un largo periodo.

PRECAUCIONES:

- **SI NO VA A UTILIZAR LA UNIDAD DURANTE LARGO TIEMPO (MAS DE DOS SEMANAS), O CUANDO UTILICE CA DEL HOGAR, EXTRAIGA LAS PILAS PARA EVITAR FALLAS DE FUNCIONAMIENTO O DAÑOS A LA UNIDAD.**
- **CUANDO SE CONECTA EL CORDON DE ALIMENTACION DE JVC DE ESTA UNIDAD, LA ALIMENTACION CONMUTA AUTOMATICAMENTE DE LAS PILAS A CA AUN CUANDO LAS PILAS ESTEN COLOCADAS. SIN EMBARGO RECOMENDAMOS QUE EXTRAIGA LAS PILAS CUANDO UTILIZA EL CORDON DE ALIMENTACION.**

PRECAUCIONES PARA EL USO DE LAS PILAS

Si las pilas son incorrectamente usadas, ello puede resultar en fugas de productos químicos de las mismas o pueden explotar. Es necesario tomar las siguientes precauciones:

- Verifique que los terminales ⊕ y negativos ⊖ de las pilas esten correctamente colocados de acuerdo al diagrama.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, ni mezcle diferentes tipos de pilas.
- No intente recargar las pilas que no sean recargables.
- Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar la unidad durante un largo periodo.

Si los productos químicos provenientes de las pilas entran en contacto con su piel, lávese inmediatamente con agua. Si los productos químicos caen sobre esta unidad, límpiela completamente.

Remplacement des piles

Lorsque les piles sont pratiquement usées, les symptômes suivants peuvent apparaître. Dans ce cas, remplacer les piles par des piles neuves. (Ne pas utiliser ensemble des piles neuves et des piles usagées.)

Pour l'appareil principal

Un mauvais alignement se produit pendant la lecture CD et le son est distordu par moments pendant la lecture de la cassette. Lorsque ces symptômes se produisent, "DC OFF" apparaît dans la fenêtre d'affichage et l'alimentation est coupée au bout d'une minute.

Pour le soutien mémoire

Si le cordon d'alimentation secteur est débranché, le contenu de la mémoire (réglage de la minuterie/réglage de l'horloge/stations préréglées) est effacé.

Il est recommandé d'utiliser le cordon d'alimentation secteur pour faire un enregistrement important ou écouter un CD.

- **Pour une meilleure utilisation des piles**

  Si l'appareil est utilisé en continu sans arrêt, les piles s'useront plus rapidement que si l'appareil est utilisé en l'arrêtant de temps en temps.

  Si l'appareil est utilisé dans un endroit froid, les piles s'useront plus rapidement que si l'appareil est utilisé dans un endroit chaud.
- **Pour l'alimentation**

  Lutilisation du secteur CA est recommandée quand le fonctionnement continu de l'appareil est nécessaire pendant une longue durée.

PRECAUTIONS:

- **SI L'APPAREIL N'EST PAS UTILISE PENDANT UNE LONGUE PERIODE (PLUS DE DEUX SEMAINES) OU S'IL EST TOUJOURS UTILISE SUR LE SECTEUR, RETIRER LES PILES POUR EVITER UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU DES DOMMAGES A L'APPAREIL.**
- **LORSQUE LE CORDON D'ALIMENTATION JVC FOURNI AVEC CET APPAREIL EST BRANCHE, L'ALIMENTATION EST AUTOMATIQUEMENT COMMUTEE DES PILES SUR LE SECTEUR CA MEME QUAND LES PILES SONT EN PLACE. PAR CONSEQUENT, RETIRER LES PILES EN UTILISANT LE CORDON D'ALIMENTATION.**

PRECAUTIONS EN UTILISANT DES PILES

Si les piles ne sont pas utilisées correctement, il peut y avoir une fuite de produits chimiques des piles ou elles peuvent exploser. Les précautions suivantes doivent être prises:

- *Vérifier que les bornes positive ⊕ ou negative ⊖ des piles sont positionnées correctement et les introduire comme montré sur le schéma.*
- *Ne pas mélanger ensemble des piles neuves et des piles usées, ni mélanger différents types de piles.*
- *Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.*
- *Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue periode.*

Si des produits chimiques des piles viennent en contact avec votre peau, les enlever immédiatement avec de l'eau. Si des produits chimiques coulent dans l'appareil, nettoyer complètement l'appareil.

D. Operation on car battery (DC 12 V)



To car's cigarette lighter socket (12 V)
Al enchufe del encendedor de cigarrillos del automóvil (12 V)
Vers la prise allume-cigare de la voiture (12 V)

Optional exclusive car adapter (JVC model CA-R120)
Adaptador exclusivo para automóvil opcional (JVC modelo CA-R120)
Adaptateur automobile exclusif optionnel (modèle JVC CA-R120)

- First connect the car adapter to the DC IN 12 V jack, not the cigarette lighter socket, because shorting of a plug on the car may cause the fuse to blow out. In addition, be careful not to make a short-circuit between the plugs.

CAUTIONS WHEN USING THIS UNIT IN A CAR

- When using a car battery, be sure to use the specified car adapter (JVC model CA-R120) to prevent mishaps or damage resulting from different polarity design.
- For safety, stop the car before performing operations.
- Be sure to start the engine when you use the car adapter, otherwise the car battery will be exhausted.
- During transport, stabilize the unit in a box, etc.
- This unit is not waterproof or dustproof. To prevent malfunctions, do not leave the unit in a car for long periods.
- Unplug the power cord from the AC IN jack when using the unit with a car adapter.

D. Funcionamiento con batería de automóvil (12 V de CC)

- Primero conecte el adaptador al jack DC IN 12V, no al enchufe del encendedor de cigarrillos, porque si pone en cortocircuito una clavija del automóvil, puede quemarse un fusible. Ademas, tenga cuidado de no producir un cortocircuito entre las clavijas.

PRECAUCIONES PARA USAR ESTA UNIDAD EN UN AUTOMOVIL

- Cuando utilice una batería de automóvil emplee el adaptador especificado (JVC modelo CA-R120) para evitar fallas o daños por diferentes tipos de polaridad.
- Por seguridad, pare el automóvil antes de efectuar estas operaciones.
- Asegúrese de poner en marcha el motor cuando emplee el adaptador del automóvil de lo contrario se agotará la batería del mismo.
- Durante el transporte estabilice la unidad en una caja, etc.
- Esta unidad no es impermeable ni a prueba de polvo. Para evitar fallas no deje la unidad en un automóvil por largo tiempo.
- Desenchufe el cable de alimentación del jack AC IN cuando emplee la unidad con un adaptador para automóvil.

D. Fonctionnement sur une batterie automobile (CC 12 V)

- *Premièrement, raccorder l'adaptateur automobile à la prise DC IN 12 V, pas à la prise de l'allume-cigare, car faire un court-circuit d'une prise sur la voiture pourrait faire griller le fusible. De plus, bien faire attention de ne pas faire de court-circuit entre les fiches.*

PRÉCAUTIONS POUR UTILISER CET APPAREIL DANS UNE VOITURE

- *En utilisant une batterie automobile, bien utiliser l'adaptateur automobile spécifié (modèle JVC CA-R120) pour éviter tout problème ou endommagement résultant d'une polarité différente.*
- *Pour des raisons de sécurité, arrêter la voiture avant d'effectuer des opérations.*
- *Bien faire tourner le moteur quand vous utilisez l'adaptateur automobile, sinon la batterie de la voiture sera déchargée.*
- *Pendant le transport, stabiliser l'appareil dans une boîte, etc.*
- *Cet appareil n'est pas imperméable ni protégé contre la poussière. Pour éviter des mauvais fonctionnements, ne pas laisser l'appareil dans une voiture pendant de longues périodes.*
- *Débrancher le cordon d'alimentation de la prise AC IN en utilisant l'appareil avec un adaptateur automobile.*

NAMES OF PARTS AND THEIR FUNCTIONS

NOMBRES DE LAS PARTES Y SUS FUNCIONES

NOMS DES PIECES ET LEURS FONCTIONS

CD player/General section

Sección del reproductor de CD/ Generalidades

Section lecteur CD/générale





1. Shoulder strap hook
2. POWER button
3. SUPER WOOFER VOLUME control knob
4. SOUND button
5. Display window
   - ① Function/Track number display
   - ② Play time display
   - ③ Repeat play indicator (⊂ ALL)
   - ④ Program mode indicator (PROGRAM)
   - ⑤ Random play indicator (RANDOM)
   - See page 31 for clock adjustment display
6. CD door
7. LOCK/RELEASE knob
   LOCK: To secure the CD door.
   RELEASE: To open the CD door.
8. VOLUME control knob
9. ACTIVE CLEAR SOUND button and ACS indicators
10. REMOTE SENSOR section
    Remote control signals are received here.
11. MULTI CONTROL buttons
    (When the mode is set to CD)
    ⏮/⏭: Press to locate the beginning of a track during skip play.
    Press to fast-forward/rewind during search play.
    ■: Press to stop.
    Press to cancel program play.
12. CD ►/II button
    Press to select the CD mode.
    Press to play/pause.
    Press to turn the power on.

1. Gancho de la correa para el hombro
2. Botón POWER
3. Perilla de control SUPER WOOFER VOLUME
4. Botón SOUND
5. Ventanilla de indicación
   - ① Indicación de función/número de pista
   - ② Indicación del tiempo de reproducción
   - ③ Indicador de repetición de reproducción (⊂ ALL)
   - ④ Indicador de modo de programa (PROGRAM)
   - ⑤ Indicador de reproducción aleatoria (RANDOM)
   - Ver página 31 para la indicación de ajuste del reloj.
6. Puerta del CD
7. Perilla LOCK/RELEASE
   LOCK: Para cerrar la puerta del CD
   RELEASE: Para abrir la puerta del CD
8. Perilla de control VOLUME
9. Botón ACTIVE CLEAR SOUND e indicadores ACS
10. Sección REMOTE SENSOR
    Las señales de control remotas son recibidas aquí.
11. Botones MULTI CONTROL
    (Cuando el modo es ajustado en CD)
    ⏮/⏭: Presione para ubicar el principio de una pista durante la reproducción por salto.
    Presione para avanzar rapidamente/rebobinar durante la reproducción por busqueda.
    ■: Presione para parar.
    Presione para cancelar la reproducción programada.
12. Botón CD ►/II
    Presione para seleccionar el modo CD.
    Presione para reproducir/hacer una pausa.
    Presione para conectar la alimentación.

1. *Crochet pour la bandoulière*
2. *Touche d'alimentation (POWER)*
3. *Bouton de commande SUPER WOOFER VOLUME*
4. *Touche de son (SOUND)*
5. *Fenêtre d'affichage*
   - ① *Affichage de fonction/numéro de piste*
   - ② *Affichage de la durée de lecture*
   - ③ *Indicateur de lecture répétée (⊂ ALL)*
   - ④ *Indicateur de mode programmé (PROGRAM)*
   - ⑤ *Indicateur de lecture aléatoire (RANDOM)*
   - *Voir page 31 pour l'affichage du réglage de l'horloge.*
6. *Volet CD*
7. *Bouton LOCK/RELEASE*
   LOCK: Pour bloquer le volet CD.
   RELEASE: Pour ouvrir le volet CD.
8. *Bouton de commande VOLUME*
9. *Touche ACTIVE CLEAR SOUND et indicateurs ACS*
10. *Section de télécommande (REMOTE SENSOR)*
    Les signaux de télécommande sont reçus ici.
11. *Touches MULTI CONTROL*
    (Lorsque le mode est réglé sur CD)
    ⏮/⏭: *Appuyer pour localiser le début d'une piste pendant le saut de lecture.*
    Appuyer pour l'avance rapide/le rebobinage pendant la recherche.
    ■: *Appuyer pour arrêter.*
    Appuyer pour annuler la lecture programmée.
12. *Touche CD ►/II*
    Appuyer pour sélectionner le mode CD.
    Appuyer pour la lecture/pause.
    Appuyer pour mettre l'alimentation en marche.

Tuner/Deck section

Sección sintonizador/platina

Section syntoniseur/platine





1. PRESET TUNING/BEAT CUT button
2. AUX button
3. Display window
   - ① Band display
   - ② Radio frequency display
   - ③ Mode display during FM broadcast (STEREO/MONO)
   - ④ Tape display
   - ⑤ Reverse mode indicator (⊐/⊃/⊂⊃)
   - ⑥ Recording indicator (REC)
   - ⑦ Tape direction indicators (◄/►)
4. TAPE ◄► button
   Press to select the tape mode.
   Press to select the tape direction.
   Press to turn the power on.
5. TUNER BAND/FM mode button
   Press to select the tuner mode.
   Press to select the band.
   Press to turn the power on.
6. ONE TOUCH REC button
7. LOCK/RELEASE knob
   LOCK: To secure the cassette holder.
   RELEASE: To open the cassette holder.
8. Cassette holder
9. MULTI CONTROL button
   (When the mode is set to TAPE)
   ⏮ REW : Press to rewind the tape.
   ■ STOP : Press to stop the tape.
   ⏭ FF: Press to fast-forward the tape.
   (When the mode is set to TUNER)
   ⏮/⏭ : Auto tuning/Manual tuning.

1. Botón PRESET TUNING/BEAT CUT
2. Botón AUX
3. Ventanilla de indicación
   - ① Indicación de banda
   - ② Indicación de frecuencia de radio
   - ③ Indicación de modo durante una radiodifusión de FM (STEREO/MONO)
   - ④ Indicación de cinta
   - ⑤ Indicador de modo de inversión (⊐/⊃/⊂⊃)
   - ⑥ Indicador de grabación (REC)
   - ⑦ Indicadores de sentido de la cinta (◄/►)
4. Botón TAPE ◄►
   Presione para seleccionar el modo de cinta.
   Presione para seleccionar el sentido de la cinta
   Presione para conectar la alimentación
5. Boton de modo TUNER BAND/FM
   Presione para seleccionar el modo de sintonizador.
   Presione para seleccionar la banda.
   Presione para conectar la alimentación.
6. Boton ONE TOUCH REC
7. Perilla LOCK/RELEASE
   LOCK: Para cerrar el portacassette
   RELEASE: Para abrir el portacassette
8. Portacassette
9. Botón MULTI CONTROL
   (Cuando el modo está ajustado en TAPE)
   ⏮ REW: Presione para rebobinar la cinta.
   ■ STOP: Presione para parar la cinta.
   ⏭ FF: Presione para avanzar rapidamente la cinta.
   (Cuando el modo está ajustado en TUNER)
   ⏮/⏭: Sintonización automática/manual

1. *Touche PRESET TUNING/BEAT CUT*
2. *Touche AUX*
3. *Fenêtre d'affichage*
   - ① *Affichage de la gamme*
   - ② *Affichage de la fréquence radio*
   - ③ *Affichage du mode pendant une émission FM (STEREO/MONO)*
   - ④ *Affichage de la bande*
   - ⑤ *Indicateur de mode d'inversion (⊐/⊃/⊂⊃)*
   - ⑥ *Indicateur d'enregistrement (REC)*
   - ⑦ *Indicateurs de sens de défilement de la bande (◄/►)*
4. *Touche TAPE* ◄►
   Appuyer pour sélectionner le mode cassette.
   Appuyer pour sélectionner le sens de défilement de la bande.
   Appuyer pour mettre l'alimentation en marche.
5. *Touche de mode TUNER BAND/FM*
   Appuyer pour sélectionner le mode syntoniseur.
   Appuyer pour sélectionner la gamme.
   Appuyer pour mettre l'alimentation en marche.
6. *Touche ONE TOUCH REC*
7. *Bouton LOCK/RELEASE*
   LOCK: Pour bloquer le porte cassette.
   RELEASE: Pour ouvrir le porte cassette.
8. *Porte cassette*
9. *Touche MULTI CONTROL*
   (Lorsque le mode est réglé sur TAPE)
   ⏮ *REW: Appuyer pour rebobiner la bande.*
   ■ *STOP: Appuyer pour arrêter la bande.*
   ⏭ *FF: Appuyer pour l'avance rapide de la bande*
   (Lorsque le mode est réglé sur TUNER)
   ⏮/⏭: *Syntonisation automatique/syntonisation manuelle.*

Rear panel

Panel trasero

Panneau arrière



1 DC IN 12V jack (⊖-C-⊕)
2 Headphone jack (PHONES) (3.5 mm dia. stereo mini plug)
Connect headphones (impedance 16Ω to 1 kΩ) to this jack.
Speaker sound is automatically switched off when the headphones are connected.
3 MIC/GUITAR INPUT jack (6.3 mm dia. plug)
4 MIC LEVEL (▬)/GUITAR LEVEL (▲) control knob
5 AUX IN (AUX input) jack
6 Telescopic antenna
7 AC IN (AC input) jack
8 Battery compartment cover

1 Jack DC IN 12 V (⊖-C-⊕)
2 Jack de auriculares (PHONES) (miniclavija estéreo de 3.5 mm de diám.)
Conecte los auriculares (impedancia de 16 Ω a 1kΩ), a este jack.
El sonido del altavoz se desconecta automáticamente cuando se conectan los auriculares.
3 Jack MIC/GUITAR INPUT (entrada de micrófono/guitarra) (clavija de 6.3 mm de diám.)
4 Botón de control MIC LEVEL (▬)/GUITAR LEVEL (▲)
5 Jack AUX IN (entrada AUX)
6 Antena telescopica
7 Jack AC IN (entrada de CA)
8 Cubierta del portapila

1 Prise d'entrée CC 12 V (DC IN) (⊖-C-⊕)
2 Prise de casque d'écoute (PHONES) (mini fiche stéréo de 3,5 mm de diamètre)
Brancher un casque d'écoute (impédance de 16 Ω à 1 kΩ) à cette prise.
Le son des haut-parleurs est coupé automatiquement lorsqu'un casque est raccordé.
3 Prise d'entrée microphone/guitare (MIC/GUITAR INPUT) (fiche de 6.3 mm de diamètre)
4 Bouton de commande de niveau microphone/guitare (MIC LEVEL (▬)/ GUITAR LEVEL (▲))
5 Prise d'entrée auxiliaire (AUX IN)
6 Antenne télescopique
7 Prise d'entrée CA (AC IN)
8 Couvercle du compartiment des piles

REMOTE CONTROL UNIT

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

BOITIER DE TELECOMMANDE

Preparation before use

- **Installing batteries in the remote control unit**

1. Remove the battery cover from the back of the remote control unit.
2. Insert two "R6/AA (15F)" size batteries.
   - Insert the batteries with the ⊕ and ⊖ terminals matching the indication inside the battery compartment.
3. Replace the cover.

Batteries are not provided with this unit.

Preparativos antes usarla

- **Instalación de las pilas en la unidad de control remoto**

1. Extraiga la tapa de las pilas de la parte trasera de la unidad de control remoto.
2. Inserte dos pilas de tamaño "R6/AA (15F)".
   - Inserte las pilas con los terminales ⊕ y ⊖ de acuerdo a la indicación en el interior del compartimiento de las pilas.
3. Recoloque la tapa.

No se han suministrado pilas con esta unidad.

Préparatifs avant utilisation

- **Mise en place des piles dans le boîtier de télécommande**

1. *Retirer le couvercle des piles du dos du boîtier.*
2. *Introduire deux piles de taille "R6/AA (15F)".*
   - *Introduire les piles en respectant les indications des bornes ⊕ et ⊖ dans le compartiment des piles.*
3. *Remettre en place le couvercle.*

Les piles ne sont pas fournies avec cet appareil.



Insert the ⊖ ends first.
Primero inserte el terminal ⊖.
Introduire d'abord la borne ⊖.

- **Battery replacement**
When the remote control operation becomes unstable or the distance from which remote control is possible decreases, replace the batteries.

- **Reemplazo de las pilas**
Cuando el funcionamiento del controlador remoto se vuelve inestable o la distancia dentro de la cual actúa se reduce, reemplace las pilas.

- **Remplacement des piles**
Si le fonctionnement de la télécommande devient instable ou si la distance de fonctionnement devient plus courte, remplacer les piles.

Using the remote control unit

- Point at the remote sensor and operate within about 7 m (approx. 23 ft).
- The remote control range is less when the unit is used at an angle.
- Do not expose the remote sensor to strong direct sunlight or artificial lighting.
- Make sure that there are no obstacles between the remote sensor and the unit.
- If the radio reception is noisy, move the remote control unit away from the main unit.

The following operations can be performed using the remote control unit.

- **Check the operation button functions carefully and operate them correctly.**



1 TIMER button
Press to change the mode to TIMER.
2 CLOCK button
Press to adjust the clock.
3 Number buttons (1-10, +10)
(When the mode is set to CD)
Press to play specific tracks or to program tracks.
(When the mode is set to TUNER)
Press to select preset stations.
- Buttons 1-3 are also used for clock adjustment and timer operation (see page 31).

4 REVERSE MODE button
5 DISPLAY button
6 SUPER WOOFER VOLUME buttons (+/-)
7 TIMER ON /OFF button
Press to cancel or reset the TIMER.
8 POWER (AC) button
When the main unit power is supplied from batteries, pressing this button will not turn on the main unit power. (In this case, press the POWER button on the main unit.)
9 SLEEP button
10 PROGRAM button
Press to select the program play mode.
11 RANDOM button
12 REPEAT button
13 AUTO PRESET button
14 VOLUME buttons (+/-)

- **Buttons not mentioned here have the same functions as those on the main unit.**

Utilización de la unidad de control remoto

- Apúntela hacia el sensor remoto y hágala funcionar dentro de un radio de 7 m aprox.
- El radio de acción del controlador remoto es menor cuando se lo apunta en ángulo.
- No exponga el sensor remoto a la luz directa del sol o a fuerte iluminación artificial.
- Asegurese de que no hayan obstáculos entre el sensor remoto y el controlador remoto.
- Si la recepción de radio tiene ruido, aleje el control remoto de la unidad principal.

Las siguientes operaciones deben ser ejecutadas utilizando la unidad de control remoto.

- **Compruebe detalladamente el funcionamiento de los botones de operación y opérelos correctamente.**

1 Botón TIMER
Presione para cambiar el modo a TIMER.
2 Botón CLOCK
Presione para ajustar el reloj.
3 Botones de número (1-10, +10)
(Cuando el modo está ajustado en CD)
Presione para reproducir pistas específicas o para programar pistas.
(Cuando el modo está ajustado en TUNER)
Presione para seleccionar estaciones presintonizadas.
- Los botones de 1 a 3 también son empleados para el ajuste del reloj y para la operación del temporizador (ver página 31).

4 Botón REVERSE MODE
5 Botón DISPLAY
6 Botones SUPER WOOFER VOLUME (+/-)
7 Boton TIMER ON/OFF
Presione para cancelar o reposicionar TIMER.
8 Boton POWER (AC)
Cuando la alimentación de la unidad principal proviene de las pilas el presionar este boton no conectara la alimentacion de la unidad principal. (En este caso, presione el botón POWER de la unidad principal)
9 Botón SLEEP
10 Botón PROGRAM
Presione para seleccionar el modo de reproducción programada
11 Boton RANDOM
12 Botón REPEAT
13 Botón AUTO PRESET
14 Botones VOLUME (+/-)

- **Los botones que no están aquí mencionados poseen las mismas funciones que los de la unidad principal.**

Utilisation du boîtier de télécommande

- *Pointer le boîtier de télécommande vers la section de détection et l'utiliser dans une limite de 7 m environ.*
- *La portée de la télécommande devient plus courte quand le boîtier est utilisé en formant un angle.*
- *Ne pas exposer la section du détecteur de télécommande à une lumière forte (soleil ou éclairage artificiel).*
- *S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles entre la section du détecteur de télécommande et la télécommande.*
- *Si la réception radio est bruitée, éloigner la télécommande de l'appareil principal.*

Le fonctionnement suivant peut être effectué en utilisant le boîtier de télécommande.

- **Bien étudier les fonctions des touches de fonctionnement et les utiliser correctement.**

1 Touche de minuterie (TIMER)
Appuyer pour passer en mode de minuterie.
2 Touche d'horloge (CLOCK)
Appuyer pour régler l'horloge.
3 Touches numériques (1 à 10, +10)
(Lorsque le mode est réglé sur CD)
Appuyer pour lire des pistes spécifiques ou programmer des pistes.
(Lorsque le mode est réglé sur TUNER)
Appuyer pour sélectionner des stations préréglées.
- *Les touches 1 à 3 sont également utilisées pour le réglage de l'horloge et les opérations de minuterie (voir page 31).*

4 Touche de mode d'inversion (REVERSE MODE)
5 Touche d'affichage (DISPLAY)
6 Touches SUPER WOOFER VOLUME (+/–)
7 Touche TIMER ON/OFF
Appuyer pour annuler ou remettre à zero la minuterie.
8 Touche d'alimentation secteur (POWER (AC))
Lorsque l'alimentation de l'appareil principal est fournie par les piles, une pression sur cette touche ne mettra pas l'alimentation de l'appareil principal en marche. (Dans ce cas, appuyer sur la touche POWER de l'appareil principal.)
9 Touche de sommeil (SLEEP)
10 Touche PROGRAM
Appuyer pour sélectionner le mode de lecture programmée.
11 Touche RANDOM
12 Touche REPEAT
13 Touche AUTO PRESET
14 Touches VOLUME (+/–)

- **Les touches non mentionnées ici ont les mêmes fonctions que celles sur l'appareil principal.**

SWITCHING THE POWER ON/OFF

CONEXION/DESCONEXION DE LA ALIMENTACION

COMMUTATION MARCHE/ARRET DE L'ALIMENTATION



Switching the power on/off
- Switching on:

Conexión/desconexión de la alimentación
- Conexión:

Commutation marche/arrêt de l'alimentation
- *Mise en marche:*



The display window lights. (only when AC power is used)
Se enciende la ventanilla de indicación (solo cuando se emplea alimentación de CA).
La fenêtre d'affichage s'allume. (uniquement quand l'alimentation secteur est utilisée)

- Switching off:
- Desconexión:
- *Mise à l'arrêt:*



The display window light goes off and only the clock time is displayed.
Se apaga la ventanilla de indicación y solo queda indicada la hora del reloj.
La fenêtre d'affichage s'éteint et uniquement l'heure de l'horloge est affichée.

One touch operation (COMPU PLAY) (only when AC power is used)

Even when the power is set to standby, pressing the button shown below switches on the power and selects the source.

Operación de un solo toque (COMPU PLAY) (sólo cuando se usa alimentación de CA)

Cuando la alimentación está colocada en espera, el presionar el boton mostrado abajo conecta la alimentación y selecciona la fuente.

Fonctionnement une touche (COMPU PLAY) (uniquement lorsque l'alimentation secteur est utilisée)

Même lorsque l'alimentation est reglée en attente, une pression sur la touche montrée ci-dessous met l'alimentation sur marche et sélectionne la source.

	Function mode Modo de funcion *Mode fonction*	Operations Operaciones *Opérations*
►·II CD	CD	When this button is pressed with a CD loaded, CD playback begins. Cuando se presiona este botón habiendo un CD colocado, comienza la reproducción del mismo *Lorsque cette touche est pressée avec un disque audionumerique chargé, la lecture CD commence.*
◄► TAPE	TAPE	When this button is pressed with a tape loaded, tape playback begins. Cuando se presiona este boton habiendo una cinta colocada, comienza la reproducción de la misma *Lorsque cette touche est pressée avec une cassette chargée, la lecture de la cassette commence.*
BAND TUNER	TUNER	When this button is pressed, the tuner is engaged. Cuando se presiona este botón se activa el sintonizador *Lorsque cette touche est pressée, le syntoniseur est engagé.*
AUX ○	AUX	A sound source connected to the AUX IN terminal can be engaged. Es posible activar una fuente de sonido que esté conectada al terminal AUX IN. *Une source de son raccordée à la borne AUX IN peut être engagée.*

Notes:
- COMPU PLAY doesn't function when the unit is used with batteries or a car adapter. Press the POWER button to turn on. To avoid battery exhaustion, the display window doesn't light either when the power is switched ON.
- When switching off the power, be sure to press the POWER button.
- The COMPU PLAY function on the remote control has the same function as that on the main unit.

Notas:
- COMPU PLAY no funciona cuando la unidad es usada con pilas o con el adaptador del automóvil. Presione el botón POWER para conectar la alimentacion. Para evitar que la batería se agote, la ventanilla de indicacion no se enciende aunque la alimentación esté conectada ON
- Para desconectar la alimentacion asegurese de presionar el botón POWER.
- El fonctión COMPU PLAY del controlador remoto tiene la misma función que el de la unidad principal.

Remarques:
- *COMPU PLAY ne fonctionne pas quand l'appareil est utilisé avec des piles ou un adaptateur automobile. Appuyer sur la touche POWER pour mettre en marche. Pour éviter le vidage des piles, la fenêtre d'affichage ne s'allume pas même quand l'alimentation est sur marche.*
- *Pour couper l'alimentation, s'assurer de bien appuyer sur la touche POWER.*
- *La fonction COMPU PLAY sur la télécommande a la même fonction que celle sur l'appareil principal.*

VOLUME, SOUND MODE AND OTHER CONTROLS

VOLUMEN, MODO DE SONIDO Y OTROS CONTROLES

VOLUME, MODE DE SON ET AUTRES COMMANDES

VOLUME control

+ : Use to increase the volume.
– : Use to decrease the volume.
(Control range from VOL 0 to VOL 50.)
- The volume level is displayed in the display window for 2 seconds.

Botón VOLUME

+ : Uselo para aumentar el volumen.
– : Uselo para reducir el volumen.
(Los límites de control van de VOL 0 a VOL 50.)
- El nivel de volumen es indicado en la ventanilla de indicación durante 2 segundos

Commande de volume (VOLUME)

+ : Utiliser pour augmenter le volume.
– : Utiliser pour réduire le volume.
(Gamme de commande de VOL 0 à VOL 50.)
- *Le niveau du volume est affiché dans la fenêtre d'affichage pendant 2 secondes.*



SUPER WOOFER VOLUME control

+ : Use to emphasize the bass sound.
– : Use to tone down the bass sound.
(Control range from BASS 1 to BASS 6.)
- The volume level is displayed in the display window for 2 seconds.

Control SUPER WOOFER VOLUME

+ : Empléelo para enfatizar el sonido grave.
– : Empléelo para reducir el sonido grave.
(Los límites de control son de BASS 1 a BASS 6).
- El nivel del volumen es indicado en la ventanilla de indicación durante 2 segundos

Commande SUPER WOOFER VOLUME

+ : Utiliser pour relever le son grave.
– : Utiliser pour réduire le son grave.
(Gamme de commande de BASS 1 à BASS 6.)
- *Le niveau du volume est affiché dans la fenêtre d'affichage pendant 2 secondes.*



Note:
Because it is rotary, the VOLUME control knob and the SUPER WOOFER VOLUME control knob do not have a volume stopper. Check the volume level in the display window when adjusting.

Nota:
Como la perilla de control VOLUME y la de control SUPER WOOFER VOLUME son giratorias, no hay tope de volumen. Compruebe el nivel de volumen en la ventanilla de indicación durante el ajuste.

Remarque:
Comme les boutons de commande VOLUME et SUPER WOOFER VOLUME sont rotatifs, il n'y a pas de butée de volume. Vérifier le niveau de volume dans la fenêtre d'affichage en ajustant.

ACTIVE CLEAR SOUND* button

Use the ACTIVE CLEAR SOUND (ACS) button to enhance the sound reproduction. Press the ACTIVE CLEAR SOUND button to turn it ON/OFF.

*** Active Clear Sound (ACS)**
The Active Clear Sound (ACS) circuit emphasizes high-frequency sound without lowering the signal-noise ratio, while adjusting its output according to the input signal level. This results in a better balance between the high-frequency sound and the low-frequency heavy bass sound.

Botón ACTIVE CLEAR SOUND*

Emplee el botón ACTIVE CLEAR SOUND (ACS) para resaltar la reproducción de sonido. Presione el boton ACTIVE CLEAR SOUND para conectarlo/desconectarlo ON/OFF.

*** Active Clear Sound (ACS)**
El circuito Active Clear Sound (ACS) enfatiza el sonido de alta frecuencia sin reducir la relación señal - ruido, al mismo tiempo que ajusta la salida de acuerdo al nivel de la señal de entrada. Esto resulta en un balance mejorado entre los sonidos de frecuencias altas y los sonidos graves de baja frecuencia.

Touche ACTIVE CLEAR SOUND*

Utiliser la touche ACTIVE CLEAR SOUND (ACS) pour relever la reproduction sonore. Appuyer sur la touche ACTIVE CLEAR SOUND pour la mettre en marche/arrêt.

*** ACS (Son clair actif)**
Le circuit ACS (Son clair actif) met en valeur le son haute fréquence sans faire chuter le rapport signal sur bruit, tout en ajustant sa sortie en fonction du niveau du signal d'entrée. Ce qui donne un meilleur équilibre entre le son haute fréquence et le son grave lourd basse fréquence.



Lights when the ACS is ON.
Se enciende cuando ACS esta en ON
S'allume quand ACS est en marche.

Blinks depending on the volume level.
Destella dependiendo del nivel de volumen
Clignote en fonction du niveau de volume.

Sound mode button

Sound modes can be selected to enhance the type of music being played.

- Press the SOUND button to select the sound mode.
- Each time the SOUND button is pressed the sound mode changes as follows:

Botón de modo de sonido

Los modos de sonido pueden ser seleccionados para realzar el tipo de música que está siendo reproducida.

- Presione el botón SOUND para seleccionar el modo de sonido.
- Cada vez que presiona el botón SOUND, el modo de sonido cambia de la forma siguiente:

Touche de mode de son

Les modes de son peuvent être sélectionnés pour relever le type de musique lue.

- *Appuyer sur la touche SOUND pour sélectionner le mode de son.*
- *Chaque fois que la touche SOUND est pressée, le mode de son change comme suit:*

Main unit
Unidad principal
Appareil principal

Remote control unit
Unidad de control remoto
Télécommande

SOUND
SOUND



- The factory-preset is "FLAT". Each time the SOUND button is pressed, the display changes as shown.
- El ajuste de fábrica es "FLAT". Cada vez que presiona el botón SOUND, la indicación cambia como se muestra.
- *Le préréglage en usine est "FLAT". Chaque fois que la touche SOUND est pressée, l'affichage change comme montré.*

Sound mode selection

BEAT:
Set to this position for music with a heavy beat, such as rock or disco music.

POP:
Set to this position for light music including popular and vocal music.

CLEAR:
Set to this position for crisp and clear sounding music with transparent highs.

FLAT (No sound effect (flat characteristics)):
Set to this position when listening to classical music.

Note:
The selected modes only affect the sound output from the speakers or headphones. They do not affect the sound when recording.

Selección del modo de sonido

BEAT:
Colóquelo en esta posición para música con ritmo pesado tal como rock o música de discoteca.

POP:
Colóquelo en esta posición para música suave, incluyendo música popular y vocal.

CLEAR:
Colóquelo en esta posición para música con sonido vívido y claro con altos transparentes.

FLAT (Sin efecto de sonido (característica plana)):
Colóquelo en esta posición para escuchar música clásica.

Nota:
Los modos seleccionados sólo afectan la salida de sonido proveniente de los altavoces o audífonos, pero no afectan el sonido cuando se graba.

Sélection du mode de son

BEAT:
Régler sur cette position pour de la musique avec un rythme important, telle la musique rock ou disco.

POP:
Régler sur cette position pour de la musique légère comprenant la musique populaire et vocale.

CLEAR:
Régler sur cette position pour de la musique sonnant clair et net avec des aigus marqués.

FLAT (Pas d'effet sonore (caractéristiques plates)):
Régler sur cette position en écoutant de la musique classique.

Remarque:
Les modes sélectionnés n'affectent que la sortie de son des haut-parleurs ou du casque d'écoute. Ils n'affectent pas le son en enregistrement.

HANDLING CDs

Since dirty, damaged and warped CDs may damage the unit, take care regarding the following:

1. **Usable CDs**
   Use CDs with the mark shown.
2. **Notes on handling CDs**
   - Do not touch the reflective recorded surface.
   - Do not stick or write anything on the label side.
   - Do not bend CDs.
3. **Storage**
   - After removing a CD from the unit, be sure to put it back in its case.
   - Do not expose CDs to direct sunlight, high temperatures from a heater, etc., high humidity, or dust.
4. **Cleaning CDs**
   - Before loading a CD, wipe off any dust, dirt or fingerprints with a soft cloth. CDs should be cleaned by wiping radially from the center to the edge.

- **Never use thinner, benzine, record cleaner or antistatic spray.**

MANIPULACION DE CD

Como los CD sucios, dañados o alabeados pueden dañar la unidad, tome precauciones en relación a lo siguiente:

1. **CD utilizables**
   Utilice CD con la marca indicada.
2. **Notas sobre manipulación de CD**
   - No toque la superficie grabada reflejante.
   - No adhiera ni escriba nada sobre el lado de la etiqueta.
   - No doble los CD.
3. **Almacenamiento**
   - Después de extraer un CD de la unidad, asegúrese de colocarlo otra vez en su caja.
   - No exponga los CD a la luz directa del sol, altas temperaturas provenientes de un calentador, etc., alta humedad, o polvo.
4. **Limpieza de CD**
   - Antes de colocar un CD, limpie el polvo, suciedad o huellas digitales, con un paño suave. Los CD deben ser limpiados radialmente desde el centro hacia el borde.

- **Nunca utilice solvente, bencina, limpiador de discos o aerosol antiestático.**

MANIPULATION DES DISQUES AUDIONUMERIQUES

Comme la saleté, des disques endommagés ou gondolés peuvent provoquer des dommages à l'appareil, faire attention aux points suivants:

1. **Disques audionumériques utilisables**
   Utiliser des disques portant la marque montrée.
2. **Remarques sur la manipulation des disques**
   - *Ne pas toucher la surface enregistrée réfléchissante.*
   - *Ne rien coller ni écrire sur la face portant l'étiquette.*
   - *Ne pas cintrer les disques.*
3. **Stockage**
   - *Après retrait d'un disque de l'appareil, s'assurer de bien le remettre dans son boitier.*
   - *Ne pas exposer les disques en plein soleil, à de hautes températures comme près d'un appareil de chauffage, dans les endroits très humides ou sales.*
4. **Nettoyage d'un disque**
   - *Avant de charger un disque, essuyer la poussière, la saleté ou les empreintes digitales à la surface du disque avec un chiffon doux. Le disque doit être nettoyé de l'intérieur vers l'extérieur.*

- **Ne jamais utiliser de diluant, de benzine, du nettoyant pour les disques analogiques ou un jet pulvérisé antistatique.**

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

- Removing the CD from its storage case and loading it.
- Extracción del CD de su caja y colocación del mismo.
- *Retrait du disque du boitier de rangement et mise en place.*



- Press the center and lift out.
- Presione el centro y levántelo
- *Appuyer au milieu et lever.*



- Press to secure the CD.
- Presiónelo para sujetar el CD.
- *Appuyer pour placer le disque.*

- Handling
- Manipulación
- *Manipulation*



- Cleaning
- Limpieza
- *Nettoyage*



Note:
CDs shaped like a heart, flower, etc. (specially-shaped CDs) cannot be used with this unit. If this type of CD is loaded, it will cause a trouble.

Nota:
Los CD con forma de corazón, flor, etc. (CD con forma especial), no pueden ser uasados con esta unidad. Si coloca estos tipos de CD, se producirá una falla.

Remarque:
Des CD en forme de coeur, de fleur, etc. (CD de forme spéciale) ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil. Si ce type de CD est chargé, il causera un problème de fonctionnement.

PLAYING CDs

REPRODUCCION DE CD

LECTURE DE DISQUES AUDIONUMERIQUES

Playing an entire CD

The following example of playing an entire CD assumes a CD with 12 tracks and a total playing time of 48 minutes 57 seconds.

Reproducción de un CD completo

El siguiente ejemplo de reproducción de un CD completo supone que se ha colocado un CD con 12 pistas y un tiempo total de reproducción de 48 minutos y 57 segundos.

Lecture d'un disque entier

L'exemple suivant suppose un disque audionumérique avec 12 morceaux et une durée de lecture totale de 48 minutes 57 secondes.

Operate in the order shown

- When AC power is used. (When battery power is used, switch on the POWER button first, then perform operation.)

Opere en el orden mostrado

- Cuando se emplea alimentación de CA. (Cuando use el botón de alimentación, conecte primero el botón POWER y luego efectúe la operación.)

Procéder dans l'ordre indiqué

- *Lorsque l'alimentation secteur est utilisée. (Si l'énergie des piles est utilisée, commuter d'abord la touche POWER sur marche, puis effectuer l'opération.)*



1 Set to RELEASE to open the CD door.
2 Load a CD with the label side facing up and close the CD door. Press the CD door down and set to LOCK, listening for the click that indicates the CD door is securely closed.
3 Press to start play.

1 Ajuste en RELEASE para abrir la puerta del CD.
2 Coloque el CD con el rótulo apuntando hacia arriba y cierre la puerta del CD. Presione la puerta del CD hacia abajo y ajuste en LOCK hasta que escuche un "clic" que indica que la puerta del CD está correctamente cerrada.
3 Presione para iniciar la reproducción.

1 Régler sur RELEASE pour ouvrir le volet CD.
2 Charger un CD avec la face etiquetée vers le haut et fermer le volet CD. Appuyer sur le volet CD et régler sur LOCK, écoutant le clic qui indique que le volet CD est bien fermé.
3 Appuyer pour commencer la lecture.



4 Adjust the volume.

4 Ajuste el volumen.

4 Ajuster le volume.

- 8-cm (3") CDs can be used in this unit without an adapter.

- Los CD de 8-cm. pueden ser usados con esta unidad sin necesidad de adaptador.

- *Les disques audionumériques de 8 cm peuvent être utilises dans cet appareil sans utiliser d'adaptateur.*

- **To stop in the middle of a CD**
  During play, press the ■ STOP button to stop play.

- **Para detener un CD en la mitad del mismo**
  Presione el botón (■) STOP para detener la reproducción.

- **Pour arrêter au milieu d'un disque**
  Pendant la lecture, appuyer sur la touche STOP (■) pour arrêter la lecture.



- The total number of tracks and total playback time are displayed.
- La unidad indica el numero total de pistas y el tiempo total de reproducción
- *Le nombre total de pistes et la duree de lecture totale sont affichés.*

- **To stop a CD temporarily**
  Press the CD ►/II button to stop play temporarily and the playing time display blinks. When pressed again, play resumes from the point where it was paused.

Note:

- The following indication may appear when a CD is dirty or scratched, or when the CD is loaded upside down.
  In such a case, check the CD and insert again after cleaning the CD or turning it over.

- **Para parar un CD temporariamente**
  Presione el botón CD ►/II para parar la reproducción temporariamente, en este momento la indicación de tiempo de reproducción parpadea.
  Si lo presiona otra vez, la reproducción continúa desde el punto donde se efectuó la pausa.

Nota:

- La siguiente indicación puede aparecer cuando el CD está sucio o rayado, o cuando se lo ha colocado al revés.
  En tal caso, inspeccione el CD y coloquelo otra vez después de limpiarlo o de girarlo.

- **Pour arrêter momentanément un disque**
  Appuyer sur la touche CD ►/II pour arrêter momentanément la lecture et l'affichage de la durée de lecture clignote. Quand la touche est de nouveau pressée, la lecture reprend à partir du point où elle avait été pausée.

Remarques:

- *L'indication suivante peut apparaître quand un disque est sale ou raye, ou si le disque est monté sens dessus dessous. Dans ce cas, vérifier le disque et mettre en place à nouveau et nettoyer ou changer le disque.*



- **Do not use the unit at excessively high or low temperatures. The recommended temperature range is from 5°C (41°F) to 35°C (95°F).**

- **No utilice la unidad en un lugar con altas o bajas temperaturas. Los límites recomendados de temperatura son 5°C (41°F) a 35°C (95°F).**

- **Ne pas utiliser l'apparei à des températures très élevées ou trop basses. La gamme de température recommandée est entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).**

- After playback, unload CDs and close the CD door.
- If mistracking occurs during play, lower the volume.
- Before transporting the unit, take the discs out of the disc tray if possible.
- Do not place anything other than a CD on the CD holder, as this may cause damage to the unit.
- Do not apply shock to the unit or use the unit in an unstable position, otherwise mistracking may occur.

- Después de la reproducción, retire los CD y cierre los portadiscos.
- Si ocurre una falla de seguimiento durante la reproducción, reduzca el volumen.
- Antes de transportar la unidad y si es posible, extraiga todos los discos de los portadiscos.
- No coloque ningún otro objeto que no sea el CD en portadisco de CD, ya que ello puede dañar la unidad.
- No golpee la unidad ni la coloque en un lugar inestable, de lo contrario pueden ocurrir fallas de seguimiento.

- *Après lecture, décharger les CD et fermer le volet.*
- *Si un problème d'alignement se produit pendant la lecture, baisser le volume.*
- *Avant de transporter l'appareil, sortir si possible les disques des tiroirs.*
- *Ne rien placer d'autre qu'un CD sur le plateau CD, ce qui pourrait endommager l'appareil.*
- *Ne pas faire subir de chocs à l'appareil, ni utiliser l'appareil dans une position instable, sinon un mauvais alignement peut se produire.*

Skip play

- During play, it is possible to skip forward to the beginning of the next track or back to the beginning of the track being played or the previous track; when the beginning of the required track has been located, play starts automatically.

To listen to the next track...
Press the ►►I button once to skip to the beginning of the next track.

Reproducción con salto

- Durante la reproducción es posible saltar hacia adelante hasta el principio de la próxima pista o hacia atrás hasta el principio de la pista que está siendo reproducida o de la pista anterior: cuando haya localizado el principio de la pista deseada, la reproducción se inicia automáticamente.

Para escuchar la próxima pista...
Presione una vez el botón ►►I para saltar al principio de la próxima pista.

Saut de lecture

- *Pendant la lecture, il est possible de sauter au début de la piste suivante ou revenir au début de la piste en cours de lecture ou de la piste précédente; quand le début de la piste requise a été localisée, la lecture commence automatiquement.*

Pour écouter la piste suivante...
Appuyer une fois sur la touche ►►I pour passer au début de la piste suivante.



To listen to the previous track...
Press the I◄◄ button to skip to the beginning of the track being played. Press twice quickly to skip to the beginning of the previous track.

Para escuchar la pista anterior...
Presione el boton I◄◄ para saltar al principio de la pista que está siendo reproducida. Presionelo dos veces rápidamente para saltar al principio de la pista anterior.

Pour écouter la piste précédente...
Appuyer sur la touche I◄◄ pour passer au début de la piste qui est lue. Appuyer deux fois rapidement pour passer au début de la piste précédente.



Search play (to locate the required position on the CD)

- The required position can be located using fast-forward or reverse search while playing a CD.

Reproducción con búsqueda (para localizar la posición deseada en el CD)

- La posición deseada puede ser ubicada utilizando la búsqueda de avance rápido o invertida mientras reproduce un CD.

Recherche en lecture (pour localiser la position voulue sur le disque)

- *La position voulue peut être localisée en utilisant la recherche accélérée avant ou arrière pendant la lecture.*



Keep pressing for fast-reverse search.
Mantenga presionado para la búsqueda regresiva rápida.
Maintenir pressée pour la recherche accélérée arrière.

Keep pressing for fast-forward search.
Mantenga presionado para la búsqueda progresiva rápida
Maintenir pressée pour la recherche accélérée avant.

- Hold down the button; search play starts slowly and then gradually increases in speed.
- Since low-volume sound (at about one quarter of the normal level) can be heard in the search mode, monitor the sound and release the button when the required position is located.

- Mantenga presionado el botón; la búsqueda con reproducción se inicia lentamente y luego aumenta gradualmente la velocidad.
- Como en el modo de búsqueda es posible escuchar el sonido a bajo volumen (aproximadamente a un cuarto del nivel normal), monitoree el sonido y suelte el botón cuando haya localizado la posición deseada.

- *Maintenir pressée la touche; la lecture de recherche commence lentement et puis la vitesse augmente progressivement.*
- *Comme un léger son (environ le quart du niveau de lecture) peut être audible dans le mode de recherche, relâcher la touche quand la position voulue est atteinte en contrôlant le son.*

Direct access play (using the remote control unit)

- Pressing any of the track number buttons will start play from the beginning of the designated track. (This function cannot be used during programmed play.)

Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)

- Si presiona cualquiera de los botones de numero de pista la reproduccion se iniciará desde el principio de la pista escogida. (Esta función no puede ser usada durante la reproducción programada.)

Lecture à accès direct (en utilisant la télécommande)

- *Une pression sur l'une des touches de numéro de piste fera démarrer la lecture à partir du début de la piste spécifiée. (Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant la lecture programmée.)*



1. Press the CD ►/II button to set to the CD mode.
2. Press the ■ button.
3. Designate the required track using the track number buttons.
   - To designate track numbers 1 to 10, press the track number button corresponding to the track number.
   - To designate track number 11 or higher, press the +10 button* the required number of times, then a track number button.
     Example:
     (To designate the 20th track)
     Press the +10 button once, then press track number button 10.
     (To designate the 25th track)
     Press the +10 button twice, then press track number button 5.

   * +10 button:
   Each time this button is pressed, the number increases by 10. First press this button to set the 10's digit, then press the track number button to set the 1's digit.

- **To skip to another track during play**
  When the required track number button is pressed, the display shows the designated track number and play starts from the beginning of the designated track.

Programmed play (using the remote control unit)

- Up to 20 tracks can be programmed to be played in any required order.
  The total playing time of programmed tracks is displayed (up to 99 minutes, 59 seconds).

(Example: When programming the 2nd track to be played first, and the 6th track next, then the 12th track, etc.)

1. Presione el botón CD ►/II para activar el modo de CD.
2. Presione el botón ■.
3. Seleccione la pista deseada empleando los botones de número de pista.
   - Para seleccionar números de pista de 1 a 10, presione el botón de numero de pista correspondiente al número de pista
   - Para seleccionar el número de pista 11 o mayor, presione el botón +10* el número de veces necesarias y luego un botón de número de pista.
     Ejemplo:
     (Para seleccionar la pista no. 20)
     Presione una vez el botón +10 y luego presione el botón de número de pista 10.
     (Para seleccionar la pista no. 25)
     Presione dos veces el botón +10 y luego presione el botón de número de pista 5.

   * Botón +10:
   Cada vez que presiona este botón el número se incrementa en 10. Primero presione este botón para ingresar las decenas, luego presione el botón de número de pista para ingresar las unidades.

- **Para saltar a otra pista durante la reproducción**
  Cuando presiona el número de pista deseada, la indicación muestra el número de la pista y se inicia la reproducción desde el principio de la pista designada.

Reproducción programada (utilizando la unidad de control remoto)

- Es posible programar un máximo de 20 pistas para reproducción en el orden deseado.
  La unidad indicará el tiempo total de reproducción de las pistas programadas (máximo de 99 minutos, 59 segundos).

(Ejemplo: Cuando programa la 2ª pista para que sea reproducida primero y la 6ª para ser reproducida a continuación, y luego la pista 12ª, etc.)

1. *Appuyer sur la touche ►/II pour passer en mode CD.*
2. *Appuyer sur la touche ■.*
3. *Désigner la piste voulue en utilisant les touches numériques.*
   - ***Pour désigner les numéros de piste 1 à 10, appuyer sur la touche de numéro de piste correspondant au numéro de piste.***
   - ***Pour désigner des numéros supérieurs à 10, appuyer sur la touche +10* le nombre de fois nécessaire, puis sur une touche de numéro de piste.***
     Exemple:
     (Pour désigner la 20ème piste)
     Appuyer une fois sur la touche +10, puis appuyer sur la touche de numéro de piste 10.
     (Pour désigner la 25ème piste)
     Appuyer deux fois sur la touche +10, puis appuyer sur la touche de numéro de piste 5.

   * *Touche +10:*
   A chaque pression sur cette touche, le numéro augmente de 10. Presser d'abord cette touche pour le chiffre des dizaines puis presser la touche de numéro de piste pour le chiffre des unites.

- **Pour passer à une autre piste pendant la lecture**
  Quand la touche de numéro de piste voulue est pressée, l'affichage indique le numéro de piste spécifié et la lecture commence à partir du morceau spécifié.

Lecture programmée (en utilisant la télécommande)

- *Jusqu'à 20 pistes peuvent être programmées pour être lues dans n'importe quel ordre.*
  La durée de lecture totale des pistes programmées est affichée (jusqu'à 99 minutes, 59 secondes).

(Exemple: Quand la 2ème piste doit être lue en premier, la 6ème en second puis la 12ème, etc.)



The total playback time of programmed tracks is displayed.
Se visualiza el tiempo de reproducción total de las pistas programadas
La duree de lecture totale des pistes programmées est affichée.



1. Press the CD ►/II button to set to the CD mode.
2. Press the ■ button.
3. Press the PROGRAM button to set to the programming mode.
4. Press to designate the required track number.
   Designate the remaining tracks by pressing the track number buttons.
5. Press the CD ►/II button when programming is completed. Programmed play starts.

1. Para activar el mode CD, presione el botón CD ►/II.
2. Presione el botón ■.
3. Para activar el modo de programacion presione el botón PROGRAM.
4. Presione para seleccionar el número deseado de pista.
   Designe las pistas restantes presionando los botones de número de pista.
5. Cuando termine la programación presione el botón CD ►/II. Se inicia la reproducción programada.

1. *Appuyer sur touche CD ►/II pour passer en mode CD.*
2. *Appuyer sur la touche ■.*
3. *Appuyer sur la touche PROGRAM pour passer en mode de programmation.*
4. *Appuyer pour désigner le numéro de piste voulu.*
   Spécifier les pistes restantes en pressant les touches des numeros de piste.
5. *Appuyer la touche CD ►/II lorsque la programmation est terminée. La lecture programmée commence.*

To confirm the details of a program...
Press the PROGRAM button; the tracks making up the program will be displayed in programmed order.

Para confirmar los detalles de un programa...
Presione el botón PROGRAM: las pistas que componen el programa serán indicadas en el orden programado.

Pour vérifier les détails d'un programme...
Appuyer sur la touche PROGRAM ; les pistes composant le programme seront affichées dans l'ordre programmé.



To clear the programmed tracks...
Press the ■ button before playing a CD. During programmed play, press this button twice. When the CD door is opened, programmed tracks are cleared automatically.

Notes:
- If the total playing time of the programmed tracks exceeds 99 minutes 59 seconds, the total playing time indication will go out.
- No more than 21 tracks can be programmed for playback.
- When programming tracks to be recorded, the previous step **5** is not needed. Press the ONE TOUCH REC button instead of the CD ►/II button.
- If the wrong track number is accidentally pressed, press the ■ (stop) button to cancel it and perform the same operation from step **3**.
- If the power is set to standby, the program is erased.

Repeat play (using the remote control unit)

Press the REPEAT button before or during play. A single track or all the tracks can be repeated.

Whether a single track or all tracks are to be repeated can be specified. Each time the REPEAT button is pressed, the mode will change from a single track (⊂), to all the tracks (⊂ ALL), to the clear mode, in this order.

Para borrar las pistas programadas...
Presione el botón ■ antes de reproducir el CD. Durante la reproducción programada presione este botón dos veces. Cuando se abre la puerta del CD, las pistas programadas se borran automáticamente.

Notas:
- Si el tiempo total de reproducción de las pistas programadas excede los 99 minutos y 59 segundos, se apagará la indicación de tiempo total de reproducción.
- No es posible programar más de 21 pistas para la reproducción.
- Al programar pistas para grabar, no es necesario el paso **5** anterior. Presione el botón ONE TOUCH REC en lugar del boton CD ►/II.
- Si presiona por accidente un número de pista equivocado, presione el botón ■ (parada) para cancelar la selección y efectúe la operación otra vez desde el paso **3**.
- Si conecta la alimentación en espera el programa se borrara

Repetición de reproducción (utilizando la unidad de control remoto)

Presione el botón REPEAT antes o durante la reproducción. Es posible repetir una sola o todas las pistas.

Es posible especificar la reproducción de una sola o de todas las pistas. Cada vez que presiona el botón REPEAT, el modo cambiará de la siguiente manera: una sola pista (⊂), a todas las pistas (⊂ ALL), al modo de borrado, en este orden.

Pour annuler les pistes programmées...
Appuyer sur la touche ■ avant de lire un disque. Pendant la lecture programmée, appuyer deux fois sur cette touche. Quand le volet CD est ouvert, les morceaux programmés sont automatiquement annulés.

Remarque:
- *Si la durée de lecture totale des pistes programmées dépasse 99 minutes 59 secondes, l'indication de durée de lecture totale s'éteindra.*
- *Pas plus de 21 pistes peuvent être programmées pour la lecture.*
- *En programmant des pistes à enregistrer, l'étape **5** précédente n'est pas nécessaire. Appuyer sur la touche ONE TOUCH REC à la place de la touche CD ►/II.*
- *Si un mauvais numéro de piste est pressé par inadvertance, appuyer sur la touche ■ (stop) pour l'annuler et effectuer la même opération à partir de l'étape **3**.*
- *Si l'alimentation est mise en mode d'attente, le programme est effacé.*

Lecture répétée (en utilisant la télécommande)

Appuyer sur la touche REPEAT avant ou pendant la lecture. Une seule piste ou toutes les pistes peuvent être répétées.

Une seule piste ou toutes les pistes à répéter peuvent être spécifiées. A chaque pression sur la touche REPEAT , le mode sera changé d'une seule piste (⊂), à toutes les pistes (⊂ ALL), à mode d'effacement, dans cet ordre.



- **Single track repeat (⊂)**
  The current or specified track will be played repeatedly.
- **All tracks repeat (⊂ ALL)**
  All tracks or the programmed tracks of a CD will be played repeatedly.

Random play (using the remote control unit)

Press the RANDOM button.
"RANDOM" appears in the display window. After all tracks are played back once in random order, playback stops and random play is released.

Note:
Move the unit as far away possible from a TV or other radio set. Otherwise, the CD playback sound will be degraded or the TV picture may be distorted.

- **Repetición de una sola pista (⊂)**
  La pista actual o la especificada será reproducida repetidamente.
- **Repetición de todas las pista (⊂ ALL)**
  Reproduccion repetida de todas las pistas o de las pistas programadas del CD.

Reproducción aleatoria (utilizando la unidad de control remoto)

Presione el botón RANDOM.
"RANDOM" aparece en la ventanilla de indicacion. Despues de reproducir todas las pistas una vez aleatoriamente, la reproduccion para y se desactiva la reproducción aleatoria.

Nota:
Aleje la unidad lo más posible de un TV u otra radio. De lo contrario el sonido de reproducción del CD se degradara o la imagen del TV puede distorsionarse.

- **Répétition d'une seule piste (⊂)**
  La piste courante ou spécifiée sera lue plusieurs fois.
- **Répétition de toutes les pistes (⊂ ALL)**
  Toutes les pistes ou les pistes programmees sur un disque seront lues plusieurs fois.

Lecture aléatoire (en utilisant la télécommande)

Appuyer sur la touche RANDOM.
"RANDOM" apparaît dans la fenêtre d'affichage. Après que toutes les pistes ont été lues une fois dans un ordre aléatoire, la lecture s'arrête et la lecture aléatoire est relâchée.

Remarque:
Eloigner l'appareil le plus loin possible d'un téléviseur ou d'un autre appareil radio. Sinon, le son de la lecture CD sera degradé ou l'image TV peut être distordue.

HANDLING CASSETTE TAPES

Cassette tapes

1. Loose tape may cause trouble. Using a pencil or like object, gently tighten the tape as shown.
2. To prevent recordings from being erased accidentally, remove the tab(s) with a screwdriver, etc. Reseal the slots with adhesive tape to erase and re-record after the tabs have been removed.
3. C-120 cassettes are not recommended because they are prone to malfunction.

Cassette loading

1. Set the LOCK/RELEASE knob to RELEASE to open the cassette holder.
2. Insert a cassette tape as shown.
3. Close the cassette tape holder and set the LOCK/RELEASE knob to LOCK, listening for the click that indicates the cassette holder is securely closed.

MANIPULACION DE CASSETTES DE CINTA

Cassettes de cinta

1. La cinta floja puede causar problemas. Utilice un lápiz o un objeto similar y tensione gentilmente la cinta tal como se muestra.
2. Para evitar borrar grabaciones accidentalmente, extraiga la/s lengüeta/s con un destornillador, etc. Para borrar la cinta después de haber extraído las lengüetas, selle las ranuras con cinta adhesiva
3. No se recomienda el uso de cassettes C-120 porque tienen tendencia a fallar.

Colocación de cassettes

1. Ajuste la perilla LOCK/RELEASE en RELEASE para abrir el portacassette.
2. Inserte una cinta cassette como se muestra.
3. Cierre el portacassette y coloque la perilla LOCK/RELEASE en LOCK hasta que escuche un "clic" que indica que el portacassette está correctamente cerrado.

MANIPULATION DES CASSETTES

Cassettes

1. *Une bande qui a du jeu peut être source de mauvais fonctionnement. Utiliser un crayon ou un objet semblable pour la retendre comme indiqué.*
2. *Pour éviter l'effacement accidentel d'un enregistrement, ôter les languettes avec un tournevis. Reboucher les orifices avec du ruban adhésif si vous désirez effacer ou réenregistrer après que les languettes aient été cassées.*
3. *Les cassettes C-120 ne sont pas recommandées car elles sont enclin à de mauvais fonctionnements.*

Mise en place d'une cassette

1. *Régler le bouton LOCK/RELEASE sur RELEASE pour ouvrir le porte cassette.*
2. *Introduire une cassette comme montré.*
3. *Fermer le porte cassette et régler le bouton LOCK/RELEASE sur LOCK, écoutant le clic qui indique que le porte cassette est bien fermé.*



Note:

If the power is switched off while tape is running, it may be impossible to remove the cassette. If this happens, switch the power on again before attempting to remove the cassette.

Auto tape select mechanism

This unit has an Auto Tape Select mechanism which distinguishes between different types of tape using detection holes in the cassette. After the type of tape has been detected, bias and equalization suitable for the tape are set.

- Cassettes with detection holes:
  Metal tape (EQ: 70 μs) .... Type IV
  CrO_2 (chrome) tape (EQ: 70 μs) ..... Type II
- Cassettes without detection holes:
  Normal tape (EQ: 120 μs) .... Type I

Nota:

Si se desconecta la alimentación durante el transporte de cinta, puede que sea imposible extraer el cassette. Si ello ocurre, conecte la alimentación otra vez antes de intentar extraer el cassette.

Mecanismo de selección automática de la cinta

Esta unidad posee un mecanismo de selección automatica de la cinta que distingue los diferentes tipos de cinta por medio de orificios de deteccion en el cassette. Despues de haber detectado el tipo de cinta, la unidad establece la polarización y ecualización adecuadas para la cinta.

- Cassettes con orificios de detección:
  Cinta de metal (EQ: 70 μs) .... Tipo IV
  Cinta de CrO_2 (cromo) (EQ: 70 μs) .. Tipo II
- Cassettes sin orificios de detección:
  Cinta normal (EQ: 120 μs) .... Tipo I

Remarque:

Si l'alimentation est coupée alors que la bande défile, il peut être impossible de retirer la cassette. Dans ce cas, refournir l'alimentation avant d'essayer de retirer la cassette.

Mécanisme de sélection automatique de bande

Cet appareil comporte un mécanisme de sélection automatique de bande qui reconnaît divers types de bandes grâce aux trous de détection dans les cassettes. Une fois le type de bande détecté, la polarisation et l'égalisation sont réglées pour correspondre au mieux à la bande.

- *Cassettes avec trous de détection:*
  Bande métal (EQ: 70 μs) .... Type IV
  Bande CrO_2 (chrome) (EQ: 70 μs) ... Type II
- *Cassettes sans trous de détection:*
  Bande normale (EQ: 120 μs) .... Type I



Metal/CrO2 tape detection holes
Orificios de deteccion de cinta de metal/CrO2
Trous de détection des bandes Métal/CrO2

CASSETTE PLAYBACK

Operate in the order shown

- When AC power is used.
  (When battery power is used, switch on the power button first, then perform operation.)



Set to RELEASE to open
Coloque en RELEASE para abrir
Régler sur RELEASE pour ouvrir.



Press the cassette holder in and set to LOCK to close listening for the click that indicates the cassette holder is securely closed.
Presione el portacassette hacia adentro y coloque en LOCK para cerrar. Un "clic" le indicará que está correctamente cerrado
Appuyer sur le porte cassette et régler sur LOCK pour fermer, écoutant le clic qui indique que le porte cassette est bien fermé.

1 Load a cassette tape with side A facing out.
2 Press to start playback. (The power is switched on and the TAPE mode is engaged to start tape playback.)
3 Adjust the volume.

- After loading a cassette tape, simply press the TAPE ◄► button. The power is switched on and the tape starts playback. (To select the playback direction, press the TAPE ◄► button. The change in direction can be checked in the tape direction indicator (◄ or ►).)
- When the tape plays back with the reverse mode set to ⊐ (single side play) or ⊃ (both side play) mode, the tape stops automatically at the end of the tape after playing one or both sides. When the reverse mode is set to the ⊂⊃ (continuous play) mode, the tape continuously plays one side after the other until you stop operation.

Notes:

- Do not turn the LOCK/RELEASE knob until the tape mechanism has stopped moving.
- When no tape is loaded in the deck, its tape playback direction can not be switched over.

How to fast-wind tapes

1. Press the TAPE ◄► button (to set to TAPE mode).
2. Press the ⏮ (REW) or ⏭ (FF) button.

REPRODUCCION DE CASSETTES

Opere en el orden mostrado

- Cuando emplea alimentación de CA
  (Si la pila está agotada, conecte primero el botón de alimentación y luego ejecute la operación).

1 Coloque un cassette con la cara A apuntando hacia afuera
2 Presiónelo para iniciar la reproducción. (Se conecta la alimentación y se activa el modo TAPE para iniciar la reproducción de la cinta).
3 Ajuste el volumen.

- Después de colocar un cassette de cinta, simplemente presione el botón TAPE ◄►. Se conecata la alimentación y la cinta comienza a ser reproducida. (Para seleccionar el sentido de reproducción, presione el botón TAPE ◄►. El cambio de dirección puede ser verificado en el indicador (◄ o ►) de la dirección de la cinta.)
- La cinta está siendo reproducida en el modo de inversión colocado en el modo ⊐ (reproducción de un solo lado) o en el modo ⊃ (reproducción de ambos lados), la cinta se detiene automáticamente al fin de la misma después de la reproducción de uno o ambos lados. Cuando se activa el modo de inversión en el modo ⊂⊃ (reproducción continuada), la cinta es reproducida continuadamente de ambos lados hasta que usted pare la operacion.

Notas:

- No gire la perilla LOCK/RELEASE hasta que el mecanismo de la cinta haya dejado de moverse.
- Cuando no hay cinta colocada en la platina, la dirección de reproducción no puede ser invertida.

Método para bobinado rápido de cintas

1. Presione el botón TAPE ◄► (para activar el modo TAPE).
2. Presione el botón ⏮ (REW) o ⏭ (FF).

LECTURE DE CASSETTE

Procéder dans l'ordre indiqué

- *Lorsque l'alimentation secteur est utilisée.*
  (Si l'énergie des piles est utilisée, commuter d'abord la touche d'alimentation, puis effectuer l'opération.)

1 *Charger une cassette avec la face A à l'extérieur.*
2 *Appuyer pour lancer la lecture. (L'alimentation est mise sur marche et le mode TAPE est engagé pour lancer la lecture de la bande.)*
3 *Régler le volume.*

- *Après chargement d'une cassette, appuyer simplement sur la touche TAPE ◄►. L'alimentation est mise sur marche et la bande commence la lecture. (Pour sélectionner le sens de lecture, appuyer sur la touche TAPE ◄►. Le changement de sens de défilement peut être vérifié avec l'indicateur (◄ ou ►) de sens de défilement de la bande.)*
- *Quand la bande est lue avec le mode d'inversion réglé sur ⊐ (lecture d'une seule face) ou ⊃ (lecture des deux faces), la bande s'arrête automatiquement à la fin après avoir lu une face ou les deux. Lorsque le mode d'inversion est réglé sur le mode ⊂⊃ (lecture continue), la bande sera lue en continu une face après l'autre jusqu'à ce que vous arrêtez l'opération.*

Remarques:

- *Ne pas tourner le bouton LOCK/RELEASE tant que le mouvement du mécanisme de la bande n'est pas arrêté.*
- *Quand il n'y a pas de bande chargée dans la platine, son sens de lecture ne peut pas être commuté.*

Comment faire défiler rapidement des bandes

1. *Appuyer sur la touche TAPE ◄► (pour passer en mode TAPE).*
2. *Appuyer sur la touche ⏮ (REW) ou ⏭ (FF).*

USING WITH ANOTHER AUDIO UNIT

Operate in the order shown

- When AC power is used. (When battery power is used, switch on the power button first, then perform operation.)



1 Connect the audio unit, turntable, MD player, etc. to the AUX IN jack (see page 7).
2 Press the AUX button. (The power is switched on and the AUX mode is engaged.)
3 Start playback on the connected audio unit. (For more details, refer to the instruction manual of the connected audio unit.)
4 Adjust the volume.
(The volume level is displayed in the display window.)

EMPLEO DE OTRA UNIDAD DE AUDIO

Opere en el orden mostrado

- Cuando emplea alimentacion de CA (Si la pila esta agotada. conecte primero el botón de alimentación y iuego ejecute ia operacion).

1 Conecte la unidad de audio. tocadiscos. reproductor de MD. etc. al jack AUX IN (ver página 7).
2 Presione el boton AUX. (Se conecta la alimentacion y se activa el modo AUX).
3 Inicie la reproducción en la unidad de audio conectada. (Por más detalles refiérase al manual de instrucción de la unidad de audio conectada).
4 Ajuste el volumen.
(El nivel del volumen es indicado en la ventanilla de indicación).

UTILISATION AVEC UN AUTRE APPAREIL AUDIO

Procéder dans l'ordre indiqué

- *Lorsque l'alimentation secteur est utilisée. (Si l'énergie des piles est utilisée. commuter d'abord la touche d'alimentation. puis effectuer l'opération.)*



1 *Raccorder l'appareil audio. platine tourne-disque. lecteur MD. etc. à la prise AUX IN (voir page 7).*
2 *Appuyer sur la touche AUX. (L'alimentation est mise en marche et le mode AUX est engagé.)*
3 *Commencer la lecture sur l'appareil audio raccordé. (Pour plus de détails. se référer au manuel d'instructions de l'appareil audio raccordé.)*
4 *Ajuster le volume.*
(Le niveau de volume est affiché dans la fenêtre d'affichage.)

RADIO RECEPTION

Operate in the order shown

- When AC power is used. (When battery power is used, switch on the power button first, then perform operation.)



1 Press the TUNER BAND button.
  - The power is switched on.
2 Select the band by pressing the TUNER BAND button.
  - Pressing this button switches between FM auto, FM mono and AM.
3 Tune to the required station.
  - Seek tuning (auto tuning) and manual tuning are available (see page 26 for details).
4 Adjust the antenna (see page 27).
5 Adjust the volume.

To listen to an FM stereo broadcast

FM auto
Set to this position by pressing the TUNER BAND button when listening to or recording an FM broadcast. If an FM stereo broadcast is received, the "STEREO" indicator is lit in the display window, and the FM broadcast can be heard in stereo.
FM mono
Set to this position by pressing the TUNER BAND button if FM stereo reception is noisy. The "MONO" indicator is lit and the sound becomes monaural, but the reception will be improved.
When another station is tuned to in this mode, the "MONO" indicator goes off and the unit returns to the FM auto automatically.
Note:
AM broadcasts are monaural.

RADIORRECEPCION

Opere en el orden mostrado

- Cuando emplea alimentacion de CA. (Si la pila está agotada, conecte primero el botón de alimentación y luego ejecute la operación).

1 Presione el botón TUNER BAND.
  - Se conectará a alimentación.
2 Seleccione la banda presionando el botón TUNER BAND.
  - El presionar este botón conmuta entre FM auto, FM monofónica y AM.
3 Sintonice la estación deseada.
  - La busqueda de sintonia (sintonización automatica) y la sintonización manual están disponibles (por detalles ver la página 26).
4 Ajuste la antena (ver pagina 27)
5 Ajuste el volumen.

Para escuchar un programa estereofónico de FM

FM auto
Ajuste en esta posición presionando el botón TUNER BAND mientras escucha o graba un programa de FM. Si la unidad recibe una radiodifusión estereofónica de FM, el indicador "STEREO" se enciende en la ventanilla de indicacion y se escucha la radiodifusion estereofónica.
FM mono
Ajuste en esta posición presionando el botón TUNER BAND si la recepción de FM estereofónica tiene ruido. El indicador "MONO" se enciende y el sonido se vuelve monofónico, pero la recepción mejora.
Cuando se sintoniza otra estación en este modo, el indicador "MONO" se apaga y la unidad vuelve automáticamente a FM auto.
Nota:
Los programas en AM son monofónicos.

RECEPTION RADIO

Procéder dans l'ordre indiqué

- *Lorsque l'alimentation secteur est utilisée. (Si l'énergie des piles est utilisée, commuter d'abord la touche d'alimentation, puis effectuer l'opération.)*

1 *Appuyer sur la touche TUNER BAND.*
  - *L'alimentation est mise en marche.*
2 *Sélectionner la gamme en appuyant sur la touche TUNER BAND.*
  - *Des pressions sur cette touche font la commutation entre FM auto, FM mono et AM.*
3 *Syntoniser la station voulue.*
  - *La syntonisation par recherche (syntonisation automatique) et la syntonisation manuelle sont disponibles (voir page 26 pour des details).*
4 *Ajuster l'antenne (voir page 27).*
5 *Ajuster le volume.*

Pour écouter une émission stéréo FM

FM auto
Regler sur cette position en appuyant sur la touche TUNER BAND pour écouter ou enregistrer une émission FM. Si une émission stéréo FM est reçue, l'indicateur "STEREO" est allumé dans la fenêtre d'affichage. et l'émission FM peut être entendue en stéréo.
FM mono
Regler sur cette position en appuyant sur la touche TUNER BAND si la réception stéréo FM est bruitee. L'indicateur "MONO" est allumé et le son devient monophonique, mais la reception sera amelioree. Si une autre émission est syntonisée dans ce mode, l'indicateur "MONO" s'eteint et l'appareil revient automatiquement en mode FM auto.
Remarque:
Les émissions AM sont monophoniques.

Seek tuning (auto tuning)

Press the ⏮ or ⏭ button for one second or more. The unit enters the seek tuning mode to tune in the nearest station automatically, so the broadcast can be heard.

Manual tuning

Each time the ⏮ or ⏭ button is pressed, the unit steps through the current frequency band. Tuning is done in steps of 100 kHz for FM and 10 kHz for AM.



Press to move to lower frequencies.
Presione para disminuir la frecuencia.
Presser pour diminuer la fréquence.

Press to move to higher frequencies.
Presione para aumentar la frecuencia.
Presser pour augmenter la fréquence.

Notes:
- When seek tuning to the required station is not possible because the broadcast signal is too weak, press the ⏮ or ⏭ button momentarily to perform manual tuning.
- When the power is set to standby, or another mode (TAPE or CD) is selected, the last tuned frequency is stored in memory. When the power is switched on again and TUNER BAND button is pressed, the same station will be tuned to.

Auto preset tuning

This function scans the current band, detecting frequencies used to broadcast signals, and stores the first 30 FM frequencies and 15 AM frequencies in memory automatically.
(Using the main unit)
Press the PRESET TUNING button for more than 2 seconds.
(Using the remote control unit)
Press the AUTO PRESET button.

The frequencies of stations' broadcasting signals are stored in memory automatically in the order of increasing frequency (30 stations in FM band and 15 stations in AM band).

Presetting the desired stations (using the remote control unit)

30 stations in FM band and 15 stations in AM band can be preset as follows:
- Example: (Presetting an FM station broadcasting on 103.5 MHz to preset button "15")



1 Press the TUNER BAND/FM MODE button.
2 Select the FM band using the TUNER BAND/FM MODE button.
3 Tune to the required station.
4 Press preset button "+10", then "5" for more than 2 sec.
(When "15" blinks in the preset station display, the station has been stored.)

Búsqueda de sintonía (sintonización automática)

Presione el botón ⏮ o ⏭ durante un segundo o más. La unidad ingresa en el modo de búsqueda de sintonia. sintonizando automáticamente la estacion mas próxima. escuchándose la radiodifusión.

Sintonización manual

Cada vez que se presiona el boton ⏮ o ⏭, la unidad pasa a través de la banda de frecuencia actual. La sintonización es efectuada en pasos de 100 kHz para FM. de 10 kHz para AM.

Notas:
- Cuando la búsqueda de sintonia de la estación deseada no es posible debido a que la señal de radiodifusión es demasiado débil, presione el botón ⏮ o ⏭ para efectuar la sintonización manual.
- Cuando se coloca la alimentación en espera, o selecciona otro modo (TAPE o CD), la última frecuencia sintonizada es almacenada en memoria. Cuando conecta la alimentación otra vez y presiona el boton TUNER BAND. la unidad sintoniza la misma estación.

Sintonización programada automática

Esta función busca la banda actual. detectando frecuencias usadas para señales de radiodifusión y almacena las primeras 30 frecuencias de FM y 15 frecuencias de AM en memoria automáticamente.
(Empleando la unidad principal)
Presione el botón PRESET TUNING durante más de 2 segundos.
(Empleando el control remoto)
Presione el botón AUTO PRESET

Las frecuencias de las estaciones que están radiodifundiendo pueden ser automáticamente almacenadas en memoria en orden de frecuencias crecientes (30 estaciones en la banda de FM y 15 estaciones en la banda de AM).

Selección de las radiodifusoras deseadas (utilizando la unidad de control remoto)

Es posible presintonizar 30 estaciones en la banda de FM y 15 estaciones en la banda de AM de la siguiente forma:
- Ejemplo: (Presintonizacion de la radioemision de una estacion de FM en 103.5 MHz en el botón "15" de presintonización)

1 Presione el botón TUNER BAND/FM MODE.
2 Seleccione la banda de FM utilizando el botón TUNER BAND/FM MODE
3 Sintonice la estación deseada.
4 Presione el botón "+10" de presintonización y luego el "5" durante mas de 2 segundos. (Cuando el "15" parpadea en la indicación de estación presintonizada, esta ha sido registrada).

Syntonisation par recherche (syntonisation automatique)

Appuyer sur la touche ⏮ ou ⏭ pendant plus d'une seconde: l'appareil passe en mode de recherche pour se syntoniser automatiquement sur la station la plus proche, ainsi l'émission peut être entendue.

Syntonisation manuelle

A chaque pression sur la touche ⏮ ou ⏭, la fréquence change dans la gamme de fréquence courante. La syntonisation est par pas de 100 kHz en FM et 10 kHz en AM.

Remarques:
- *Lorsque la syntonisation par recherche de la station voulue n'est pas possible parce que le signal de diffusion est trop faible, appuyer momentanément sur la touche ⏮ ou ⏭ pour effectuer la syntonisation manuelle.*
- *Lorsque l'alimentation est réglée sur en attente, ou si un autre mode (TAPE ou CD) est sélectionné, la dernière fréquence syntonisée est mémorisée. Quand l'alimentation est remise sur marche et que la touche TUNER BAND est pressée. la même station sera syntonisée.*

Syntonisation automatique des préréglages

Cette fonction balaie la gamme courante, détectant les fréquences utilisées par les signaux d'émission, et met automatiquement les 30 premières fréquences FM et les 15 premières fréquences AM en mémoire.
(En utilisant l'appareil principal)
Appuyer sur la touche PRESET TUNING pendant plus de 2 secondes.
(En utilisant la télécommande)
Appuyer sur la touche AUTO PRESET.

Les fréquences de stations diffusant des signaux sont mises en mémoire automatiquement dans l'ordre des fréquences ascendantes (30 stations dans la gamme FM et 15 stations dans la gamme AM)

Préréglage des stations désirées (en utilisant la télécommande)

30 stations dans la gamme FM et 15 stations dans la gamme AM peuvent être préréglées comme suit:
- *Exemple: (Pour prérégler une emission d'une station FM sur 103.5 MHz sur la touche de préréglage "15")*

1 *Appuyer sur la touche TUNER BAND/FM MODE.*
2 *Sélectionner la gamme FM avec la touche TUNER BAND/FM MODE.*
3 *Syntoniser la station voulue.*
4 *Presser la touche de préréglage "+10" puis "5" pendant plus de 2 secondes.*
(Quand "15" clignote dans l'affichage de station préréglée, la station a été préréglée.)

- Repeat the previous procedure for each of the other stations, using a different preset button each time.
- Repeat the previous procedure for the other band.

- **To change preset stations**
  Perform step **4** after tuning to the required station.

Notes:
- The previously stored station is erased when a new station is stored, because the new station's frequency replaces the previous frequency in memory.
- When listening to an AM broadcast, noise may be heard if the remote control unit is used.

To prevent the preset stations from being erased because of a power failure, etc., install memory back-up batteries in the unit (see page 8).

Preset station tuning (Receiving the preset stations)

- The stations must be preset before this operation can be performed.

(Using the main unit)
1 Press the TUNER BAND button.
2 Select the band using the TUNER BAND button.
3 Each time the PRESET TUNING button is pressed, the next preset station is selected.

(Using the remote control unit)
1 Press the TUNER BAND/FM MODE button.
2 Select the band using the TUNER BAND/FM MODE button.
3 Press the required preset station buttons (No. 1 – No. 10 and +10).
- The preset station number and frequency corresponding to the button pressed are shown.

Using the antennas



FM: Adjust the telescopic antenna's length, angle and direction until optimum reception is received.
AM: Install the unit where suitable reception is possible (beside a window, etc.) or change the direction of the unit.

Note:
The built-in ferrite core antenna can pick up interference from television receivers in the neighborhood and thereby disturb AM reception.

- Repita el procedimiento anterior para cada una de las otras estaciones, utilizando un botón de presintonización diferente para cada estación.
- Repita el procedimiento anterior para la otra banda.

- **Cambio de estaciones presintonizadas**
  Ejecute el paso **4** de arriba después de sintonizar la estación deseada.

Notas:
- La estación previamente almacenada se borra cuando se almacena otra estación, ya que la frecuencia de la nueva estación reemplaza la frecuencia anterior en memoria.
- Cuando escucha una radiodifusión de AM, es posible que se escuche ruido si se utiliza la unidad de control remoto.

Para evitar que las estaciones presintonizadas se borren debido a un corte de energía eléctrica, etc., coloque las pilas para apoyo de memoria en la unidad (ver página 8).

Presintonización de radiodifusoras (Recepción de radiodifusoras presintonizadas)

- Las estaciones deben ser presintonizadas antes de que se pueda ejecutar esta operación.

(Empleando la unidad principal)
1 Presione el botón TUNER BAND.
2 Seleccione la banda empleando el botón TUNER BAND.
3 Cada vez que presiona el botón PRESET TUNING, queda seleccionada la próxima estación presintonizada.

(Utilizando la unidad de control remoto)
1 Presione el botón TUNER BAND/FM MODE.
2 Seleccione la banda utilizando el botón TUNER BAND/FM MODE.
3 Presione los botones (No. 1 - No. 10 y +10) de la estación presintonizada deseada.
- En el visor aparecen el número de estación presintonizada y la frecuencia correspondiente al botón presionado.

Utilización de antenas



FM: Ajuste la longitud de la antena telescópica, el ángulo y la orientación hasta que logre la recepción óptima.
AM: Instale la unidad dónde la recepción sea adecuada (cerca de una ventana, etc.), o cambie la orientación de la unidad.

Nota:
El núcleo incorporado de la antena de ferrita puede captar interferencia de receptores de televisión de la vecindad y disturbando la recepción de AM.

- *Répéter la procédure précedende pour chacune des autres stations, en utilisant une touche de préréglage différente à chaque fois.*
- *Répéter la procédure précedende pour l'autre gamme.*

- **Pour changer les stations préréglées**
  Effectuer l'étape **4** *ci-dessus après avoir syntonisé la station voulue.*

Remarques:
- *La station préréglée précédente est effacée quand une nouvelle station est préréglée car la fréquence de la nouvelle station remplace celle en mémoire.*
- *Lors de l'écoute d'une émission AM, du bruit peut être entendu si la télécommande est utilisée.*

Pour éviter aux stations préréglées d'être effacées à cause d'une panne de courant, etc., installer des piles de soutien mémoire dans l'appareil (voir page 8).

Syntonisation de station préréglée (Réception des stations préréglées)

- *Les stations doivent être préréglées avant de procéder à cette opération.*

(En utilisant l'appareil principal)
1 *Appuyer sur la touche TUNER BAND.*
2 *Sélectionner la gamme en utilisant la touche TUNER BAND.*
3 *Chaque fois que la touche PRESET TUNING est pressée, la station préréglée suivante est sélectionnée.*

(En utilisant la télécommande)
1 *Appuyer sur la touche TUNER BAND/FM MODE.*
2 *Sélectionner la gamme en utilisant la touche TUNER BAND/FM MODE.*
3 *Appuyer sur les touches de station preréglée voulues (No. 1 à No. 10 et +10).*
- *Le numéro de la station preréglée et la fréquence correspondante à la touche pressée sont indiqués.*

Utilisation des antennes

FM: *Ajuster la longueur, l'inclinaison et l'orientation de l'antenne télescopique pour obtenir la réception optimale.*
AM: *Installer l'appareil où une réception convenable est possible (à côté d'une fenêtre, etc.) ou changer l'orientation de l'appareil.*

Remarque:
L'antenne à noyau de ferrite incorporée peut capter des interférences provenant d'un téléviseur dans le voisinage et provoquer par conséquent une mauvaise réception des émissions AM.

RECORDING

- During recording, the ALC (Automatic Level Control) circuit automatically optimizes the recording level, so manual recording level adjustment is unnecessary.
- Check that the safety tab on the cassette tape is not broken off.

Note:
This unit has recording characteristics suitable for normal and CrO_2 tapes. Normal and CrO_2 tapes have different characteristics from metal tapes.

Synchronized recording with the CD player

- In this system, the CD player starts play when the cassette deck enters the recording mode.

Operate in the order shown



1 Load a CD and close the CD door.
2 Press the CD ►/II button to engage the CD mode, then press the ■ STOP button to enter the stop mode.
3 Load a cassette with side A facing out. (Wind past the tape leader before starting recording.)
   - Make sure the tape direction is set to ► (forward direction).
4 Select the required reverse mode (⊏ or ⊐).
   - When programmed play is required, program the required tracks using the remote control. (See page 21.)
   - Select tracks with a total playing time which does not exceed the tape length (refer to the liner notes).
5 Press the ONE TOUCH REC button; synchronized recording will start.
   - Recording starts in the forward direction and CD play starts automatically.
   - The forward direction indicator (►) blinks and the REC indicator lights up in the display window.

- Non-recorded sections of approx. 4 seconds are automatically left between tunes.
- When the CD player stops, the tape deck stops automatically.
- To stop recording in the middle, press the ■ STOP button. The cassette deck also stops after 4 seconds.

GRABACION

- Durante la grabación, el circuito ALC (control automático de nivel), optimiza automáticamente el nivel de grabación, haciendo innecesario el ajuste manual del nivel de grabación.
- Verifique que la lengüeta de seguridad del cassette de cinta no esté rota.

Nota:
Esta unidad posee características de grabación adecuadas para cintas normales y de CrO_2. Las cintas normales y de CrO_2 tienen características diferentes que las cintas de metal.

Grabación sincronizada con el reproductor de CD

- En este sistema el reproductor de CD inicia la reproducción cuando la platina de cassette ingresa en el modo de grabación.

Opere en el orden mostrado

1 Coloque un CD y cierre la puerta del CD.
2 Presione el botón CD ►/II para activar el modo de CD y luego presione el botón ■ STOP para activar el modo de parada.
3 Coloque un cassette con el lado A apuntando hacia afuera. (Bobine la porción que no puede ser grabada antes de iniciar la grabación.)
   - Asegúrese de colocar el sentido de la cinta en ► (hacia adelante.)
4 Seleccione el modo de inversión deseado (⊏ o ⊐).
   - Cuando desea la reproducción programada, programe las pistas deseadas utilizando el controlador remoto. (Ver página 21.)
   - Seleccione las pistas con un tiempo total de reproducción que no exceda la longitud de la cinta (refiérase a las notas en la envoltura).
5 Al presionar el botón ONE TOUCH REC, se inicia la grabación sincronizada.
   - La grabación se inicia hacia adelante y se inicia automáticamente la reproducción del CD.
   - El indicador de transporte de cinta hacia adelante (►) destella y se enciende el indicador REC en la ventanilla de indicación.

- En la cinta quedan automáticamente sin grabar secciones de 4 segundos aprox.
- Cuando el reproductor de CD para, la platina de cinta para automáticamente
- Para detener la grabación en mitad de la misma, presione el botón ■ STOP. La platina de cassette también para después de transcurridos 4 segundos.

ENREGISTREMENT

- *En enregistrement, le circuit ALC (commande de niveau automatique) optimise automatiquement le niveau d'enregistrement, ainsi l'ajustement du niveau d'enregistrement n'est pas nécessaire.*
- *Vérifier que la languette de sécurité de la cassette n'est pas brisée.*

Remarque:
Cet appareil a des caractéristiques d'enregistrement adaptées pour les bandes normales et CrO_2. Les bandes normales et CrO_2 ont des caractéristiques différentes des bandes métal.

Enregistrement synchronisé avec le lecteur CD

- *Dans ce système, le lecteur CD commence la lecture quand la platine à cassette passe en mode d'enregistrement.*

Procéder dans l'ordre indiqué



1 *Charger un CD et fermer le volet CD.*
2 *Appuyer sur la touche CD ►/II pour engager le mode CD, puis appuyer sur la touche ■ STOP pour passer en mode d'arrêt.*
3 *Charger une cassette avec la face A l'extérieur. (Passer la bande amorce avant de lancer l'enregistrement.)*
   - *S'assurer que le sens de défilement de la bande est réglé sur ► (sens avant).*
4 *Sélectionner le mode d'inversion requis (⊏ ou ⊐).*
   - *Lorsque la lecture programmée est requise, programmer les pistes requises en utilisant la télécommande. (Voir page 21.)*
   - *Sélectionner les pistes avec une durée de lecture totale qui n'excède pas la longueur de la bande (se référer aux remarques accompagnant la cassette).*
5 *Appuyer sur la touche ONE TOUCH REC: l'enregistrement synchronisé commencera.*
   - *L'enregistrement commence dans le sens avant et la lecture CD commence automatiquement.*
   - *L'indicateur de sens avant (►) clignote et l'indicateur REC s'allume dans la fenêtre d'affichage.*

- *Des sections non enregistrées d'environ 4 secondes seront automatiquement laissées entre les morceaux.*
- *Lorsque le lecteur CD s'arrête, la platine s'arrête automatiquement.*
- *Pour arrêter l'enregistrement dans le milieu, appuyer sur la touche ■ STOP. La platine à cassette s'arrête également au bout de 4 secondes.*

Note:

- During CD synchro recording, the CD ►/II and (|◄◄, ►►|) buttons do not function.
- If a recording is completed in the reverse direction (◄), it is possible to continue recording without changing the direction to forward (►), until the tape ends.
- If continuous play (⊂⊃) is selected, a recording in the reverse direction (◄) automatically stops at the end of the tape. The ⊐) indicator appears in the display window during recording.
- **CD complete recording function (Synchro recording mode only)**
  If the tape is reversed while a CD is being played, recording will be done on the reverse side of the tape as follows:
  - When less than 10 seconds of the last tune on the forward side of the tape have been recorded, recording on the other side of the tape will start from the beginning of the previous track.
  - When more than 10 seconds of the last tune on the forward side of the tape have been recorded, recording on the other side of the tape will start from the beginning of the current track.

Before recording

When the tape direction is set to ◄ (reverse direction) after a cassette tape is inserted...

1 Press the TAPE ◄► button twice to change the tape direction to ► (forward direction).
2 Press the ■ STOP button.
3 Change the mode to CD by pressing the CD ► II button.
(If a non-recorded tape with side A facing out is recorded in the reverse direction (◄), the recording is stopped immediately.)

When non-recorded section between tunes is not required...

1 Press the CD ►/II button twice. The CD player enters the pause mode.
2 Press the ONE TOUCH REC button to start recording.

Note:

- Depending on the CD used, non-recorded sections of different lengths may be left between tunes.

To record one track...
Play the track to be recorded. Then press the ONE TOUCH REC button to locate the beginning of the track and enter the one track recording mode. After the recording is finished, the CD player and cassette deck both stop.

To record only on side B or in the middle of a tape...

1 Load the cassette with the required side facing out.
2 Set the reverse mode to ⊏ with the remote control unit.
3 Press the ONE TOUCH REC button on the main unit.
Synchronized recording starts and the cassette deck stops automatically when CD playback is completed.

How to rewind a tape

1 Press the TAPE ◄► button (to set TAPE mode).
2 Press the ■ STOP button.
3 Press the ◄◄ (REW) button.

Nota:

- Durante la grabacion sincronizada de CD los botones CD ►/II y (|◄◄, ►►|) no funcionan.
- Si se termina una grabación hacia atrás (◄), es posible continuar grabando sin cambiar el sentido de la cinta hacia adelante (►) hasta que la misma llega a su fin.
- Si selecciona la reproducción continuada (⊂⊃), la grabacion hacia atras (◄) para automáticamente al fin de la cinta. El indicador ⊐) aparece en la indicación durarte la grabación.
- **Función de grabación del CD completo (modo de grabación sincronizada exclusivamente)**
  Si la cinta es invertida mientras el CD está siendo reproducido, la grabación se efectuará en el lado opuesto de la cinta, de la siguiente manera:
  - Cuando se hayan grabado menos de 10 segundos de la última musica en el lado frontal de la cinta, la grabación del otro lado se iniciara desde el principio de la pista anterior.
  - Cuando se hayan grabado más de 10 segundos de la última música en el lado frontal de la cinta la grabación del otro lado se iniciara desde el principio de la pista actual.

Antes de la grabación

Cuando se ajusta el sentido de la cinta en ◄ (hacia atrás), después que se coloca una cinta de cassette...

1 Presione dos veces el boton TAPE ◄► para cambiar el sentido de la cinta a ► (hacia adelante).
2 Presione el botón ■ STOP
3 Cambie el modo a CD presionando el botón ►/II de CD.
(Si intenta grabar una cinta del lado A que no está grabada hacia atrás (◄) la grabación parará inmediatamente

Cuando no desea una sección sin grabar entre músicas ...

1 Presione dos veces el botón CD ►/II. El reproductor de CD ingresa en el modo de pausa.
2 Presione el botón ONE TOUCH REC para iniciar la grabación

Nota:

- Dependiendo del CD utilizado es posible dejar entre músicas secciones sin grabar de diferentes longitudes.

Grabación de una pista...
Reproduzca la pista a ser grabada. Luego, al presionar el boton ONE TOUCH REC la unidad ubica el principio de la pista y activa el modo de grabacion de una pista. Después que termina la grabacion, el reproductor de CD y la platina de cassette paran.

Para grabar sólo el lado B o en la mitad de una cinta...

1 Coloque el cassette con el lado correcto apuntando hacia afuera.
2 Ajuste el modo de inversión en ⊏ con el control remoto
3 Presione el boton ONE TOUCH REC en la unidad principal. Se iniciará la grabación sincronizada y la platina de cassette para automaticamente cuando termina la reproducción del CD.

Método para rebobinar una cintas

1 Presione el boton TAPE ◄► (para activar el modo TAPE)
2 Presione el boton ■ STOP.
3 Presione el boton |◄◄ (REW).

Remarque:

- *Pendant l'enregistrement synchro CD, les touches CD ►/II et (|◄◄, ►►|) ne fonctionnent pas.*
- *Si un enregistrement est terminé dans le sens inverse (◄), il est possible de continuer à enregistrer sans changer de sens (►) jusqu'à la fin de la bande.*
- *Si la lecture continue (⊂⊃) est sélectionnée, un enregistrement dans le sens inverse (◄) s'arrête automatiquement à la fin de la bande. L'indicateur ⊐) apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant l'enregisttement.*
- **Fonction d'enregistrement CD complet (mode d'enregistrement synchronisé seulement)**
  Si la bande est inversée alors qu'un disque est lu, l'enregistrement sera fait sur la face inversée de la bande, de la façon suivante:
  - *Si moins de 10 secondes du dernier morceau sur la face avant de la bande a été enregistrées, l'enregistrement sur l'autre face de la bande commencera à partir du début de la piste précedente.*
  - *Si plus de 10 secondes du dernier morceau sur la face avant de la bande a été enregistrées, l'enregistrement sur l'autre face de la bande commencera à partir du début de la piste courante.*

Avant enregistrement

Lorsque le sens de défilement de la bande est réglé sur ◄ (sens inverse) après qu'une cassette est introduite...

1 *Appuyer deux fois sur la touche TAPE ◄► pour changer le sens de défilement de la bande sur ► (sens avant).*
2 *Appuyer sur la touche ■ STOP.*
3 *Changer le mode sur CD en appuyant sur la touche CD ►/II.*
(Si une cassette vierge avec la face A vers l'extérieur est enregistrée dans le sens inverse (◄), l'enregistrement est arrêté immédiatement.)

Quand une section non enregistrée entre les morceaux n'est pas nécessaire ...

1 *Appuyer deux fois sur la touche CD ►/II. Le lecteur CD passe en mode de pause.*
2 *Appuyer sur la touche ONE TOUCH REC pour lancer l'enregistrement.*

Remarque:

- *En fonction du disque utilisé, des sections non enregistrées de différentes longueurs peuvent être laissées entre les morceaux.*

Pour enregistrer une piste...
Lire la piste à enregistrer. Puis une pression sur la touche ONE TOUCH REC localise le début de la piste et passe en mode d'enregistrement d'une piste. Après que l'enregistrement est terminé, le lecteur CD et la platine a cassette s'arrête tous les deux.

Pour enregistrer uniquement sur la face B ou au milieu d'une bande ...

1 *Charger la casette avec la face requise tournee à l'extéieur.*
2 *Régler le mode d'inversion sur ⊏ avec la télécommande.*
3 *Appuyer sur la touche ONE TOUCH REC sur l'appareil principal.*
L'enregistrement synchronise commence et la platine à cassette s'arrête automatiquement lorsque la lecture CD est terminée.

Comment faire défiler rapidement la bande

1 *Appuyer sur la touche TAPE ◄► (pour passer en mode TAPE).*
2 *Appuyer sur la touche ■ STOP.*
3 *Appuyer sur la touche |◄◄ (REW).*

Recording from the radio or an external source connected to the AUX IN terminals

Operate in the order shown



1 Load a cassette with side A facing out.
(Wind past the tape leader before starting recording.)
- Make sure the tape direction is set to ► (forward direction).

2 Select the source to be recorded.
TUNER: Press the TUNER BAND/FM MODE button.
Tune to the required station.
AUX: Press the AUX button.
3 Select the desired reverse mode.
4 Press the ONE TOUCH REC button.
- The recording starts from the beginning of side A.

BEAT CUT button

When recording an AM broadcast, beats may be produced which are not heard when listening to the broadcast. In such case, set this button after setting the deck to the record mode so that the beats are eliminated. Normally set this button to "CUT-1".



Erasing

A recorded tape can be erased by recording new material over the previous material.

To erase a tape without making a new recording.....

1. Press the TAPE ◄► button to set to the TAPE mode.
2. Insert the cassette to be erased facing out.
3. Press the ONE TOUCH REC button.

It should be noted that it may be unlawful to re-record pre-recorded tapes, records, or discs without the consent of the owner of copyright in the sound or video recording, broadcast or cable program and in any literary, dramatic, musical, or artistic work embodied therein.

Grabación desde la radio o desde una fuente externa conectada a los terminales AUX IN

Opere en el orden mostrado

1 Coloque un cassette con el lado A apuntando nacia afuera.
(Antes de iniciar la grabación, rebobine la cinta hasta el comienzo de la porción grabable.)
- Asegúrese de colocar el sentido de la cinta en ► (hancia adelante).

2 Seleccione la fuente a ser grabada.
TUNER: Presione el botón TUNER BAND/FM MODE.
Sintonice la estacion deseada.
AUX: Presione el botón AUX.
3 Seleccione el modo de inversion deseaco.
4 Presione el boton ONE TOUCH REC.
- La grabación se inicia desde el principio de la cara A.

Botón BEAT CUT

Cuando graca una radiodifusión de AM, es posible que se escuchen compases inaudibles cuando escucha la radiodifusión. En tal caso, ajuste este botón después de activar el modo de grabación de la platina, para eliminar los compases. Normalmente, ajuste este boton en "CUT-1".



Borrado

La cinta grabada puede ser borrada grabando otro material sobre el material anterior.

Para borrar una cinta sin efectuar una nueva grabación...

1. Presione el botón TAPE ◄► para activar el modo TAPE.
2. Inserte el cassette con el lado a ser borrado apuntando hacia afuera
3. Presione el boton ONE TOUCH REC.

Puede ser ilegal el grabar o reproducir material con derechos de autor sin el consentimiento del dueño de los mismos

Enregistrement à partir de la radio ou d'une source externe branchée aux bornes AUX IN

Procéder dans l'ordre indiqué



1 *Charger une cassette avec la face A vers l'extérieur.*
(Passer la bande amorce avant de lancer l'enregistrement.)
- *S'assurer que le sens de defilement de la bande est réglé sur ► (sens avant).*

2 *Sélectionner la source à enregistrer.*
TUNER: Appuyer sur la touche TUNER BAMD/FM MODE.
Syntoniser sur la station requise.
AUX: Appuyer sur la touche AUX.
3 *Sélectionner le mode d'inversion voulu.*
4 *Appuyer sur la touche ONE TOUCH REC.*
- *L'enregistrement commence à partir du début de la face A.*

Touche BEAT CUT

En enregistrant une émission AM, des battements qui ne sont pas entendus lors de l'écoute de l'émission peuvent être produits. Dans un tel cas, régler cette touche après réglage de la platine en mode d'enregistrement pour que les battements soient éliminés. Normalement, régler cette touhe sur "CUT-1".

Effacement

Une bande enregistrée peut être effacée en enregistrant du nouveau matériel sur le précédent.

Pour effacer une bande sans faire de nouvel enregistrement ...

1. *Appuyer sur la touche TAPE ◄► pour régler sur le mode TAPE.*
2. *Ilntroduire la cassette avec la face à effacer à l'extérieur.*
3. *Appuyer sur la touche ONE TOUCH REC.*

Il peut être illégal d'enregistrer ou de reproduire des oeuvres sous copyright sans le consentement du détenteur des droits d'auteur.

MICROPHONE/GUITAR INPUT

ENTRADA DE MICROFONO/GUITARRA

ENTRÉE MICROPHONE/GUITARE

A microphone or guitar can be connected, and their sound can be mixed with the source sound.

Un micrófono o guitarra puede ser conectado, y sus sonidos pueden ser mezclados con la fuente de sonido.

Un microphone ou une guitare peut être branché, et leur son peut être mixe avec le son de la source.



- Example: Mixing sound from microphone or guitar and CD.

Operate in the order shown

1. Make sure the MIC/GUITAR INPUT knob is properly set.
   - **When using a microphone, make sure the knob is pressed in (▬).**
   - **When using a guitar, make sure the knob is released (▪).**
2. Connect a microphone or guitar to the MIC/GUITAR INPUT jack and turn it on.
3. Select the source sound (CD, TAPE, TUNER, AUX).
   - **Play back the source sound selected.**
4. Adjust the MIC/GUITAR LEVEL and VOLUME controls.

- **To record the mixed sound**
  To record this mixed sound onto a tape in the deck, press the ONE TOUCH REC button.

> **Caution:**
> **Do not connect a bass guitar to the MIC/GUITAR INPUT, as it may damage the unit.**

Notes:
- Use the microphone as far away from the set as possible. When the microphone is too near the speakers, howling may occur.
- Disconnect the microphone or guitar after use.

- Ejemplo: Mezcla del sonido de un micrófono o guitarra y de un CD

Opere en el orden mostrado.

1. Asegúrese de que el botón MIC/GUITAR INPUT esté ajustado apropiadamente.
   - Cuando utilice un micrófono, asegúrese de que el botón esté presionado en (▬).
   - Cuando utilice una guitarra, asegúrese de que el botón esté liberado (▪).
2. Conecte un micrófono o una guitarra al jack MIC/GUITAR INPUT y actívelo.
3. Seleccione la fuente de sonido (CD, TAPE, TUNER, AUX).
   - **Reproduzca la fuente de sonido seleccionada.**
4. Ajuste los controles MIC/GUITAR LEVEL y VOLUME

- **Para grabar el sonido mezclado**
  Para grabar este sonido mezclado en una cinta en la platina, presione el botón ONE TOUCH REC.

> **Precaución:**
> **No conecte una guitarra de bajos al MIC/GUITAR INPUT, ya que podrá dañar la unidad.**

Notas:
- Utilice el micrófono lo más lejos posible de la unidad. Cuando el micrófono está demasiado cerca de los altavoces, puede producir aullidos.
- Desconecte el micrófono o la guitarra después del uso

- *Exemple: Mélange du son d'un microphone ou d'une guitare et d'un CD.*

Procéder dans l'ordre indiqué

1. *S'assurer que le bouton MIC/GUITAR INPUT est réglé correctement.*
   - *Pour utiliser un microphone, s'assurer que le bouton est enfoncé (▬).*
   - *Pour utiliser une guitare, s'assurer que le bouton est sorti (▪).*
2. *Brancher un microphone ou une guitare à la prise MIC/GUITAR INPUT et le mettre en marche.*
3. *Sélectionner le son de la source (CD, TAPE, TUNER, AUX).*
   - **Lire le son de la source sélectionnée.**
4. *Ajuster les commandes MIC/GUITAR LEVEL et VOLUME.*

- **Pour enregistrer le son mixé**
  Pour enregistrer le son mixé sur une cassette dans la platine, appuyer sur la touche ONE TOUCH REC.

> **Attention:**
> **Ne pas brancher une guitare basse sur l'entrée MIC/GUITAR INPUT, ce qui pourrait endommager l'appareil.**

Remarques:
- *Utiliser le microphone aussi loin que possible de l'appareil. Si le microphone est trop près des haut-parleurs, un hurlement peut se produire.*
- *Débrancher le microphone ou la guitare après utilisation.*

CLOCK ADJUSTMENT (USING THE REMOTE CONTROL UNIT)

AJUSTE DEL RELOJ (UTILIZANDO LA UNIDAD DE CONTROL REMOTO)

REGLAGE DE L'HORLOGE (EN UTILISANT LA TELECOMMANDE)

Names of parts in the clock/timer section, and their functions:

Nombre de las parte de la sección del reloj/temporizador y sus funciones:

Noms des pièces dans la section horloge/minuterie, et leurs fonctions:



1. Timer mode indicator
2. Timer indicator (ON/OFF)
3. SLEEP indicator
4. CLOCK indicator
5. Time display
6. CLOCK button
7. TIMER button
8. TIMER ON/OFF button
9. DOWN/UP buttons
10. SET button
11. SLEEP button

1. Indicador del modo temporizador
2. Indicador del temporizador (ON/OFF)
3. Indicador SLEEP
4. Indicador CLOCK
5. Indicación de la hora
6. Botón CLOCK
7. Botón TIMER
8. Botón TIMER ON/OFF
9. Botón DOWN/UP
10. Botón SET
11. Botón SLEEP

1. *Indicateur de mode de minuterie*
2. *Indicateur de marche/arrêt de minuterie (ON/OFF)*
3. *Indicateur de sommeil (SLEEP)*
4. *Indicateur d'horloge (CLOCK)*
5. *Affichage de l'heure*
6. *Touche CLOCK*
7. *Touche TIMER*
8. *Touche TIMER ON/OFF*
9. *Touche DOWN/UP*
10. *Touche SET*
11. *Touche SLEEP*

Setting the current time (when this unit is used for the first time)

Ajuste de la hora actual (cuando se usa la unidad por primera vez)

Réglage de l'heure actuelle (quand cet appareil est utilisé pour la première fois)

(Example: To set the clock to PM 1:15.)

(Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 1:15 PM)

(Exemple: Pour régler l'horloge à PM 1:15.)



1. Set the POWER button to ON.
2. Press the CLOCK button; "AM 12:00" will blink in the display.
3. Set to PM 1:15 by pressing the DOWN/UP buttons.
   (When the button is kept pressed, the minute/hour indication changes continuously.)
4. Press the SET button; the time will light in the display.

- Each time the hour's digits change from 11 to 12, the display alternates between AM and PM. (12 midnight is indicated as "AM 12:00" and 12 noon is indicated as "PM 12:00".)
- To set to the nearest second...
  Press the SET button when you hear the time signal from a TV or radio.
- **To confirm the time while listening to a CD or radio broadcast**
  Press the DISPLAY button briefly on the remote control unit. Press it again to return to the previous display.

Notes:
- Before performing timer recording or playback, it is necessary to set the current time.
- If memory back-up batteries are exhausted or not installed, and the power cord is plugged in again after being disconnected, or power is restored after a power failure, "CLOCK" will blink in the display. Set the current time again.

1. Coloque el botón POWER en ON.
2. Presione el botón CLOCK; "AM 12:00" parpadeará en el visor.
3. Ajuste a la 1:15 PM presionando los botones DOWN/UP
   (Si mantiene el botón presionado, la indicación de los minutos/hora cambia continuamente.)
4. Presione el botón SET; la hora se iluminará en el visor.

- Cada vez que los dígitos de la hora cambian de 11 a 12, la indicación conmuta entre AM y PM. (las 12 de la noche es indicada como "AM 12:00" y las 12 del día es indicada como "PM12:00").
- Para fijar los segundos en forma más exacta...
  Presione el botón SET al escuchar la señal horaria de la televisión o la radio.
- **Confirmación de la hora mientras escucha un CD o un programa de radio**
  Presione brevemente el botón DISPLAY del control remoto. Presiónelo otra vez para volver a la indicación anterior.

Notas:
- Antes de efectuar la grabación o reproducción por temporizador, es necesario ajustar la hora actual.
- Si las pilas de apoyo de memoria están agotadas o no están colocadas, y el cable de alimentación es enchufado otra vez después de desconectarlo, o se restaura el suministro eléctrico después de un corte, "CLOCK" parpadeará en la indicación. Ajuste la hora otra vez.

1. *Régler la touche POWER sur marche.*
2. *Appuyer sur la touche CLOCK; "AM 12:00" clignotera dans l'affichage.*
3. *Régler sur PM 1:15 en pressant les touches DOWN/UP.*
   (Si la touche est maintenue pressée, l'indication des minutes/heures évolue en continu.)
4. *Appuyer sur la touche SET; l'heure sera allumée dans l'affichage.*

- *Chaque fois que les chiffres des heures passent de 11 à 12, l'affichage alterne entre AM et PM. (Minuit est indiqué sous la forme "AM 12:00" et midi sous la forme "PM 12:00".)*
- *Pour régler à la seconde près...*
  Appuyer sur la touche SET au moment d'un signal horaire de la télévision ou de la radio.
- **Pour confirmer l'heure tout en écoutant un CD ou une émission radio**
  Appuyer brièvement sur la touche DISPLAY de la télécommande. La presser de nouveau pour revenir à l'affichage précédent.

Remarques:
- *Avant d'effectuer l'enregistrement ou la lecture par minuterie, il est nécessaire de régler l'heure actuelle.*
- *Si les piles de soutien mémoire sont épuisées ou non installées, et que le cordon d'alimentation est rebranché après avoir été débranché, ou si l'alimentation est restituée après une panne de courant, "CLOCK" clignotera dans l'affichage. Régler de nouveau l'heure courante.*

TIMER OPERATIONS (USING THE REMOTE CONTROL UNIT)

OPERACIONES POR TEMPORIZADOR (UTILIZANDO LA UNIDAD DE CONTROL REMOTO)

FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERI (EN UTILISANT LA TELECOMMANDE)

Setting the timer

- The current time must be set before the timer can be used.

Ajuste del temporizador

- Antes de utilizar el temporizador es necesario ajustar la hora actual.

Réglage de la minuterie

- *L'heure courante doit d'abord être réglée pour pouvoir utiliser la minuterie.*

1 Set the POWER button to ON.

1 Coloque el botón de POWER en ON.

1 *Régler la touche d'alimentation POWER sur ON.*

2 Press the TIMER button.

2 Presione el botón TIMER

2 *Appuyer sur la touche TIMER.*



3 Set the start time.
(Example: To set the timer to PM 12:15.)

3 Ajuste el tiempo de inicio.
(Ejemplo: Para ajustar el temporizador a las 12:15 PM)

3 *Régler l'heure de mise en marche.*
(Exemple: Pour régler la minuterie sur PM 12:15.)



- Press to set the start time.
- Presione para fijar la hora de comienzo
- *Presser pour régler l'heure de mise en marche.*



4 Set the stop time.
(Example: To set the timer stop time to PM 1:15.)

4 Ajuste la hora de parada.
(Ejemplo: Para ajustar la hora de parada del temporizador a las 1:15 PM)

4 *Régler l'heure de mise à l'arrêt.*
(Exemple: Pour régler la minuterie sur PM 1:15.)



- Press to set the timer off time.
- Presione para fijar la hora de desconexión del temporizador
- *Appuyer pour régler l'heure de mise à l'arrêt.*



5 Select the TIMER mode.
- The selected timer mode is shown in the display.

5 Seleccione el modo TIMER.
- El modo de temporizador seleccionado aparece en la indicación.

5 *Sélectionner le mode TIMER.*
- *Le mode de minuterie sélectionné est montré dans l'affichage.*


REC and ⏰ appears on the display.
REC y ⏰ aparecen en la indicación.
REC et ⏰ apparaissent sur l'affichage.
1
2
DOWN
UP
TUNER
TUNER
CD
TAPE

When the UP button is pressed to select the timer mode, the mode changes from TUNER (timer reception of a broadcast), to TUNER (timer recording of a broadcast), to CD (timer play of a CD), to TAPE (timer playback of a tape), in this order.

Si presiona el botón UP para seleccionar el modo de temporizador, el modo cambia de TUNER (recepción de radiodifusión por temporizador), a TUNER (grabación de una radiodifusión por temporizador), a CD (reproducción de CD por temporizador), a TAPE (reproducción de cinta por temporizador), en este orden.

Quand la touche UP est pressée pour sélectionner le mode de minuterie, le mode change de TUNER (réception par minuterie d'une émission), à TUNER (enregistrement par minuterie d'une émission) a CD (lecture par minuterie d'un CD), à TAPE (lecture par minuterie d'une bande), dans cet ordre.



6 Set the volume.

6 Ajuste el volumen.

6 *Régler le volume.*



This shows when volume level 1 is selected.
Esto aparece cuando se selecciona el nivel de volumen 1
Ceci montre quand le niveau de volume 1 est sélectionné.



- The unit enters the previously engaged mode when timer setting has been completed. (The ⏰ indicator lights.)
- La unidad ingresa en el modo previamente activado cuando el ajuste del temporizador queda completado. (Se enciende el indicador ⏰.)
- *L'appareil passe dans le mode engagé précédemment et le réglage de la minuterie est terminé. (L'indicateur ⏰ s'allume.)*

- When the volume setting is set to "VOL -" (volume level is not specified), the timer playback volume is at the level used before setting the timer.

- **To confirm the timer setting**
1. Press the SET button after pressing the TIMER button.
   Each time the SET button is pressed, the timer setting can be confirmed.
2. When the previously engaged mode is displayed, timer setting has been completed.

Note:
- When the timer is set incorrectly or the correct mode is not selected, perform "Setting the timer" from the beginning.

- Si se ajusta el volumen en "VOL -" (no se especifica el nivel del volumen), el volumen de la reproducción por temporizador permanece al nivel utilizado antes de ajustar el temporizador.

- **Comprobación del ajuste del temporizador**
1. Presione el botón SET después de presionar el botón TIMER.
   El ajuste del temporizador puede ser confirmado al presionar el botón SET.
2. Cuando se activa el modo anterior, el ajuste del temporizador queda completado.

Nota:
- Cuando se ajusta el temporizador incorrectamente o no se selecciona el modo correcto, ejecute el "Ajuste del temporizador", desde el principio

- *Quand le réglage de volume est réglé sur "VOL -" (le niveau de volume n'est pas spécifié), le volume de la lecture par minuterie est au niveau utilisé avant de régler la minuterie.*

- **Pour vérifier le réglage de la minuterie**
1. *Appuyer sur la touche SET après une pression sur la touche TIMER.*
   Chaque fois que la touche SET est pressée, le mode de minuterie peut être confirmé.
2. *Quand le mode engagé précédemment est affiché, le réglage de l'heure est terminé.*

Remarque:
- *Si la minuterie est mal réglée ou si le mode correct n'est pas sélectionné, effectuer "Réglage de la minuterie" à partir du début.*

Timer recording of broadcast

- The current time must be set before the timer can be used.
- Make sure that the safety tabs of the cassette have not been broken off.

Grabación por temporizador de una radiodifusión

- Antes de utilizar el temporizador es necesario ajustar la hora actual.
- Asegúrese de que las lengüetas de seguridad del cassette no estén rotas.

Enregistrement par minuterie d'une émission

- *L'heure courante doit d'abord être réglée pour pouvoir utiliser la minuterie.*
- *S'assurer que les languettes de protection contre l'effacement de la cassette ne sont pas brisés.*

Operations

Operaciones

Fonctionnement





1. Set the POWER button to ON.
2. Load a cassette.
   - Insert the cassette with the side to be recorded facing out.
   - Select the required reverse mode (⊏ or ⊐)).
   - Set the tape direction to ► (forward) by pressing the TAPE ◄► button.
3. Set the timer. (Refer to "Setting the timer" on page 33.)
   - Set the timer about a minute before the broadcast to be recorded is scheduled to start.
4. Tune to the station to be recorded. (Refer to page 25.)
5. Set the POWER button to standby.
   - Confirm that the timer mode indicator (REC ⏰) is displayed in the display window.

1. Coloque el botón POWER en ON
2. Coloque un cassette.
   - Coloque el cassette con la cara a ser grabada apuntando hacia afuera.
   - Seleccione el modo de inversión deseado (⊏ o ⊐)).
   - Ajuste el sentido de la cinta en ► (hacia adelante) presionando el botón TAPE ◄►
3. Ajuste el temporizador. (Refiérase a "Ajuste del temporizador" en la pagina 33).
   - Ajuste el temporizador a un minuto aproximadamente antes del comienzo programado de la radiodifusión a ser grabada.
4. Sintonice la estación a ser grabada. (Refiérase a la pagina 25.)
5. Coloque el botón POWER en espera.
   - Confirme que el indicador del modo temporizador (REC ⏰) esté indicado en la ventanilla de indicación

1. *Régler la touche POWER sur marche.*
2. *Charger une cassette.*
   - *Introduire la cassette avec la face à enregistrer à l'extérieur.*
   - *Sélectionner le mode d'inversion requis (⊏ ou ⊐)).*
   - *Régler le sens de défilement de la bande sur ► (avant) en appuyant sur la touche TAPE ◄►.*
3. *Régler la minuterie. (Se référer à "Réglage de la minuterie" à la page 33.)*
   - *Régler la minuterie environ une minute avant l'heure de l'émission à enregistrer.*
4. *Syntoniser la station à enregistrer. (Se référer à la page 25.)*
5. *Régler la touche POWER en attente.*
   - *Confirmer que l'indicateur de mode de minuterie (REC ⏰) est affiché dans la fenêtre d'affichage.*

- **Timer recording will start at timer start time and the power will be switched off at timer stop time.** (The timer mode is then released.)

- **To repeat timer recording every day**
  Press the TIMER ON/OFF button to display the timer mode indicator (REC ⏰) in the display window.

- **To cancel timer operation**
  Press the TIMER button so that the timer mode indicator (REC ⏰) goes out.
  If you do this, timer recording will not start at the timer start time.

Notes:
Once the timer has been set, the start and stop times, etc., are stored in memory. When timer recording or playback is required at different times, the timer must be set again.
- After setting the timer start and stop times, check that the tuner is tuned to the required frequency.
- If memory back-up batteries are exhausted or not installed, and the power cord is disconnected or there is a power failure, timer settings will be erased from memory. If this happens, set the current time and perform the timer setting again.

- **La grabación por temporizador se iniciará en a la hora de activación del temporizador y la unidad desconecta la alimentación a la hora de parada del temporizador.** (Luego se desactiva el modo de temporizador.)

- **Para repetir la grabación por temporizador todos los días**
  Presione el botón TIMER ON/OFF para llamar la indicación del modo de temporizador (REC ⏰) en la indicación.

- **Cancelación de la operación por temporizador**
  Presione el botón TIMER para apagar el indicador (REC ⏰) de modo de temporizador.
  Si usted hace esto, la grabación por temporizador no se iniciará a la hora de activación del temporizador.

Notas:
Una vez ajustado el temporizador, la hora de activación y desactivación, etc., son registradas en memoria. Cuando se desea efectuar una grabación o reproducción por temporizador a horas diferentes, es necesario ajustar otra vez el temporizador.
- Despues de ajustar la hora de activación y desactivación, etc. del temporizador, verifique que el sintonizador esté sintonizado en la frecuencia deseada.
- Si las pilas de apoyo de memoria estan agotadas o no están colocadas y si el cable de alimentación está desconectado o hay un corte de energia eléctrica, los ajustes del temporizador en memoria se borraran. Si ocurre ésto, ajuste la hora actual y ajuste el temporizador otra vez.

- **L'enregistrement par minuterie commencera à l'heure de mise en marche de la minuterie et l'alimentation sera coupée à l'heure d'arrêt de la minuterie.** *(Le mode de minuterie est alors relâché.)*

- **Pour répéter l'enregistrement par minuterie tous les jours**
  Appuyer sur la touche TIMER ON/OFF pour afficher l'indicateur de mode de minuterie (REC ⏰) dans la fenêtre d'affichage.

- **Pour annuler le fonctionnement de la minuterie**
  Appuyer sur la touche TIMER pour que l'indicateur de mode de minuterie (REC ⏰) s'éteigne.
  Si vous faites ainsi, l'enregistrement par minuterie ne commencera pas à l'heure de mise en marche de la minuterie.

Remarques:
Une fois la minuterie réglée, les heures de mise en marche et à l'arrêt, etc., sont mises en mémoire. Quand l'enregistrement ou la lecture par minuterie est requis à des heures différentes, la minuterie doit être réglée à nouveau.
- *Après avoir réglé les heures de mise en marche et à l'arrêt de la minuterie, vérifier que le syntoniseur est syntonisé sur la fréquence voulue.*
- *Si les piles de soutien mémoire sont épuisées ou non installées, et que le cordon d'alimentation est débranché, ou s'il y a une panne de courant, les réglages de la minuterie seront effacés de la mémoire. Si cela arrive, régler de nouveau l'heure courante et refaire le réglage de la minuterie.*

Timer playback

- Timer playback of tapes, broadcasts and CDs is possible.

Operations

Reproducción por temporizador

- La reproducción por temporizador de cintas, radiodifusiones, y CD es posible.

Operaciones

Lecture par minuterie

- *La lecture par minuterie de bandes, d'émissions et de CD est possible.*

Fonctionnement





1 Set the POWER button to ON.
2 Set the timer. (Refer to "Setting the timer" on page 33.)

1 Coloque el botón POWER en ON
2 Ajuste el temporizador. (Refiérase a "Ajuste del temporizador" en la página 33.)

1 *Régler la touche POWER sur marche.*
2 *Régler la minuterie. (Se référer à "Réglage de la minuterie" à la page 33.)*

Source sound Fuente de sonido *Son de source*	Timer mode Modo de temporizador *Mode de minuterie*	Operations Operaciones *Opérations*
CD play Reproducción de CD *Lecture de disque audionumérique*	CD CD *CD*	**Load a disc.** Coloque un disco *Charger un disque.*
Tape playback Reproducción de una cinta *Lecture de bande*	TAPE TAPE *TAPE*	Load a cassette tape. Coloque una cinta de cassette. *Charger une cassette.*
Broadcast Radiodifusión *Emission*	TUNER TUNER *TUNER*	Tune to the required station. Sintonice la estación deseada *Se syntoniser sur la station voulue.*

3 Set the POWER button to standby.

3 Coloque el botón POWER en espera.

3 *Régler la touche POWER sur attente.*

- Timer playback will start at the timer start time and the power will be switched off at the timer stop time.
  The unit remains in the same timer mode even after the power is switched off. The same timer function will repeat at the same time on the following day.
- When the timer mode is activated, the "⏰" indicator blinks.
- When the power is switched on, it is possible to fade in the sound from volume level 0 (zero) to the preset volume.

- **To cancel timer operation**
  Press the TIMER ON/OFF button so that the timer mode indicator (⏰) goes out.

Notes:
- When the volume setting is set to "VOL -" (volume level is not specified), the timer playback volume is at the level used before setting the timer. (In this case, the fade-in mode does not function.)
- To stop during timer playback, press the POWER button to switch the unit off.

- La reproducción por temporizador se iniciará a la hora de activación del temporizador y la alimentación se desconecta a la hora de desactivación del temporizador.
  La unidad permanece en el mismo modo de temporizador aun después de desconectar la alimentación. La misma función de temporización se repetirá a la misma hora el dia siguiente.
- El indicador "⏰" parpadea cuando se activa el modo de temporizador
- Cuando se conecta la alimentación es posible hacer que el sonido aumente gradualmente desde el volumen 0 (cero) al volumen actual.

- **Cancelación de la operación por temporizador**
  Presione el botón TIMER ON/OFF para apagar el indicador (⏰) de modo de temporizador.

Notas:
- Cuando se ajusta el volumen en "VOL -" (el nivel de volumen no está especificado) el volumen de reproducción por temporizador permanece en el nivel usado antes del ajuste del temporizador. (En este caso el modo de aparición gradual no funciona).
- Para parar durante la reproducción por temporizador, presione el botón POWER para desconectar la unidad.

- *La lecture par minuterie commencera à l'heure de mise en marche de la minuterie et l'alimentation sera coupée à l'heure de mise à l'arrêt de la minuterie.*
  L'appareil reste dans le même mode de minuterie même après la coupure de l'alimentation. La même fonction de minuterie sera répétée à la même heure le jour suivant.
- *Quand le mode de minuterie est activé, l'indicateur "⏰" clignote.*
- *Quand l'alimentation est sur marche, il est possible de fondre le son du niveau de volume 0 (zéro) au volume préréglé.*

- **Pour annuler le fonctionnement de la minuterie**
  Appuyer sur la touche TIMER ON/OFF pour que l'indicateur de mode de minuterie (⏰) s'éteigne.

Remarques:
- *Quand le réglage de volume est réglé sur "VOL -" (le niveau de volume n'est pas spécifié), le volume de la lecture par minuterie est au niveau utilisé avant de régler la minuterie. (Dans ce cas, le mode d'augmentation en fondu ne fonctionne pas.)*
- *Pour arrêter pendant la lecture par minuterie, appuyer sur la touche POWER pour couper l'alimentation de l'appareil.*

Sleep timer operations (using the remote control unit)

A. Use this when you want to fall asleep while listening to a tape, broadcast or CD.

1 Set to the required source and tune (broadcast) or play back (CD or tape).
2 Press the SLEEP button to set the sleep time.

Operación del temporizador de desconexión (utilizando la unidad de control remoto)

A. Utilícelo cuando desee dormir mientras escucha una cinta, radiodifusión o CD.

1 Ajuste la fuente deseada y sintonice (radiodifusión) o reproduzca (CD o cinta).
2 Presione el botón SLEEP para ajustar el tiempo que va a dormir.

Fonctionnement de la minuterie de sommeil (en utilisant la télécommande)

A. L'utiliser quand vous voulez vous endormir tout en écoutant une bande, une émission ou un disque.

1 *Régler la source voulue et syntoniser (pour des émissions) ou lire (CD ou cassette).*
2 *Appuyer sur la touche SLEEP pour régler la durée de sommeil.*

SLEEP is shown in the display.
Se visualiza SLEEP en el display
SLEEP est indiqué à l'affichage.



Source mode display (Releasing the sleep mode)
Visualización del modo de fuente (Cancelación del modo de desconexión)
Affichage de mode de source (Relâchement de la minuterie de sommeil)

- Sleep time settings of 30, 60, 90 or 120 minutes can be set. When you release the SLEEP button, the source is displayed after 5 sec.

- Los ajustes el tiempo para dormir pueden ser 30, 60, 90 o 120 minutos. Cuando usted suelta el botón SLEEP, la fuente es indicada despues de que hayan transcurrido 5 segundos

- *Des réglages de durée de sommeil de 30, 60, 90 ou 120 minutes sont possibles. Quand vous relâchez la touche SLEEP, la source est affichée 5 s plus tard.*

- The sleep timer operation will start and the power will be switched off after the specified time.
- **Checking the sleep time**
  When the SLEEP button is pressed, the remaining sleep time is displayed. If it is pressed again, a new sleep time can be set.
- **To cancel the sleep timer operation**
  Press the POWER button to switch the power off or press the SLEEP button until the sleep time indicator disappears.

- Después de transcurrido el tiempo especificado se activa el temporizador de desconexión y la alimentación es desconectada.
- **Verificación del tiempo para dormir**
  Cuando presiona el botón SLEEP aparece la indicación del tiempo restante. Si lo presiona otra vez, es posible establecer un nuevo periodo para dormir.
- **Cancelación del temporizador de desconexión**
  Presione el boton POWER para desconectar la alimentacion o presione el botón SLEEP hasta que el indicador del tiempo para dormir desaparezca.

- *La minuterie de sommeil commencera et l'alimentation sera coupée après la durée spécifiée.*
- **Contrôle de la durée de sommeil**
  Quand la touche SLEEP est pressée, la durée de sommeil restante est affichée. Si elle est pressée à nouveau, une nouvelle durée de sommeil peut être réglée.
- **Pour annuler le fonctionnement de la minuterie de sommeil**
  Appuyer sur la touche POWER pour couper l'alimentation ou appuyer sur la touche SLEEP jusqu'à ce que l'indicateur de minuterie de sommeil disparaisse.

B. To fall asleep while listening to a tape, broadcast or CD and to perform timer playback the following morning

1 Set the timer. (Refer to "Setting the timer" on page 33.)
2 Set to the required source (broadcast, tape or CD).
3 Press the SLEEP button to set the sleep time.

B. Para dormir mientras escucha una cinta, radiodifusión, o CD y para efectuar la reproducción por temporizador la mañana siguiente

1 Ajuste el temporizador. (Refiérase a "Ajuste del temporizador" en la página 33.)
2 Ajuste la fuente deseada (radiodifusion, cinta o CD).
3 Presione el botón SLEEP para ajustar la hora de desconexión del temporizador

B. Pour vous endormir en écoutant une bande, une émission ou un CD et pour effectuer la lecture par minuterie le lendemain matin

1 *Régler la minuterie. (Se référer à "Réglage de la minuterie" à la page 33.)*
2 *Régler sur la source voulue (émission, cassette ou CD).*
3 *Appuyer sur la touche SLEEP pour régler la durée de sommeil.*



Source mode display (Releasing the sleep mode)
Visualización del modo de fuente (Cancelación del modo de desconexión)
Affichage de mode de source (Relâchement de la minuterie de sommeil)

- Any source can be selected for sleep timer operation and timer playback. For example:
  - CD play for sleep timer operation and broadcast reception for timer playback.
  - Tape playback for sleep timer operation and CD play for timer playback.

However, when broadcast reception is selected for both sleep timer operation and timer playback, the station you heard at night will be tuned to the following morning.

- Para las operaciones del temporizador de desconexión y para reproducción por temporizador es posible seleccionar cualquier fuente. Por ejemplo:
  - Reproducción de CD para la operación por temporizador de desconexión y recepción de radiodifusión para la reproducción por temporizador.
  - Reproducción de cinta para la operación del temporizador de desconexión y reproducción de CD para la reproducción por temporizador.

Sin embargo, cuando se selecciona la recepción de radiodifusión tanto para el temporizador de desconexión como para la reproduccion por temporizador, la estación que usted escucha durante la noche será sintonizada a la mañana siguiente

- *N'importe quelle source peut être sélectionnée pour la minuterie de sommeil et la lecture par minuterie. Par exemple:*
  - *Lecture CD pour la minuterie de sommeil et réception d'une émission pour la lecture par minuterie.*
  - *Lecture de bande pour la minuterie de sommeil et lecture CD pour la lecture par minuterie.*

Toutefois, quand la réception d'émission est sélectionnée pour à la fois la minuterie de sommeil et la lecture par minutene, la station que vous entendez la nuit sera syntonisée le matin suivant.

MAINTENANCE

MANTENIMIENTO

ENTRETIEN

Cleaning is important!
When the tape is running, magnetic powder and dust naturally accumulate on the heads, capstan and pinch roller. When they become too dirty...

- Sound quality deteriorates.
- The output sound level drops
- Previously recorded tape is not completely erased.
- Recording is not performed satisfactorily.

Therefore, you should clean the heads, etc. after every 10 hours of use for optimal recording conditions.

Cleaning the heads, capstan and pinch roller
Open the cassette holder
Clean the heads, pinch roller and capstan.
For effective cleaning, use a cleaning kit available from an audio store.
After cleaning, be sure that the cleaning fluid has dried completely before loading a cassette

¡La limpieza es importante!
Cuando la cinta está girando, el polvo magnético y el polvo se acumulan naturalmente en las cabezas, cabrestante y rodillo de presion. Cuando esten muy sucios...

- La calidad de sonido se deteriora.
- El nivel de salida de sonido se reduce.
- Las cintas grabadas no se borran completamente.
- La grabación no se realiza satisfactoriamente.

Por lo tanto, usted debe limpiar las cabezas etc. después de cada 10 horas de uso para obtener condiciones de grabación óptimas.

Limpieza de las cabezas, cabrestante y rodillo de presión
Abra el portacassette.
Limpie las cabezas, rodillo de presion y cabrestante.
Para una limpieza efectiva, utilice un conjunto de limpieza disponible en cualquier tienda de audio
Despues de la limpieza, asegúrese de que el liquido para la misma se haya secado completamente antes de colocar un cassette

Le nettoyage est important!
Quand la bande défile, de la poudre magnétique et de la poussière s'accumulent naturellement sur les têtes, le cabestan et le galet presseur. Quand ils sont trop sales...

- *la qualité sonore se détériore.*
- *le niveau du son de sortie baisse.*
- *une bande enregistrée précédemment n'est pas complètement effacée.*
- *l'enregistrement n'est pas satisfaisant.*

C'est pourquoi, il est nécessaire de nettoyer les têtes, etc. toutes les 10 heures d'usage pour des conditions d'enregistrement optimal.

Nettoyage des têtes, du cabestan et du galet presseur
Ouvrir le porte cassette.
Nettoyer les têtes, le galet presseur et le cabestan.
Pour un nettoyage efficace, utiliser un kit de nettoyage en vente dans les magasins d'accessoires audio.
Après nettoyage, s'assurer que le fluide de nettoyage a complètement sèche avant de charger une cassette.



Cautions:

1. Keep magnets and metallic objects away from the head.
   If the head becomes magnetized, noise will increase and the sound will deteriorate. Demagnetize the head every 20-30 hours of use with a head eraser (available from an audio store). (When demagnetizing the head, the POWER button should be set to standby.)
2. Do not use anything other than alcohol for cleaning.
   Thinner and benzine will damage the rubber pinch roller.

Precauciones:

1. Mantenga los imanes y los objetos metálicos lejos de la cabeza.
   Si la cabeza se magnetiza, el ruido aumentará y el sonido se deteriorará. Desmagnetice la cabeza cada 20-30 horas de uso con un desmagnetizador de cabezas (disponible en cualquier tienda de audio) (Cuando desmagnetiza la cabeza, el botón POWER deberá estar colocado en espera).
2. Para limpieza no utilice ningún otro producto que no sea alcohol.
   El diluyente y la bencina dañarán el rodillo de presión de goma.

Précautions:

1. *Garder les aimants et objets métalliques éloignés de la tête.*
   Si la tête devient magnétisée, du bruit augmentera et le son se détériorera. Démagnétiser la tête toutes les 20 à 30 heures d'utilisation avec un effaceur de tête (en vente dans un magasin d'accessoires audio). (Lors de la démagnétisation de la tête, la touche POWER doit être réglée en attente)
2. *Ne pas utiliser autre chose que de l'alcool pour le nettoyage.*
   Les diluants ou la benzine endommageraient le galet presseur de caoutchouc.

Cleaning the lens
If the lens in the CD pickup is dirty, dropout, etc., could degrade sound.
Open the CD holder and clean the lens as shown.

- Use a blower (available from a camera store) to blow dust off the lens.
- If there are fingerprints, etc. on the lens, gently wipe clean with a cotton swab.

Limpieza de la lente
Si la lente del lector de CD está sucia o manchada, etc., puede degradar el sonido.
Abra el compartimiento del CD y limpie la lente como se muestra.

- Utilice un soplador (disponible en una tienda de cámaras), para quitar el polvo de la lente.
- Si hay huellas digitales, etc. en la lente, limpie suavemente con un isopo de algodón.

Nettoyage de la lentille
Si la lentille du capteur CD est sale, des pertes de niveau, etc., peuvent dégrader le son.
Ouvrir le porte-disque et nettoyer la lentille comme indiqué.

- *Utiliser un soufflet (en vente dans les magasins de photo) pour éliminer la poussière de la lentille.*
- *Dans le cas d'empreintes digitales, etc., sur la lentille, essuyer doucement avec un Coton-tige.*





TROUBLESHOOTING

DETECCION DE PROBLEMAS

EN CAS DE PANNES

What appears to be trouble is not always serious. First make sure....

- **Power cannot be turned on.**
  - Is the power cord unplugged?
- **No sound from the speakers.**
  - Are headphones connected?
- **Clock time is blinking in the display.**
  - Was there a power failure?
  - Was the power cord unplugged while the memory back-up batteries were not installed?

(CD Player Section)

- **The CD player does not play.**
  - Is the CD upside down?
  - Is the CD dirty?
  - Is there condensation on the lens? (See "Cleaning the lens" above.)
- **A certain portion of the CD does not play correctly.**
  - Is the CD scratched?
  - Is there condensation on the lens?
- **When the operation stops.**
  - Switch to power standby and then ON again.

(Cassette Deck Section)

- **Playback sound is at a very low level.**
  - Is the head dirty?
- **The ONE TOUCH REC button does not function.**
  - Have the safety tabs of the cassette been broken off?

Lo que parece ser un problema no siempre es grave. Primero asegúrese.....

- **No es posible conectar la alimentación.**
  - ¿Está el cordón de alimentación desenchufado?
- **No sale sonido de los altavoces.**
  - ¿Están los audífonos conectados?
- **La hora del reloj parpadea en la indicación.**
  - ¿Hubo un corte eléctrico?
  - ¿Estaba el cable de alimentación desenchufado y las pilas de apoyo de memoria no estaban colocadas?

(Seccion del reproductor de CD)

- **El reproductor de CD no funciona.**
  - ¿Está el CD invertido?
  - ¿Está el CD sucio?
  - ¿Hay condensación en la lente? (Ver "Limpieza de la lente", arriba.)
- **Cierta porción de un CD no es correctamente reproducida.**
  - ¿Está el CD rayado?
  - ¿Hay condensacion en la lente?
- **Cuando la operación para.**
  - Coloque la alimentación en espera y eu ON otra vez.

(Sección la platina de cassette)

- **El sonido de reproducción tiene un nivel muy bajo.**
  - ¿Está la cabeza sucia?
- **No funciona el botón ONE TOUCH REC.**
  - ¿Se han extraído las lengüetas de seguridad del cassette?

Ce qui semble être une panne n'est pas toujours sérieux. S'en assurer d'abord....

- **L'alimentation ne peut pas être fournie.**
  - *Le cordon d'alimentation est-il débranché?*
- **Pas de son des haut-parleurs.**
  - *Un casque est-il branché?*
- **L'heure de l'horloge clignote dans l'affichage.**
  - *Y-a-t-il eu une panne de courant ?*
  - *Le cordon d'alimentation a-t-il été débranché alors que les piles de soutien mémoire n'étaient pas installées ?*

(Section lecteur CD)

- **Le lecteur CD ne lit pas.**
  - *Le disque est-il sens dessus dessous?*
  - *Le disque est-il sale?*
  - *Y-a-t-il de la condensation sur la lentille ? (Voir "Nettoyage de la lentille", qui sopra.)*
- **Une certaine portion du disque n'est pas lue correctement.**
  - *Le disque est-il rayé?*
  - *Y-a-t-il de la condensation sur la lentille ?*
- **Quand l'opération s'arrête.**
  - *Couper l'alimentation en attente puis la remettre en marche.*

(Section platine à cassette)

- **Le son de lecture est à un niveau très bas.**
  - *La tête est-elle sale?*
- **La touche ONE TOUCH REC ne fonctionne pas.**
  - *Les languettes de sécurité de la cassette sont-elles brisées?*

(Tuner Section)

- **Reception is noisy.**
  - *Try adjusting the antenna.*
  - Is there a TV set or computer device near the unit?

(Timer Section)

- **Timer operation does not start.**
  - Is the current time set correctly?
  - Is the timer mode indicator (⏲) displayed?

(Remote Control)

- **Remote control is impossible.**
  - Are the batteries in the remote control exhausted?
  - Is the remote sensor section exposed to bright light (direct sunlight, etc.)?

Notes:

- **When the above remedies do not help**
  Many operations of this unit are performed by the control of a microprocessor. If none of the buttons function, unplug the power cord and remove all the batteries, wait for a while, then load the batteries again and plug it back in. Reset the correct values for the clock and timer.
- Before making an important recording, be sure to make a test recording first to check that the deck, etc. is working correctly.

(Sección del sintonizador)

- **La recepción es ruidosa.**
  - Intente ajustar la antena.
  - ¿Hay un TV o computador cerca de la unidad?

(Sección del temporizador)

- **La operación por temporizador no se activa.**
  - ¿Está la hora actual correctamente ajustada?
  - ¿Está el indicador (⏲) de modo de temporizador indicado?

(Controlador remoto)

- **El controlador remoto no funciona.**
  - ¿Están las pilas del controlador remoto agotadas?
  - ¿Está la sección sensor remoto expuesta a una luz brillante (luz solar directa, etc.)?

Nota:

- **Cuando los remedios de arriba no ayudan**
  Muchas de las operaciones de esta unidad son efectuandas por medio de un microprocesador de control. Si ninguno de los botones funciona, desenchufe el cordón de alimentación y extraiga las pilas, espere un momento, recoloque las pilas y enchufe la unidad otra vez. Reposicione los valores correctos del reloj y del temporizador.
- Antes de efectuar una grabación importante, asegurese de hacer una grabación de prueba para verificar que la platina, etc. esté funcionando correctamente.

(Section syntoniseur)

- **La réception contient du bruit.**
  - *Essayer d'ajuster l'antenne.*
  - *Y-a-t-il un téléviseur ou un appareil informatique près de l'appareil ?*

(Section minuterie)

- **Le fonctionnement de la minuterie ne marche pas.**
  - *L'heure actuelle est-elle réglée correctement?*
  - *Le mode de minuterie (⏲) est-il affiché?*

(Télécommande)

- **La télécommande est impossible.**
  - *Les piles de la télécommande sont-elles usées?*
  - *La section du détecteur de télécommande est-elle exposée à une forte lumière (directement au soleil, etc.)?*

Remarque:

- **Lorsque les remèdes ci-dessus n'ont pas suffi**
  De nombreuses opérations de cet appareil sont effectuées par la commande d'un microprocesseur. Si aucune des touches ne fonctionne, débrancher le cordon d'alimentation et retirer toutes les piles, attendre un moment, puis remettre les piles et rebrancher le cordon. Régler de nouveau l'horloge et la minuterie.
- *Avant de faire un enregistrement important, bien faire un enregistrement d'essai d'abord pour vérifier que la platine, etc., fonctionne correctement.*

SPECIFICATIONS

CD player section

Type	Compact disc player
Signal detection system	Non-contact optical pickup
Number of channels	2 channels
Frequency response	20 Hz - 20 000 Hz
Signal-to-noise ratio	90 dB
Wow & flutter	Less than measurable limit

Radio section

Frequency range	FM 87.5-108 MHz AM 530-1 710 kHz
Antennas	Telescopic antenna for FM Ferrite core antenna for AM

Tape deck section

Track system	4-track 2-channel stereo
Motor	Electronic governor DC motor for capstan
Heads	Hard permalloy head for recording/playback, 2 gap ferrite head for erasure (Combination head)
Frequency response	60 - 14 000 Hz (with CrO2 tape)
Wow & flutter	0.15% (WRMS)
Fast wind time	Approx. 150 sec (C-60 cassette)

ESPECIFICACIONES

Sección del reproductor de CD

Tipo	Reproductor de discos compactos
Sistema de detección de señal	Captor óptico sin contacto
Número de canales	2 canales
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 000 Hz
Relación señal-ruido	90 dB
Fluctuación y trémolación	Menor que el límite medible

Sección de la radio

Límites de frecuencia	FM 87,5-108 MHz AM 530-1 710 kHz
Antenas	Antena telescópica para FM Antena de núcleo de ferrita para AM

Sección de la platina de cinta

Sistema de pistas	4 pistas 2 canales estereofónicos
Motor	Motor de CC controlado electrónicamente para el cabrestante
Cabezas	Cabeza de aleación metálica dura para grabación/reproducción cabeza de ferrita con 2 ranuras para borrado (Cabeza combinada)
Respuesta de frecuencia	60 - 14 000 Hz (con cinta de CrO2)
Fluctuación y trémolación	0,15% (WRMS)
Tiempo de bobinado rápido	150 seg. aprox. (cassette C-60)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section lecteur CD

Type	*Lecteur de disque audionumerique*
Detection de signal	*Prélèvement optique sans contact*
Nombre de canaux	*2 canaux*
Réponse en frequence	*20 Hz a 20.000 Hz*
Rapport signal/bruit	*90 dB*
Pleurage et scintillement	*Inferieur à la limite mesurable*

Section radio

Gamme de frequences	*FM 87.5 à 108 MHz* *AM 530 à 1.710 kHz*
Antennes	*Antenne telescopique pour FM* *Antenne à noyau de ferrite pour AM*

Section platine à cassette

Systeme de piste	*4 pistes, 2 canaux stéréo*
Moteur	*Moteur CC à regulateur électronique pour le cabestan*
Têtes	*Tête en alliage dur "Permalloy" pour l'enregistrement/lecture, tête ferrique a 2 entrefers pour l'effacement (Combinaison de têtes)*
Réponse en frequence	*60 à 14.000 Hz (avec bande CrO_2)*
Pleurage et scintillement	*0,15% (WRMS)*
Duree d'enroulement rapide	*Environ 150 secondes (cassette C-60)*

General

Speakers (Impedance)	Full range: 8 cm (3-3/16") x 2 (4 Ω) Super woofer : 16 cm (6-5/16") x 2 (4 Ω)
Power output	6 watts per channel, min. RMS, at 4 ohms from 150 Hz to 15 kHz with no more than 10% total harmonic distortion and 20 watts per channel woofer, min. RMS into 4 ohms at 60 Hz with no more than 10 % total harmonic distortion (for U. S. A.) (Max.) 20 W (10 W + 10 W) at 4 Ω (full range), 40 W (20 W + 20 W) at 4 Ω, 60 Hz (woofer) (for Canada)
Input terminals	AUX IN (300 mV/47 kΩ) MIC/GUITAR INPUT (6.3 mm dia. plug) (Matching impedance MIC: 200 Ω – 2 kΩ, GUITAR: 100 kΩ – 1 MΩ)
Output terminals	PHONES (Output level: 0 - 12 mW/ch, 32 Ω, Matching impedance: 16 Ω - 1 kΩ)
Power requirements	AC 120 V, 60 Hz DC 15V ("R20/D (13F)" batteries x 10) Ext.DC12V (car battery via optional CA-R120 car adapter)
Power consumption	43 W (with POWER SW ON) 1.4 W (with POWER SW standby)
Dimensions	690 (W) x 239 (H) x 296 (D) mm (27-3/16" x 9-7/16" x 11-11/16"), including knobs
Mass	9.5 kg (21lbs) (without batteries) 10.6 kg (23.4 lbs) (with batteries)
Accessories provided	AC power cord x 1 Remote control unit (RM-RXVB99) x 1 Shoulder strap x 1

Design and specifications are subject to change without notice.

Generalidades

Altavoces (Impedancia)	Límites totales 8 cm x 2 (4Ω) Super altavoz de graves: 16 cm x 2 (4Ω)
Salida de potencia	6 watts por canal, mín. RMS, a 4 Ω desde 150 Hz a 15 kHz con no más de 10% de distorsión armónica total y 20 watts por canal altavoz de graves, mín. RMS a 4 Ω a 60 Hz con no más de 10 % de distorsión armónica total (para EE.UU.) (máx.) 20 W (10 W + 10 W) a 4 Ω (límites totales), 40 W (20 W + 20 W) a 4 Ω, 60 Hz (altavoz de graves) (para Canadá)
Terminales de entrada	AUX IN (300 mV/47 kΩ) MIC/GUITAR INPUT (clavija de 6,3mm de diám) (impedancia de adaptación: MIC: 200 Ω - 2 kΩ GUITAR: 100 kΩ - 1 MΩ)
Terminales de salida	PHONES (nivel de salida: 0 - 12 mW/ch, 32 Ω, impedancia de adaptación: 16 Ω - 1 kΩ)
Requisitos de alimentación	120 V CA, 60 Hz Pilas de 15V CC ("R20/D (13F)" x 10) Ex. CC 12V (batería del automóvil vía adaptador opcional para automóvil CA-R120)
Consumo de energía	43 W (con POWER SW en ON) 1,4 W (con POWER SW en espera)
Dimensiones	690 (A)x 239 (Al.) x 296 (P) mm, incluyendo las perillas
Peso	9,5 kg (sin pilas) 10,6 kg. (con pilas)
Suministrados	Cordón de CA x 1 Unidad de control remoto (RM-RXVB99) x 1 Correa para el hombro x 1

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin aviso.

Générales

Haut-parleurs (Impédance)	*Toute gamme: 8 cm x 2 (4 Ω)* *Super woofer: 16 cm x 2 (4 Ω)*
Puissance de sortie	*6 watts par canal, min. RMS, sous 4 Ω de 150 Hz à 15 kHz avec pas plus de 10% de distorsion harmonique totale et 20 watts par canal woofer, min. RMS sous 4 Ω à 60 Hz avec pas plus de 10 % de distorsion harmonique (pour les Etats-Unis)* *(Max.) 20 W (10 W + 10 W) sous 4 Ω (toute gamme) 40 W (20 W + 20 W) sous 4 Ω, 60 Hz (woofer) (pour le Canada)*
Bornes d'entrée	*AUX IN (300 mV/47 kΩ)* *MIC/GUITAR INPUT (fiche de 6,3 mm de diamètre)* *(Impédance caractéristique. MIC: 200 Ω à 2 kΩ. GUITAR: 100 kΩ à 1 MΩ)*
Bornes de sortie	*PHONES (Niveau de sortie: 0 à 12 mW/ch, 32 Ω, Impédance caractéristique: 16 Ω à 1 kΩ)*
Alimentation	*CA 120 V, 60 Hz* *CC 15 V (piles "R20/D (13F)" x 10)* *CC externe 12 V (batterie automobile via adaptateur automobile CA-R120 en option*
Consommation	*43 W (avec l'interrupteur POWER sur ON)* *1,4 W (avec l'interrupteur POWER sur STANDBY)*
Dimensions	*690 (L) x 239 (H) x 296 (P) mm, comprenant les boutons*
Poids	*9,5 kg (sans piles)* *10,6 kg (avec les piles)*
Accessoires fournis	*Cordon d'alimentation CA x 1* *Boîtier de télécommande (RM-RXVB99) x 1* *Bandoulière x 1*

Presentation et caracteristiques modifiables sans préavis.

JVC
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

EN, SP, FR

1298MNMUIAJEIN

<<MEMO>>

Discription of Major IC's

■ MN171603NA1(IC901) : System controller

1. Layout



2.Terminal Function

Pin No.	Symbol	I/O	Function	Pin No.	Symbol	I/O	Function
1	VOL1	I	Volume encoder input	43	/TADOOR	I	Version detect
2	VOL2	I	Volume encoder input	44	STTA	O	Output for TAPE control(Strobe signal output)
3	AVSS	-	Connected to GND	45	/WVDL1	O	Super woofer volume output
4	SAFETY1	I	AD0(REG SAFETY)input	46	/WVDL2	O	Super woofer volume output
5	SAFETY2	I	AD1 input	47	/WVDL3	O	Super woofer volume output
6	RESET/DOOR	I	AD2 input	48	SCT	O	
7	KEY	I	AD3(Key) input	49	NC	-	Not use
8	VERSION	I	AD4(VERSION) input	50	POUT	O	System power supply control output
9	KEY1	I	AD5(TAPEO) input	51	/BCTL	O	Analog power supply control output
10	BATT	I	AD6(BATT) input	52	PBMUTE	O	Output for TAPE control(play mute)
11	[illegible]	I	AD7(TEMP SAFETY) input	53	/SMUTE	O	System mute output
12	AVdd	-	A/D convertor reference voltage input	54	/FAUX	O	AUX function control
13	VLCD1	-	LCD power supply input	55	FTU	O	Tuner function control
14	VLCD2	-	LCD power supply input	56	FCO	O	CD function control
15	VLCD3	-	LCD power supply input	57	VOL	O	PWM(main volume) output
16	CDM3	O	LCD common output	58	BASS	O	PWM(BASS) output
17	CDM2	O	LCD common output	59	TRE	O	PWM(TREBLE) output
18	CDM1	O	LCD common output	60	PLAY	I	Input for TAPE control(PLAY detect)
19	CDM0	O	LCD common output	61	AC/DC	I	Input for System power supply detect
20	SEG0	O	LCD segment 0 output	62	BUP	I	Input for Backup detect
21	SEG1	O	LCD segment 1 output	63	STAT	I	Input for CD control(status)]
22	SEG2	O	LCD segment 2 output	64	XRST	O	Output for CD control(CD-LSi reset)
23	SEG3	O	LCD segment 3 output	65	MLD	O	Output for CD control(Micon data road)
24	SEG4	O	LCD segment 4 output	66	MCLK	O	Output for CD control(Micon clock)
25	SEG5	O	LCD segment 5 output	67	MDATA	O	Output for CD control(Micon data)
26	SEG6	O	LCD segment 6 output	68	/RESET	I	System reset input/output
27	SEG7	O	LCD segment 7 output	69	X1	-	X'tal Oscillator for timer/sub system clock
28	SEG8	O	LCD segment 8 output	70	X0	-	X'tal Oscillator for timer/sub system clock
29	SEG9	O	LCD segment 9 output	71	Vss	-	Connected to GND
30	SEG10	O	LCD segment 10 output	72	OSC2	-	X'tal/Ceramic Oscillator for system clock
31	SEG11	O	LCD segment 11 output	73	OSC1	-	X'tal/Ceramic Oscillator for system clock
32	SEG12	O	LCD segment 12 output	74	Vdd	-	+Power supply
33	SEG13	O	LCD segment 13 output	75	BEAT	O	Output for beat cut control
34	SEG14	O	LCD segment 14 output	76	SOCK	I	Output for CD control(Clock for sub-Q)
35	SEG15	O	LCD segment 15 output	77	SUBQ	I	Input for CD control(Data for sub-Q)
36	SEG16	O	LCD segment 16 output	78	PERIOD	O	Output for Tuner control(Strobe signal)
37	SEG17	O	LCD segment 17 output	79	/HPX	I	Input for Tuner control(Stereo signal)
38	SEG18	O	LCD segment 18 output	80	SCK	O	Serial clock(sift back)input/output
39	SEG19	O	LCD segment 19 output	81	SI	I	Serial data(sift back B)input
40	WVOL1	I	Super woofer volume encoder input	82	SO	O	Serial data(sift back B)output
41	WVOL2	I	Super woofer volume encoder input	83	/REM	I	Remortcontrol signal input/output
42	REEL	I	Input for TAPE control (TAAPE end detect)	84	/PIN	I	Power key input/output

■ LC72136N(IC3):PLL Frequency sinsesizer LS1

1. Layout


XT 1
FM/AM 2
CE 3
DI 4
CLOCK 5
DO 6
FM/ST/VCO 7
AM/FM 8
9
10
SDIN 11
22 XT
21 GND
20 LPFOUT
19 LPFIN
18 PD
17 VCC
16 FMIN
15 AMIN
14
13 IFCONT
12 IFIN

2. Block


1
22
16
15
3
4
5
6
17
21
Reference Driver
Phase Detector Charge Pump
Swallow Counter 1/16,1/17 4bit
1/2
Unlock Detector
12bit Programmable DriverS
C₂B I/F
Power on Reset
Data Shift Register & Latch
Universal Counter
18
19
20
12
7
8
2
11
13

3. Function

Pin No.	Symbol	I/O	Function	Pin No.	Symbol	I/O	Function
1	XT	I	X'tal oscillator connect (75KHz)	12	IFIN	I	IF counter signal input
2	FM/AM	O	LOW:FM mode	13	IFCONT	O	IF signal output
3	CE	I	When data output/input for 4pin(input) and 6pin(output): H	14		-	Not use
4	DI	I	Input for receive the sirisl data from controller	15	AMIN	I	AM Local OSC signal output
5	CLOCK	I	Sync signal input use	16	FMIN	I	FM Local OSC signal input
6	DO	O	Data output for Controller Output port	17	VCC	-	Power suplly(VDD=4.5~5.5V) When power ON:Reset circuit move
7	FM/ST/VCO	O	"Low": MW mode	18	PD	O	PLL charge pump output(H: Local OSC frequency Height than Reference frequency. L: Low Agreement: Height impedance)
8	AM/FM	O	Not use	19	LPFIN	I	Input for active lowpassfilter of PLL
9		-	Not use	20	LPFOUT	O	Output for active lowpassfilter of PLL
10		-	Input/output port	21	GND	-	Connected to GND
11	SDIN	I/O	Data input/output	22	XT	I	X'tal oscillator(75KHz)

■TA2008AN(IC2):FM/AM IF AMP & Detector

1.Terminal Layout


FM RF IN 1
GND 1 2
MIX OUT 3
AGC 4
VCC 2 5
FM IF 6
AM IF 7
GND 2 8
FM QUAD 9
ST IND 10
L OUT 11
R OUT 12
24 AM RF IN
23 FM RF OUT
22 AM OSC
21 FM OSC
20 VCC 1
19 OSC OUT
19 IF OUT/CONT
17 DET OUT
16 MPX IN
15 LPF 1
14 LPF 2
13 VCO
FM RF
AM RF
FM MIX
AM MIX
AM OSC
FM OSC
AGC
Buff
FM IF
1/8 DIV
Buff
AM RED SW
AM IF
AM DET
IF Buff
LEVEL DET
AM Buff
FM DET
AM/FM ST/MONO SW
ST LED
MUTE
FM MPX
TA2008N

2.Terminal Function

Pin No.	I/O	Symbol	Functions and operations	Pin No.	I/O	Symbol	Functions and operations
1	I	AM RF IN	AM RF signal input	13	-	VCO	VCO input
2	-	GND1	Ground	14	0	LPF2	MONO:"H" STEREO:"L"
3	0	MIX OUT	AM/FM RF MIX OUT	15	0	LPF1	AM:"H" FM:"L"
4	-	AGC	AGC input pin	16	I	MPX IN	Multi plex signal input
5	-	VCC	Power supply	17	0	DET OUT	Detector output
6	I	FM IF IN	FM IF signal input	18	I/0	IF OUT	IF output/IF CONT onput
7	I	AM IF IN	AN IF signal input	19	0	OSC OUT	AM/FM OSC output (To IC3)
8	-	GND2	Ground	20	-	VCC1	Power supply
9	0	FM QUAD	FM QUAD input	21	-	FM OSC	FM OSC input
10	0	ST IND	Stereo indicater output "H"mono "L"stereo	22	-	AM OSC	AM OSC input
				23	0	FM RF OUT	FM RF signal output
11	0	L-CH OUT	Lch output	24	0	AM RF OUT	AM RF signal output
12	0	R-CH OUT	Rch output				

■ AN8806SB(IC601):RF&Servo AMP

1.Terminal Layout

PD	1	36	PDAC
LD	2	35	PDBD
LDON	3	34	PDF
LDP	4	33	PDE
VCC	5	32	PDER
RF-	6	31	PDFR
RF OUT	7	30	TBAL
RF IN	8	29	FBAL
C.AGC	9	28	EF-
ARF	10	27	EF OUT
C.ENV	11	26	TE-
C.EA	12	25	TE OUT
CS BDO	13	24	CROSS
BDO	14	23	TE BPF
CS BRT	15	22	VDET
OFTR	16	21	LD OFF
/NRFDET	17	20	VREF
GND	18	19	ENV

2.Block Diagram



3. Functions

Pin No.	Symbol	I/O	Functions and operations
1	PD	I	APC amp input terminal
2	LD	O	APC amp output terminal
3	LD ON	I	APC ON/OFF control terminal
4	LDP	--	Connect to ground
5	VCC	--	Power supply
6	RF-	I	Inverse input pin for RF amp
7	RF OUT	O	RFamp output
8	RF IN	I	RF input
9	C.AGC	I/O	Connecting pin of AGC loop filter
10	ARF	O	RF output
11	C.ENV	I/O	A capacitor is connected to this terminal to detect the envelope of RF signal
12	C.EA	I/O	A capacitor is connected to this terminal to detect the envelope of RF signal
13	CS BDO	I/O	A capacitor is connected to detect the lower envelope of RF signal
14	BDO	O	BDO output pin
15	CS BRT	I/O	A capacitor is connected to detect the lower envelope of RF signal
16	OFTR	O	Of-track status signal output
17	/NRFDET	O	RF detection signal output
18	GND	--	Ground
19	ENV	O	Envelope output
20	VREF	O	Reference voltage output
21	LD OFF	--	Connect to ground
22	VDET	O	Vibration detection signal output
23	TE BPF	I	Input pin of tracking error through BPF
24	CROSS	O	Tracking error cross output
25	TE OUT	O	Tracking error signal output
26	TE-	I	Inverse input pin for tracking error amp
27	FE OUT	O	Output pin of focus error
28	FE-	I	Inverse input pin for focus error amp
29	FBAL	I	Focus balance control
30	TBAL	I	Tracking balance control
31	PDFR	I/O	F I-V amp gain control
32	PDER	I/O	E I-V amp gain control
33	PDF	I	I-V amp input
34	PDE	I	I-V amp input
35	PD BD	I	I-V amp input
36	PD AC	I	I-V amp input

■ MN35510(IC603):DIGITAL SERVO&DIGITAL SIGNAL PROCESSER

1. Terminal Layout


20 ~ 1
21
80
40
61
41 ~ 60

2.Block Diagram


LRCKIN(MSEL)
BCLK(SSEL)
SRDATAIN
(PSEL)
IOSEL
CLVS
CRC
BLKCK
CLDCK
SBCK
SUBC
DEMPH
RESY
FLAG6(RESY)
SSEL
SQCK
SUBQ
AVDD2
AVDD2
PCK
EFM
PLLF
DSLF
IREF
DRF
ARF
RSEL
PSEL
MLD
MCLK
MDATA
CK384(EFM)
VCOF
BYTCK
SMCK
FCLK
CSEL
MSEL
X2
X1
ESTAT
DIGITAL DEEMPHSIS
8TIMES OVER SAMPUNC DIGITAL FILTER
1BIT DAC LOGIC S
PEM (R)
PEM (L)
SUB CODE BUFFER
EFM DEMODULATION
SYNC INTERPOLATION
SUBCODE DEMODULATION
DSL. PLL VCO
16k SRAM
CIRC ERROR CORRECTION DEINTERLEVE
DIGITAL AUDIO INTERFASE
DIGITAL AUDIO INTERFASE
INTER POLATION
SOFT MUTING DIGITAL
ATTENUATION
PEAK DETECTIVE
AUTO CUE
VCO
ITUNING GENERATION PITCH CONTROL
MICRO COMPUTER INTERFACE
CLV SERVO
D/A CONVERTER
OUTPUT PORT
A/D COVERTER
INPUT
SERVO TIMING GENERATOR
AVSS1
AVDD1
OUTR
OUTL
FLAG
IPFLAG
TX
ECM
PC
LRCK
SRDATA
BCLK
DMUTE
TRKV
KICK
VREF
TRVSTR
ECS
TVD
TRD
FOD
TBAL
FBAL
TOFS
TES
/TLOCK
/FLOCK
PLAY
LDON
WVEL
SENSE
VDD
VSS
DVDD1
DVSS1
/RST
/TEST
FE
TE
RFENV
TRCRS
VDET
BDO
/RFDE
OFT

3. Description

Pin No.	symbol	I/O	Description	Pin No.	symbol	I/O	Description
1	BCLK	O	Not used	41	TES	O	Tracking error shunt signal output(H:shunt)
2	LRCK	O	Not used	42	PLAY	–	Not used
3	SRDATA	O	Not used	43	WVEL	–	Not used
4	DVDD1	–	Power supply (Digital)	44	ARF	I	RF signal input
5	DVSS1	–	Connected to GND	45	IREF	I	Reference current input pin
6	TX	O	Digital audio interface output	46	DRF	I	Bias pin for DSL
7	MCLK	I	μ com command clock signal input (Data is latched at signal's rising point)	47	DSLF	I/O	Loop filter pin for DSL
8	MDATA	I	μ com command data input	48	PLLF	I/O	Loop filter pin for PLL
9	MLD	I	μ com command load signal input	49	VCOF	–	Not used
10	SENSE	O	Sence signal output	50	AVDD2	–	Power supply(Analog)
11	FLOCK	O	Focus lock signal output Active :Low	51	AVSS2	–	Connected to GND(Analog)
12	TLOCK	O	Tracking lock signal output Active :Low	52	EFM	–	Not used
13	BLKCK	O	sub-code·block·clock signal output	53	PCK	–	Not used
14	SQCK	I	Outside clock for sub-code Q resister input	54	PDO	–	Not used
15	SUBQ	O	Sub-code Q -code output	55	SUBC	–	Not used
16	DMUTE	–	Connected to GND	56	SBCK	–	Not used
17	STATUS	O	Status signal (CRC,CUE,CLVS,TTSTOP,ECLV,SQOK)	57	VSS	–	Connected to GND(for X'tal oscillation circuit)
18	RST	I	Reset signal input (L:Reset)	58	XI	I	Input of 16.9344MHz X'tal oscillation circuit
19	SMCK	–	Not used	59	X2	O	Output of X'tal oscillation circuit
20	PMCK	–	Not used	60	VDD	–	Power supply(for X'tal cscillation circuit)
21	TRV	O	Traverse enforced output	61	BYTCK	–	Not used
22	TVD	O	Traverse drive output	62	CLDCK	–	Not used
23	PC	–	Not used	63	FLAG	–	Not used
24	ECM	O	Spindle motor drive signal (Enforced mode output) 3-State	64	IPPLAG	–	Not used
25	ECS	O	Spindle motor drive signal (Servo error signal output)	65	FLAG	–	Not used
26	KICK	O	Kick pulse output	66	CLVS	–	Not used
27	TRD	O	Tracking drive output	67	CRC	–	Not used
28	FOD	O	Focus drive output	68	DEMPH		Not used
29	VREF	I	Reference voltage input pin for D/A output block (TVD,FOD,FBA,TBAL)	69	RESY	–	Not used
30	FBAL	O	Focus Balance adjust signal output	70	IOSEL	–	pull up
31	TBAL	O	Tracking Balance adjust signal output	71	TEST	–	pull up
32	FE	I	Focus error signal input(Analog input)	72	AVDD1	–	Power supply(Digital)
33	TE	I	Tracking error signal input(Analog input)	73	OUT L	O	Lch audio output
34	RF ENV	I	RF envelope signal input(Analog input)	74	AVSS1	–	Connected to GND
35	VDET	I	Vibration detect signal input(H:detect)	75	OUT R	O	Rch audio output
36	OFT	I	Off track signal input(H:off track)	76	RSEL	–	pull up
37	TRCRS	I	Track cross signal input	77	CSEL	–	Connected to GND
38	RFDET	I	RF detect signal input(L:detect)	78	PSEL	–	Connected to GND
39	BDO	I	BDO input pin(L:detect)	79	MSEL	–	Connected to GND
40	LDON	O	Laser ON signal output(H:on)	80	SSEL	–	Pull up

Disassembly Method

■ Side panel (both side) removal (See Fig.1)

1. Remove the 6 screws A holding the side panel.



Fig.1

■ Front panel removal (See Fig.2, 3)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the 2 screws B holding the Woofer speaker of both side. (See Fig.2)
3. Remove the 10 screws C holding the rear side panel. (up side 4 screws, senter 2 screws, down side 4screws) (See Fig 3)



Fig.2



Fig.3

■ Cassette mechanism removal (See Fig.4)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the front panel.
3. Remove the 4 screws D of rear side holding the cassette mechanism ass'y. (See Fig.4)
4. Disconnect the flat wire from the display and control P.C.Boards.
5. Remove the cassette mechanism ass'y.

■ CD mechanism ass'y removal (See Fig.3, 4)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the front panel.
3. Remove the cassette mechanism ass'y.
4. Remove the 2 screws E of rear side holding the CD mechanism ass'y (See Fig.3)
5. Disconnect the CN403,CN407 and CN408.
6. *Remove the CD mechanism ass'y.*



Fig.4

■ Equalizer amp P.C.B removal (See Fig.5)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the front panel.
3. Remove the cassette mechanism assay.
4. Remove the CN407 and CN408 from the CD mechanism assay
5. Remove the 4 screws F holding the equraizer amp P.C.B. (See Fig.5)
6. Draws out the equalizer amp P.C.B.



Fig.5

■ Power supply P.C.B removal (See Fig.6)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the front panel.
3. Remove the cassette mechanism ass'y.
4. Remove the CN191,CN193 and CN194, CN195 from the power supply P.C.B.
5. Remove the 2 screws G holding the AC plug indetsoket.

■ Power transformer removal (See Fig.6)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the front panel.
3. Remove the CN194 and CN195 from the power supply P.C.B.
4. Remove the speakers terminal from the speaker.
5. Remove the 2 screws H holding the transformer bracket.



Fig.6

■ Power amp P.C.B removal (See Fig.6 and Fig.7, 8)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the front panel.
3. Remove the cassette mechanism assay.
4. Remove the equraizer amp P.C.B.
5. Remove the power supply P.C.B. (Remove the speakers terminal both side.)
6. Remove the power transformer .
7. Remove the 2 screws I holding the holder, and remove it.
8. Remove 4 screws J holding the heat sink cover.
9. Remove the 4 screws K holding the heat sink from the rear side.
10. Remove the power amp P.C.B with the heat sink.



Fig.7



Fig.8

■ Tuner P.C.B removal (See Fig.9)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the front panel.
3. Remove the antenna wire.
4. Remove the screw L.
5. Draws out the Tuner circuit board ,and disconnect the CN1.
6. Remove the Tuner circuit board.



Fig.9

■ Display/Control P.C.B removal (See Fig.10)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the Front side panel.
3. Remove the CD mechanism assembly.
4. Remove the 4 screws M holding the Display/Control circuit board.
5. Disconnect the CN603. CN604, CN607, CN751 and Remove the Display/Control P.C.B.



Fig.10

■ CD Servo P.C.B removal (See Fig.11)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the Front side panel.
3. Remove the CD mechanism assembly.
4. Remove the the Display/Control P.C.B.
5. Remove the 4 screws N holding the CD servo P.C.B.
6. Disconnect the CN601 and P01 of Traverse mechanism wire,and Remove the CD servo P.C.B.



Fig.11

■ CD Traverse mechanism removal (See Fig.12)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the Front side panel.
3. Remove the CD mechanism assembly.
4. Remove the Display/Control/CD servo P.C.B.
5. Remove the 4 screws O holding the traverse mechanism, and Remove it.



Fig.12

■ Guittar and Mic.jack P.C.B.removal (See Fig.13)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the front panel.
3. Remove the cassette mechanism assembly.
4. Remove the CD mechanism assembly.
5. Remove the Display & Control P.C.B..
6. Remove the two screws P retaining the Guittar and Mic.jack P.C.B..
7. Pull out the volume knob and remove with the washer and nut.
8. Remove underforward the pressure plate of input jack section.
9. Remove the screw Q retaining the P.C.B. bracket . and take out the Guittar and Mic.jack P.C.B..



Fig.13

■ Front Speaker removal (See Fig.14, 15)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the front side panel.
3. Remove the 4 screws R holding the Speakers cover.
4. Remove the 4 screws S holding the Front speaker.
5. Disconnect the Fasten from speakers terminal, and Remove the Front speaker.


Speaker cover
R
R

Fig.14


S
S
Front speaker

Fig.15

■ Sub woofer removal (See Fig.16)

1. Remove the side panel of both side.
2. Remove the 4 screws T holding the side speaker.
3. Disconnect the Fasten from the speakers terminal, and Remove the Sub woofer speaker.


T
T
Sub woofer

Fig.16

■ Key panel ass'y removal (See Fig.17, 18)

1. Remove the side panel of both side.
2. Pull out the Volume knob, and Remove the Nut.
3. Remove the 8 screws U holding the Key P.C.bourd, and Remove the 2 screws V holding the Key panel.
4. Remove the 5 Fook holding the key panel (2 Fook is down side of P.C.bourd), and Remove the Key panel ass'y.


Nut
Nut
Key panel

Fig.17


Volume knob
U
Volume knob
Fook
Fook
Fook
V
V
U
U

Fig.18

[Cassette mechanism section]


Reel Disc
Main motor ass'y
Mecha sub ass'y
Rec/Play&Elase head
Head mount ass'y


Main motor ass'y
Head amp&Mecha control Ass'y


Capstan belt
Main pulley
Reel parse P.C.Board
Solenoid
Main motor ass'y
Flywheel
Flywheel
Control cam

■ Headamp & Control P.C.Boards Removal (See Fig.4)

1.Remove the cassette mechanism Ass'y.
2.After turning over the cassette mechanism assembly, remove the 3 screws Ⓐ retating the head amp. & mechanism control P.C.Board.
3.Disconnect the CN32 on the P.C. Board and the connector CN1 on the reel P.C.Board. and Remove the Head amp & Control P.C.Boards.
4.When necessary remove the 4 pin parallel wire soldered to the main motor.


Ⓐ
Belt
Main motor Assembly
CN32
Head amp & Mech.Control P.C.Board
Ⓐ
Frexible wire
Main motor Assembly

Fig.4

■ Main motor Removal (See Fig.4.Fig.5Fig6.Fig.7)

1.Remove the 2 screws Ⓑ retaining the main motor assembly.(See Fig.4.Fig.5)
2.While raising the main motor,remove the main motor belt from the motor pulley.(See Fig.5)

Caution: Be sure to handle the capstan belt so carefully that that this belt will not be stained by grease and other foreign matter.Moreover, these belts should be hanged while referring to the capstan belt hanging method in Fig.6.Fig.7.


Main motor Assembly
Capstan Belt
Motor pulley

Fig.5


Capstan Belt
Main motor Assembly
Motor pulley

Fig.6


Main motor Assembly
Fly wheel
Capstan Belt
Motor pulley

Fig.7

■ Flywheel Removal (See Fig.8)

1.Remove the the head amp. & mechanism control P.C.Board.
2.Remove the capstan motor Assembly.
3.After turning over the cassette mechanism,remove the slit washers ⓐ and ⓑ fixing the capstan shafts R and L,and pull out the flywheels R and L repectively from behind the cassette mechanism.


Flywheel R
Flywheel L
Capstan shaft R
Capstan shaft L
Slit washer ⓐ
Slit washer ⓑ

Fig.8


Flywheel R
Flywheel L

Fig.9

■ Reel Pulse and Solenoid P.C.Board Removal (See Fig.10)

1.Remove the 5 Pawls (ⓒ ,ⓓ ,ⓔ ,ⓕ and ⓖ)ewtaining the reel pulse P.C.board.
2.From the surface of the reel pulse P.C. board parts, remove the 2 pawls ⓗ and ⓘ retaining the solenoid.


ⓒ
ⓓ
ⓔ
ⓕ
ⓖ
Reel pulse board
Solenoid
ⓗ
ⓘ
Solenoid

Fig.10

Reassembling the Playback,Recording and Eraser Heads(See Fig.13,Fig14)

1.Reassemble the eadmount

1)To become direction of the left side, Direction lever of the head mount assembly is maintained by the hand.

2)Reassemble the playback head from the front of the head mount to the position as shown Fig.13, Fig14,and Fig.15.(J', K',L' and M',N' are set to the hole of K and L and ditches of J,M and N and thru sting out the head mount assembly is built in.

2.Fix the reversing szimuth screw.

3.Set the spring from behind the playback head.

4.Attach the flexible P.C. board to the chassis base, and fix it with the FPC holder as shown in Fig.15.

5.The recording and eraser heads should also be reassembled similarly according to Steps1~ 4 above.


Playback head
Reversing azimuth screw
Spring①
Head mount
Flexible board
FPC holder
Head amplifire & mechanism control board

Fig.15

Reasseembling the Control Cam (See Fig.16,Fig17,Fig.18)

The head assembly is adjusted in the direction of the left side (direction of the forward), and It inserts according to the part of hole "O" of the control cam and "O' " of the mechanism sab assembly.


O (hole)
Control cam
O'

Fig.16


J'
K'
L'
M'
N'
Detection lever

Fig.13 **Head mount Assembly**


Head mount Assembly
Detection cover
J
K
N
L
M
ⓕ

Fig.14


Mechanism sab assembly (Surface)
O'

Fig.17


Control cam (Surface)
O (hole)

Fig.18

Playback,Recording and Eraser Heads Removal (See Fig.11)

1.While shifting the trigger arms seen on the right side of the head mount in the arrow direction,turn the flywheel R in counterclockwise direction until the head mount has gone out with a click(See Fig.11)

2.When the flywheel R is rotated in counterclockwise counterclockwise direction from the position in Fig.12 to that in Fig.13.

3.At this position,disconnect the flexible P.C. borad (outgoing from the playback head)from the connector CN 301 on the head amp. & mechanism control P.C. board.

4.After dismounting the FPC holder,remove the flexible P.C.board.

5.Remove the flexible P.C.board from the chassis base.

6.Remove the spring ⓐ from behind the playback head.

7.Loosen the reversing azimuth screw retaining the playback head.

8.Take out the playback head from the front of the head mount.

9.The recording and eraser heads should also be removed similarly according to Steps 1~8.


Cassette mechanism
Head mount
Trigger arm
Flywheel R

Fig.11


Playback head
Spring ①
Trigger arm
Flexible board
Head amplifire & mechanism control board
Flywheel R

Fig.12

[CD mechanism section]

■ *Removing the Laser Pickup*

1) Remove the metal cover, tray assembly and the clamp.
2) Remove the screw ① from the Mecha Base assembly.
3) Remove the Mecha Base assembly from the rubber cushion ② ③ .
4) Move the Shaft stopper from the rest position to the left side .
5) Remove the Pickup Shaft from the Mecha Base assembly.(Slide the Pickup shaft to the up side-)
6) Remove the CD Pick Unit with the shaft.

■ Installing the Laser Pickup

1) Connect the Flat wire with the connectors of APC (Automatic Power Control) P.C.Board.
2) While installing the ④ in the CD Support, set the shaft on the base hook⑤ .
3) Install the Mecha Base assembly to the rubber cushion ② ③ .


Shaft stopper
Ⓑ
Ⓐ
Tune table
Shaft
⑤
④
②
③
Screw ①

■ Removing the spindle motor

1) Remove the Mechanism assembly.
2) Remove the turntable, and remove the two screws retaining the spindle motor.
3) Remove the screw retaining the spindle and the Feed Motor P.C. Board and unsolder it.


Tune table
Spindle motor retaining screws

■ Installing the spindle motor

1) Tighten the 2 screws to the same torque.
2) Fasten the Spindle and the Feed Motor P.C. Board with the screw and solder.
3) Install the turntable.When installing, press straight down at the center of the turntable until the distance from the surface of the mechanism base to the top of the turntable is exactly 19.4±0.1mm.



4) After insertion is complete, bond the motor shaft and turntable together (at the section marked by an arrow in the figure on the left below).



5) Use 'LOCKTITE' #460 bonding agent, and apply as little as possible. Take care not to allow any excess bonding agent to get onto the turntable. Be extremely careful not to allow bonding agent to adhere to the motor bearings (the section marked by an allow in the figure on the right).

Adjustment Method

Connection of Adjustment

■ Connection of Cassette Deck and Circuit Board Check


Switch P.C.Board
Sub Woofer Volume
Main Volume

The switch P.C.Board and Two Volumes removed from a front panel. and It's installs in a main P.C.Board.

■ Connection of CD Mechanism ass'y Check


Extension cable (VWF1213-30TTB)
CD mechanism Ass'y
Extension cable (VWF1213-30TTB)

■ Arrengement of Adjusting points



Azimath Adjust screws



Adjustment of Tape speed

■Tape Recorder Section

Items	Measurement conditions	Measurement method	Standard values	Adjusting positions
Confirmation of head angle	Test tape :TMT7036(10kHz) Measurement output terminal :Speaker terminal Speaker R :Headphone terminal	1.Playback the test tape TMT7036(10kHz). 2.With the playback mechanism or recording & playback mechanism, adjust the head azimath screw so that the forward and reverse output levels become maximum.After adjustment,lock the head azimath at least by half aturn. 3.In either case,this adjustment shold be performed in both the forward and reverse directions with the head azimuth screw.	Maximum output	Adjust the head azimuth screw only when the head has been changed.
Confirmation of tape speed	Test tape :VTT712(3kHz) or TMT7036(3kHz) Measurement output terminal :Headphone terminal	<Constant speed> Adjust VR37 so that the frequancy counter reading becomes 3,010Hz±15Hz when playing back the test tape VTT712(3kHz)with the playback mechanism or playback and recording mechanism after ending forward winding of the tape.	Tape speed of decks :3,010Hz ±15Hz	VR37

■Reference Values for Confirmation items

Items	Measurement conditions	Measurement method	Standard values	Adjusting positions
Wow & flutter		When the test tape VTT712(3kHz) has been played back with the playback mechanism or recording and playback mechanism at the begining of forward winding the frequency counter reading of wow & flutter should be 0.25% or less(WRMS).	0.25% or less (WRMS)	Both the playback and recording & playback mechanism

■Electrical Performance

Items	Measurement conditions	Measurement method	Standard values	Adjusting positions
Adjustment of recording bias current (Reference value)	*Mode : Forward or reverse mode *Recording mode *Test tape :AC-514 and AC-225 Measurement output terminal :Both recording and headphone terminals	1.With the recording and playback mechanism, load the test tapes(AC-514 to TYP Ⅱ and AC-225 to TYP Ⅰ),and set the mechanism to the recording and pausing conditions in advance. 2.After connecting 100Ω in series to the recorder head,measure the bias current with a valve voltmeter at both of the terminals. 3.After resetting the [PAUSE] mode,start recording. At this time,adjust VR31 for LcH and VR32 for RcH so that the recording bias current values become 4.0μA (TYP Ⅰ) and 4.20μA(TYP Ⅱ).	AC-225 :4.20μA AC-514 :4.0μA	LcH :VR31 RcH :VR32
Adjustment of recording and playback frequency characteristics	Reference frequency :1kHz and 10kHz (REF:-20dB) Test tape :TYP Ⅱ AC-514 Measurement input terminal :OSC IN	1.With the recording and playback mechanism,load the test tape(AC-514 to TYP Ⅱ),and set the mechanism to the recording and pausing condition in advance. 2.While repetitively inputting the reference frequency signal of 1kHz and 10kHz from OSC IN, record and playback the test tape. 3.While recording and playing back the test tape in TYP Ⅱ ,adjust VR31 for LcH and VR32 for RcH so that the output deviation between 1kHz and 10kHz becomes -1dB±2dB.	Output deviation between 1kHz and 10kH :-1dB±2dB	LcH :VR31 RcH :VR32

■Reference Values for Electrical Function Confirmation Items

Items	Measurement conditions	Measurement method	Standard values	Adjusting positions
Recording bias frequency	*Recording and playback side forward or reverse *Test tape :TYP Ⅱ AC-514 *Measurement terminal BIAS TP on P.C.board	1.While changing over to and from BIAS 1 and 2, confirm that the frequency is changed. 2.With the recording and playback mechanism. load the test tape (AC-514 to TYP Ⅱ),and set the mechanism to the recording and pausing conditions in advance. 3.Confirm that the BIAS TP frequency on the P.C.board is 100kHz±6kHz.	100kHz ±6kHz	
Eraser current (Reference value)	*Recording and playback side forward or reverse *Recording mode *Test tape :AC-514 and AC-225 Measurement terminal Both of the eraser head	1.With the recording and playback mechanism, load the test tapes(AC-514 to TYP Ⅱ and AC-225 to TYP Ⅰ),and set the machanism to the recording and pausing condition in advance. 2.After setting to the recording conditions,connect 1MΩ in series to the eraser head on the recording and playback mechanism side,and measure the eraser current from both of the eraser terminal.	TYP Ⅱ :120mA TYP Ⅰ :75mA	

■Electrical Characteristics of Tuner

Items	Measurement conditions	Measurement method	Standard values	Adjusting positions
Adjustment of AM RF tracking	· Band selection to : AM · Input position: Standard loop antenna	1.Receive 522kHz(preset memory P1)from SSG through the standerd loop antenna. 2.Receive 1.629kHz(preset memory P2)from SSG throught the standerd loop antena.Adjust L4 so that the output at this time becomes maximum output 3.In case the voltage at the test point TP9 exceeds 5.0V,adjust L4 so that the voltage become 5.0V ±0.1V. In case the voltage is 5.0V or less,be sure not to perform any adjustment. 4.Receive 603kHz(preset memory P3)from SSG through the standard loop antena. Adjust L3 so that the output at this time become maximumum. 5.Receive 1,404kHz (preset memory P4)from SSG through the standerd loop antena. Adjust TC2 so that output at this becomes maximum. 6.Repeat Steps ④ and ⑤ so that the output becomes maximum.	Maximum output	L4 L3 TC2

Frequency Range

Frequency Range	Frequency	Area	Frequency Range	Frequency	Area
MW/AM	522 ~ 1629 kHz	B/E/EN/EE/EV	FM	65 ~ 74 MHz	EE/EV
MW/AM	530 ~ 1710 kHz	J/C	LW	144 ~ 288 MHz	B/E/EN
MW/AM	531 ~ 1602 kHz	U/UT/US/UB/UX/UY	SW	2.3 ~ 21.85 MHz	U/UT/US/UB/UX/UY
FM	87.5 ~ 108 MHz	B/E/EN/EV	SW	5.75~17.95 MHz	U/UT/US/UB/UX/UY

The Marks for Designated Areas

J ..... U.S.A.
EE ..... Russian Federation
US ..... Singapore
B ..... U.K.
EV ---- Eastern Europe
UB ..... Hong Kong
E .... Continental Europe
U ..... Other Areas
UX .... Saudi Arabia
EN ..... Norhern Europe
UT .... Taiwan
UY ---- Argentina

Please receive and check the broadcasting station near each frequency when there is no SSG.

Standard Schematic Diagrams

■ System CPU & Operation Switch Circuit



6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
REMOCON TEST POINT
CN904
QGA2501C3-03Z
LCD DISPLAY
DI901
QLD0024-001
REC
ON
OFF
CLOCK
STEREO
MONO
KHz
MHz
ALL
PROGRAM
RANDOM
SYSTEM MICON
IC901
MN171603HA1
(TOP VIEW)
S2501-S2513
QSW0622-001Z
POWER
S2513
PRESET
SOUND
AUX
CD
TAPE
TUNER
FF
STOP
REW
REC
ACS
STAND BY
Q2501
DTA124XKA-X
D2502
SLR-342VR-T15
REMOCON
IC903
GP1U281X
QSW0626-001
VR902
WOOFER ENCODER
VR901
VOL ENCODER
CLOCK
X9001
X9002
QAX0410-001Z
SW5V CONTROL
Q9006
2SA1037AK/RS/-X
Q9012
Q9013
2SC2412K/R/-X
Q9002
Q9001
2SC2714/O/-X
BACK UP
L9002
QQL018K-100Z
Q9003
2SC2412K/R/-X
IC902
IC-PST9131-T
RESET
K9001
QQR0779-001
CD DOOR SW
QSW0122-001
S2521
CN907
QGA2501C4-02
CN903
TO CD PWB
TO MAIN PWB
D2504
SLR-342MG-T15
(GREEN)
D2503
SLR-342VR-T15
(RED)
Q2502
Q2503
2SC2412K/R/-X
Q2505
DTA143TKA-X
Q2504
DTC144TKA-X
DTC144TK
DTA143TK
DTA124XK
*Mark
RV-B77
RV-B99

*Mark

	R9003	C9035	R9011	C9031
RV-B99	2.2k	150p	2.2K	0.01
RV-B77	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN

*Mark

Version	R9096	R9099
J	Open	10k
EV/EE	100k	39k
UY	100k	82k
A/U/UT/US/UB/UX	62k	100k
B/EN/E	10k	Open

*Mark

Version	R2501	D2502	Q2501
J	OPEN	OPEN	OPEN
OTHERS	○	○	○

*Mark

Version	NAME1	NAME2
J	NC	NC
OTHERS	US6V	$\overline{\text{AC}}$/DC

NOTES

1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL.
   CONDITION —— CD STOP AT AC SUPPLY
   VOL:9 SOUND:BEAT WITHOUT TAPE
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR.
   ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω).
   ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.
   ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF(P=pF).
   ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN μH(m=mH).
   ALL E.CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V).
   ALL DIODES ARE 1SS254-T2

■ MIC Amplifier Circuit

6

5

4

3

2

1


VOLUME
(WITH SW)
VR731
QVQ0287-B24
20K
MIC/GUITAR JACK
J7351
QNS0148-001
GUITAR
MIC
IC751
BA15218F-W
VCC
GND
C7356 47/25
R7361 100
C7357 68P
R7362 220K
C7355 1/50
R7360 27K
R7359 22K
C7354 1/50
R7353 39K
C7352 330P
C7351 0.1/50
C7353 0.33/50
R7352 82K
R7356 4.7K
R7355 56K
R7351 180K
R7354 15K
R7386 33K
R7387 1K
R7358 10K
R7357 10K
Q7351
Q7352
Q7353
DTA124BKA-X
MIC/GUITAR GAIN CTL
R7368 100
Q7357
R7373 100K
Q7354
MIC/GUITAR AMP
R7369 68K
R7370 68K
C7360 47/25
C7358 10/16
C7359 0.068
R7366 1.8K
R7365 1.2K
Q7356
R7367 10K
MIC/GUITAR EQ SW
Q7355
DTA124BKA-X
K7351
QQR0779-001
C7362 3.3/50
C7363 3.3/50
R7375 2.2K
R7376 2.2K
D7352
D7353
C7368 1/50
R7374 470K
D7354
R7377 2.2K
D7355
R7378 2.2K
R7388 10K
D7357
D7358
D7359
C7370 0.1/50
Q7360
DTC115BKA-X
IC752
BA15218F-W
DETECTOR BUFFER AMP
C7361 220P
R7371 10K
R7372 10K
R7382 47K
C7365 1/50
R7379 56K
Q7358
R7380 39K
R7381 10K
C7366 47/25
R7383 100
C7367 1/50
MIC MUTING DRIVE
Q7359
2SA1037AK/RS/-X
R7385 47K
R7384 47K
D7360
D7351
CN751
QGA2001F1-04
JACK
AG
SIG
SW9V
TO UCOM PWB (FW403)

NOTES

1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL.
   CONDITION --- CD STOP AT AC SUPPLY
   ( ) IS GUITAR POSITION AND NORMAL IS MIC POSITION
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESISTORS ARE 1/10W ±5% CARBON RESISTOR.
   ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω).
   ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.
   ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF(P=pF).
   ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN μH(m=mH).
   ALL E. CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V).
   ALL DIODES ARE 1SS254-T2
   ALL NPN TRANSISTORS ARE 2SC2412K/R/-X

PARTS NAME	DTA124BK	DTC115BK
CONSTRUCTION	 22K 22K	 100K 100K

➡ MIC SIGNAL

A B C D E F G H I

■ Head Amplifier Circuit


HBAD SW
IC31 BA3126N
RBC
PLAY
CTL
GND
+B
R301 220
RP MBCHA HBAD
VGH0425-544
CN31
VMC0163-R06
R207 12K
R107 12K
C301 100/10
C110 0.0068
C210 0.0068
R116 1K
R216 1K
STANDARD
RBC CURRBNT
NORM 30uA
CRO2 36uA
BIAS CURRBNT
NORM 420uA
CRO2 650uA
BRASB CURRBNT
NORM 75mA
CRO2 120mA
PB BQ.
Q101·Q201
Q101 FA1A4ZX
Q201 FA1A4ZX
R102 1.8K
R202 1.8K
R103 2.4K
R203 2.4K
C104 0.033
C204 0.033
PB/RBC AMP
IC32 AN7317
RBC BQ.
Q102·Q202·Q301
Q102 FA1A4ZX
Q202 FA1A4ZX
FN1L4MX Q301
D301 MA152WA-TX
R121 1K
R221 1K
C121 330P
C221 330P
QVPA603-503AZ VR31
QVPA603-503AZ VR32
RBC/PLAY FRBQUBNCY RBSPONSB ADJ.
50K(B)
L302 VQP0033-100Z
BIAS OSC
L301 QQR0620-001
RBSBRVBD FOR LM SBT
Q310 2SC1623(6)X
Q311 2SC1623(6)X
Q309 2SC1623(6)X
Q308 2SC1623(6)X
Q307 2SC1623(6)X
Q306 2SC1623(6)X
Q302 2SC2001(K)
Q303 2SC2001(K)
Q304 2SC2001(L·K)
Q305 2SC2001(L·K)
Q323 2SC1623(6)X
D309 MA704AX
FA1L4MX Q321
R327 470K
BIAS FRQ CHBCK POINT
BBAT CUT SW
BIAS OSC/CONT.
VMW1434
CN34
VMC0163-R10
RBCL
AG
RBCR
SWBY
PBL
AG
PBR
MG
MB
MB
GAND GND
NOT CONNBCT TO SBT
RBBL PALUS
SW1·2·4·5·6 MXS00220MVL0
SW4
SW5
SW1
SW2
SW6
Q9BC001-B03
IC1 SG-10SF3
D1 1SR139-100T
VGP2401-00A
VMW1433
CN1 BMV7159-010
MSI-5U2LWA
FW31
VWS304-06A13K
C374 100/10
CN32
QGB2011M1-10
70U
FRBC
PLAY
PHOTO
PHOTO+B
MG
SOL
RRBC
TAPB
NC
R371 12K
MOTOR SPBBD Adj
VR37 10K(B)
QVPA603-103AZM
SOLBNOID DRIVB
MTOOR DRIVB
Q375 2SB562(C) OR 2SA934(Q·R)
Q376 2SC1623(6)X
D375 MA3051(M)TX
Q371 2SA952(L·K)
Q372 FA1F4MX
R372 1K
R338 3.9K
R337 3.3K
C371 4.7/25
R340 390 1/8W
SBRIAL TC PARALLBL PORT BXTBNSION
IC33 BU4094BCF
STTA
SDATA
SCK
BIAS1
BIAS2
BIAS3
RBCB
GND
VDD
CB
RBCH
SOLCTRL
MOTOR
RMUTB
NC
NC
R339 2.2K
R336 4.7K
C331 47/16
R341 12K
R342 20K
R343 18K
CN33
VMC0163-R09
STTA
SDATA
SWBY
SCK
DG
SOL
RBY1
PLAY
PHOTO
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
F
G
H
I

NOTBS

1. VOLTAGBS ARB DC-MBASURBD WITH A DIGITAL VOLT MBTBR
OR OSCILLOSCOPB WITHOUT INPUT SIGNAL.
CONDITION : MBCHA STOP MODB

2. UNLBSS OTHBRWISB SPBCIFIBD . RBSISTORS ARB 1/10W ±5% MBTAL GLAZB RBSISTOR.
ALL RBSISTANCB VALUBS ARB IN OHM(Ω).
ALL CAPACITORS ARB CBRAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.
ALL CAPACITANCB VALUBS ARB IN μF(P=pF).
ALL INDUCTANCB VALUBS ARB IN μH(m=mH).
ALL B.CAPACITORS ARB SHOWN IN THB FORM OF CAPACITANCB (μF)/RATBD VOLTAGB (V).
PP POLYPROPYLBNB CAPACITOR

▷ PLAY BACK SIGNAL

PARTS	NAMB	RBF. NO
10K	FA1A4ZX	Q101·Q201 Q102·Q202
47K 47K	FN1L4MX	Q301
47K 47K	FA1L4MX	Q321
22K 22K	FA1F4MX	Q371

■ Function Amplifier Circuit


FUNCTION AMP
IC401
BA15218F-W
HIGH CONT. AMP
IC831
B. VOL.
IC501
IC603
HP AMP
TUNER SW
AUX MUTE
LAMP CONT.
AC/DC
J4301
AUX
J6301
HEADPHONE
FW403
CN403
CN404
CN405
CN406
CN407
CN408
FW401
FW402
PL1
Q4101
Q4201
Q4301
Q4202
Q4102
Q8351
Q8352
Q8353
Q8354
Q3361
Q3362
Q5101
Q5201
Q6150
Q6250
Q6151
Q6251
Q6350
Q6351
Q9014
Q9011
Q9010
Q3571
Q3572
Q3791
TO MIC/GUITAR PWB (CN751)
TO TUNER PWB (CN1)
TO CD PWB (CN604)
TO SLC PWB (CN34)
TO SLC PWB (CN33)
TO MAIN PWB (CN601)
TO MAIN PWB (CN602)
TO uCON PWB
6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I

NOTES

1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DEGITAL VOLT METER OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL.
   CONDITION --- CD STOP MODE VOL(9).
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR.
   ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω)
   ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.
   ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF(P=pF)
   ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN μH(m=mH)
   ALL E.CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V)
   ALL DIODES ARE 1SS254-T2
   ALL NPN TRANSISTORS ARE 2SC2785/FE/-T

-ᴧᴧᴧ- UNFLAMMABLE CARBON RESISTOR

NON-POLARISED ELECTROLYTIC CAPACITOR

POLYPROPYLENE CAPACITOR

-ᴧᴧᴧ- FUSEBLE RESISTOR

⇨ CD SIGNAL

➡➡ RADIO SIGNAL

▷ PLAY BACK SIGNAL

➡ OUTPUT SIGNAL

TABLE 1

PARTS NAME	DTC114EK	DTA144TK
CONSTRUCTION	10K 10K	47K

■ Power Supply & Power Amplifier Circuit (RV-B99 B/E/EN/EV/EE)


6
5
4
3
2
1
IC601 TA8223K
L/R POWER AMP
IC301 TA8233H
WOOFER AMP
IC801 BA15218N
BASS BOOST
BASS BOOST CTL
SUPER EXTRA BASS
1/2Vcc
INPUT
IC701 BA15218N
PHASE AMP
IC702 BA15218N
COMP AMP
IC703 BA15218N
HPF
LPF
IC704 BA15218N
US 6V
IC390 TA78L06S
SWSV REG
SLC SWSV REG
CD SW
CN601
CN602
CN603
CN604
FW501
FW502
CN191
CN192
CN193
CN194
D1901
J1901
J1902
T1901
F1901
F1902
F1904
40HM WOOFER SP
FULLRANGE SP 40HM


TABLE1 DIGITAL TRANSISTOR
DTC114BSA
DTA114BSA
DTA114TSA
DTA143TSA
DTA144TSA
DTC144TSA
DTC114TSA
10K
4.7K
47K

NOTES 1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL.
CONDITION —— CD STOP MODE

2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR.
ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω).
ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.
ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN µF(P=pF).

ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN µH(m=mH).
ALL E.CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (µF)/RATED VOLTAGE (V).
ALL DIODES ARE 1SS254 (OR HSS104TJ OR MA165)
ALL NPN TRANSISTOR ARE 2SC2785/EF/-T
ALL PNP TRANSISTOR ARE 2SA1175/HFE/-T

➡ OUTPUT SIGNAL
⇨ INPUT SIGNAL

A B C D E F G H I

■ Power Supply & Power Amplifier Circuit (RV-B99 J)


IC601 TA8223K
L/R POWER AMP
IC301 TA8233H
WOOFER AMP
IC801 BA15218N
BASS BOOST
BASS BOOST CTL
SUPER EXTRA BASS
1/2Vcc
INPUT
IC701 BA15218N
PHASE AMP
IC702 BA15218N
COMP AMP
IC703 BA15218N
HPF
LPF
IC704 BA15218N
SW9V REG
SLC SW9V REG
CD SW
US 6V
IC390 TA78L06S
D1901 D5SBA20-S1
J1901
T1901
F1901
F1902
F1903
F1904
CN601
CN602
CN604
CN603
CN191
CN193
CN194
CN192
FW601
FW602
FW603
J1902
4OHM WOOFER SP
FULLRANGE SP 4OHM
VMW1456 a
VMW1456 b
VMW1456 c
VMW1456 f
6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I

TABLE1 DIGITAL TRANSISTOR


DTC114ESA
DTA114ESA
DTA114TSA
DTA143TSA
DTA144TSA
DTC144TSA
DTC114TSA
10K
10K
10K
4.7K
47K
47K
10K

NOTES

1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL.
   CONDITION —— CD STOP MODE
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR.
   ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω).
   ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.
   ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF(P=pF).

ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN μH(m=mH).
ALL E.CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V).
ALL DIODES ARE 1SS254 (OR HSS104TJ OR MA165)
ALL NPN TRANSISTOR ARE 2SC2785/EF/-T
ALL PNP TRANSISTOR ARE 2SA1175/HFE/-T

➡ OUTPUT SIGNAL
⇨ INPUT SIGNAL

■ Power Supply & Power Amplifier Circuit (RV-B99 UB/UT/UY/UX/US/U)


IC601 TA8223K
L/R POWER AMP
IC301 TA8233H
WOOFER AMP
IC801 BA15218N
BASS BOOST
BASS BOOST CTL
SUPER EXTRA BASS
1/2VCC
INPUT
IC701 BA15218N
PHASE AMP
IC702 BA15218N
COMP AMP
IC703 BA15218N
HPF
LPF
IC704 BA15218N
SWSV REG
SLC SWSV REG
CD SW
US 6V
IC390 TA78DL06S
D1901 D3SBA20-S1
T1901
F1901
F1902
J1901
S1901
40HM WOOFER SP
FULLRANGE SP 40HM
J1902
Q7301, Q7302 2SC2785/FB/-T
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
F
G
H
I

TABLE1 DIGITAL TRANSISTOR


DTC114ESA
10K
10K
DTA114ESA
10K
10K
DTA114TSA
10K
DTA143TSA
4.7K
DTA144TSA
47K
DTC144TSA
47K
DTC114TSA
10K

NOTES
1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL.
CONDITION —— CD STOP MODE
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR.
ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω).
ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.
ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF(P=pF).

ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN μH(m=mH).
ALL E.CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V).
ALL DIODES ARE 1SS254 (OR HSS104TJ OR MA165)
ALL NPN TRANSISTOR ARE 2SC2785/EF/-T
ALL PNP TRANSISTOR ARE 2SA1175/HFE/-T

➡ OUTPUT SIGNAL
⇨ INPUT SIGNAL

■ CD Servo Control Circuit


EMW20008
PN3Q4K-(SL)
LT022MSA OR RLD-78MA
EMV7144-015
CN601 EMV7144-015R
IC601 AN8806SB
RF & SERVO AMP
IC603 MN35510
DIGITAL SERBO & DIGITAL SIGNAL PROCESSER
IC602 BA6897FP
BTL DRIVER
Q601 2SA952(L.K) OR 2SB698(EF)
Q631 2SA952(L.K) OR 2SB698(EF)
CN602 EMV5109-006A
CN603 VMC0163-R07
CN604 VMC0163-R11
CN605 VMC0041-003
VMW2408
X651 VCX5016-934V 16.9344MHz
D661 1SS254 OR HSS104TJ OR MA165
TP601 (GND)
TP602 (ARF)
E406982
E406755
FOCUS COIL
TRACKING COIL
SPINDLE
REST SW
FEED
DO
DG
+B
SUBQ
SQCK
STAT
XRST
MCLK
MDATA
MLD
REST
SAFETY
DG
MG
BTLM
+B
L
AG
R
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
6

NOTES

1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER

2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR.
ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω).
ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR.
ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF(P=pF).
ALL E. CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V).

▷ CD Signal

■ Tuner Circuit (RV-B99 J/C)

⚠ Change Version
J/C → J (12, J)
C49/C50 0.0027 → 0.1/50 (13, H)
C49 MOVE (13, H) → (13, G)
C9 2.2P → 12P (5, E)
D12 DSK10/C/-T1
→ DSK10C-T1 (12, H)
DEL R99 (2, F)
G[3508] '98/2/16 T. Hamano

PIN NO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IC2	FM NO SIGNAL	0.8	0	0.7	0.9	5.3	5.3	5.3	0	3.9	5.3	1.5	1.5
	FM 60dB STEREO	0.8	0	0.7	1.9	5.3	5.3	4.3	0	3.9	0	1.5	1.5
	AM NO SIGNAL	0	0	0.3	1.3	5.3	5.3	5.3	0	4.4	4.6	1.5	1.5
IC3	FM NO SIGNAL	2.4	0	0	5.5	5.2	5.5	3.9	3.9	0	0	0	0
PIN NO		13	14	15	16	17	18	19	20	*21	22	23	24
IC2	FM NO SIGNAL	4.6	3.9	3.9	1.4	1.4	3.9	4.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	FM 60dB STEREO	4.6	4.3	3.9	1.4	1.4	3.9	4.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	AM NO SIGNAL	4.8	0	0	1.4	1.1	3.9	4.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
IC3	FM NO SIGNAL	3.9	0	0	2.7	5.3	1.0	1.0	1.5	0	2.6		

NOTES
1. VOLTAGES OF THE TABLE ARE DC- MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER.
2. ALL RESISTORS ARE 1/6W ±5% CARBON RESISTOR.
3. ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM (Ω).
4. ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF (P=pF).
5. ALL E. CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V).
6. ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN μH(m=mH).
7. SI. DIODES(▶|) ARE ALL 1SS133T THAT CAN BE CHANGED TO SIMILAR DIODE SUCH AS 1SS254T OR HSS104TJ.
8. LAST NO.
R 64 C 77 D 12 L 12

> FM&Radio Signal
≫ AM Signal



L3 BAR ANT QQR0745-001
TC2 QAT3725-200Z
D8 SVC344-T
R13 100K
C22 430P
C23 12P
L4 QQR0723-001 (MW OSC)
R18 1K
C21 0.047
R20 1K
BP1 QQR0768-001Z
TP1 TO ROD. ANT.
L12 QQR0756-001
D5
D6
TP2 FM GND
L2 QQR0769-001 (FM RF)
C52 0.001
C3 6.8P
C1: 2 SV203SPA
D1
D2
R1 100K
R2 47K
R3 4.7
C7 20P
C9 12P
L1 QQR0772-001 (FM OSC)
C6 0.01
C16 0.01
C77 0.001
R7 100K
C13 0.022
R9 1K
C56 0.001
C32 0.01
R37 56
C51 330P
C44 1/50
C45 0.47/50
R47 220
R48 1K
C41 10/16
CF4 QAX0409-001
IC2 TA2008AN FM RF/IF/DET/MPX AM RF/IF/DET
AM RF IN
FM RF OUT
AM OSC
FM OSC
VCC 1
OSC OUT
IF OUT/CONT
DET OUT
MPX IN
LPF1 AM/FM
LPF2 MONO/ST
VCO
FM RF IN
GND 1
MIX OUT
AGC
VCC 2
FM IF IN
AM IF IN
GND 2
FM QUAD
ST IND
L-CH OUT
R-CH OUT
C36 4.7/50
C42 0.047
CF3 QAX0404-001Z
R33 100
CF1 QAX0403-001 (FM IF)
R28 5.1K
T2 (AM IF) QQR0719-001
R46 10K
C47 0.012
C48 0.012
C49 0.1/50
C35 0.01
R30 100K
C33 100/10
R35 39K
R34 39K
R64 1K
C56 150P
C50 0.1/50
C71 3.3/50
R54 2.2K
R56 3.3K
R57 1K
C69 0.0022
R55 2.2K
C70 2.2/50
R52 4.7K
C31 0.001
C65 0.001
R44 2.2K
C37 0.001
C60 0.001
C61 100/10
C54 12P
X1 QAX0402-001
L7 QQL231K-221Y
C52 12P
C53 0.001
IC3 LC72136N
XT
GND
LPF OUT
LPF IN
PD
Vcc
FM IN
AM IN
NC
IF CONT
IF IN
NC
CE
DI
CLOCK
DO1
FM ST VCO STOP
AM/FM
PLL
R42 47K
R61 1K
R59 1K
R60 1K
D12 DSK10C-T1
CN1 QGF1205C1-09
ANTG
AG
RCH
LCH
TUB
MPX
TDATA
SCK
PERIODE
VMW1456 C

■ Tuner Circuit (RV-B99 E/EN/B)

PIN NO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IC2	FM NC SIGNAL	0.8	0	0.7	0.9	5.3	5.3	5.3	0	3.8	5.3	1.5	1.5	4.6	3.9	3.9	1.4	1.4	3.9	4.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	FM 60dB STEREO	0.8	0	0.7	1.9	5.3	5.3	4.3	0	3.8	0	1.5	1.5	4.6	3.9	3.9	1.4	1.6	3.3	4.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	AM NO SIGNAL	0	0	0.4	1.3	5.3	5.3	5.3	0	4.4	4.9	1.5	1.5	4.8	0	0	1.4	1.2	3.9	4.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3

PIN NO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IC3	FM NO SIGNAL	2.4	0	0	5.2	5.2	5.2	3.9	3.9	3.2	3.1	0	0	3.9	5.3	4.7	2.8	5.3	1.0	1.0	0.8	0	2.6

TR NO	Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q14		
PIN NO	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B
AM 522KHz. NO SIGNAL	0	0	0.1	0	0	0.1	5.3	5.3	4.7	0	0	0.8	0	0	0.7	5.3	5.3	0
AM 144KHz. NO SIGNAL	0	0	0.8	0	0	0.7	5.3	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0.1	5.3	5.3	5.3

NOTES

1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER
2. ALL RESISTORS ARE 1/6W 5% CARBON RESISTOR.
3. ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω).
4. ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF(P=pF).
5. ALL E.CAPS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V).
6. ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN μH(m=mH)
7. SI. DIODES(▶|) ARE ALL MA165 THAT CAN BE CHANGED TO SIMILAR DIODE SUCH AS 1SS254T OR HSS104TJ.
8. PARTS NO. OF TRANSISTORS ARE AS FOLLOWS.

Q2. 3. 5. 6	2SC1923(O)E2
Q4	2SA1175(HFE)
Q14	DTA114YS or BN1A4P

9. INSIDE OF DIGITAL TRANSISTOR IS SHOWN AS FOLLOWS.

10. LAST COMPONENT NO.

R : 64
C : 77
Q : 14
D : 12
L : 12

11. BLANK COMPONENT NO.

R : 4-6. 8. 10. 11. 22-27. 29. 38. 39. 42. 43. 49. 50. 53. 58. 62. 63
C : 1. 2. 4. 5. 8. 10-12. 14. 15. 17-20. 29. 30. 34. 38. 39. 46. 53-55. 57-59. 66. 67. 72-76
Q : 1. 7-13
D : 3. 4. 7. 9. 11
L : 8-11

> FM&Radio Signal
≫ AM Signal


DTA114YS
or
BN1A4P
E
C
B
47K
TO ROD ANT
TP1
FM GND
TP2
BP1 QQR0768-001Z
L12 QQR0756-001
D5
D6
L2(FM RF) QQR0769-001
C52 0.001
D1.2 SVC203SPA-JV
R7 100K
C3 6.8P
D1
R1 100K
R2 47K
D2
R3 4.7
C7 20P
C9 12P
L1 QQR0772-001 (FM OSC)
C13 0.022
R9 1K
C6 0.01
C16 0.01
C77 0.001
R54 2.2K
C56 0.001
QQR0771-001 L3(MW RF) L5(LW RF)
Q2
R36 2.2K
Q4
R14 10K
Q5
R15 2.2K
TC2 QAT3722-200
TC3 QAT3725-300Z
TC2
TC3
C24 62P
G2-6.14
MW/LW SW
C22 QFF31HJ-431
L4 QQR0723-001
(MW OSC)
D8 SVC344
R13 100K
C23 12P
R20 1K
C21 0.047
Q3
R18 1K
R12 4.7K
R16 4.7K
Q6
L6 (LW OSC) QQR0774-001
Q14
D10 SVC344
C26 180P
C27 100P
C28 15P
R19 2.2K
R17 100K
R21 10K
C25 0.1/50
R37 56
C32 0.01
C31 0.001
R48 1K
R47 470
C51 680P
C40 1/50
R11 12K
C41 10/16
C44 1/50
C45 0.47/50
CF4
QAX0409-001
AM RF IN
FM RF OUT
AM OSC
FM OSC
VCC 1
OSC OUT
IF OUT/CONT
DET OUT
MPX IN
LPF1 AM/FM
LPF2 MONO/ST
VCO
IC2 TA2006AN
FM RF/IF/DET/MPX AM RF/IF/DET
FM RF IN
GND 1
MIX OUT
AGC
VCC 2
FM IF IN
AM IF IN
GND 2
FM QUAD
ST IND
Lch OUT
Rch OUT
C36 4.7/50
C42 0.047
CF3 QAX0404-001Z
R33 100
(FM IF)
T2 QQR0719-001
R28 5.1K
CF1 QAX0403-001
(AM IF)
R46 10K
C35 0.01
R30 100K
R64 1K
C66 150P
C47 0.012
C49 0.1/50
R34 18K
C48 0.012
C33 100/10
R35 18K
C50 0.1/50
CN1 QGF1205C1-09 TO MAIN PWB
G2
GND
Rch
Lch
5V
MPX
DATA
CLOCK
PERIOD
D12
DSK10C-T1
C71 3.3/50
R56 3.3K
R57 1K
C69 0.0022
R55 2.2K
C70 2.2/50
R52 4.7K
C60 0.001
C61 100/10
C65 0.001
R44 2.2K
C37 0.001
C54 12P
X1 QAX0402-001
C62 12P
C63 0.001
L7 220
L7 QQL231K-221Y
XT
GND
LPF OUT
LPF IN
PD
Vcc
PLL
FM IN
AM IN
LW
IF CONT
IF IN
NC
CE
DI
CLOCK
DO
FM ST VCO STOP
AM/FM
MW
IC3 LC72136N
R45 1K
R51 1K
R61 1K
R59 1K
R60 1K
R42 47K
R41 2.2K
R40 2.2K
VMW1456c
6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I

■ Tuner Circuit (RV-B99 EE/EV)

PIN NO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IC2	FM NO SIGNAL	0.8	0	0.7	0.9	5.3	5.3	5.3	0	3.8	5.3	1.5	1.5	4.6	3.9	3.9	1.4	1.4	3.9	4.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	FM 60dB STEREO	0.8	0	0.7	1.3	5.3	5.3	4.3	0	3.8	0	1.5	1.5	4.6	3.9	3.9	1.4	1.6	3.9	4.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	AM NO SIGNAL	0	0	0.4	1.3	5.3	5.3	5.3	0	4.4	4.9	1.5	1.5	4.8	0	0	1.4	1.2	3.9	4.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3

PIN NO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IC3	FM NO SIGNAL	2.4	0	0	5.2	5.2	5.2	3.9	3.9	3.2	3.1	0	0	3.9	5.3	4.7	2.6	5.3	1.0	1.0	0.8	0	2.6

TR NO	Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q14		
PIN NO	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B
AM 522KHz. NO SIGNAL	0	0	0.1	0	0	0.1	5.3	5.3	4.7	0	0	0.8	0	0	0.7	5.3	5.3	0
AM 144KHz. NO SIGNAL	0	0	0.8	0	0	0.7	5.3	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0.1	5.3	5.3	5.3



6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
TP1
TO WIRE ANT
TP2
FM GND
BP1 QQR0757-001Z
L12 QQR0756-001
D5
D6
L2 QQR0781-001
(FM RF)
C52 0.001
D1·D2 KV1370N-T
C1
D2
R1 100K
R2 47K
R3 27
C7 68P
C9 3.9P
L1 QQR0773-001 (FM OSC)
R7 100K
C3 2.2P
C13 0.047
R9 10K
C6 0.01
C16 0.01
C77 0.001
R54 2.2K
C56 0.001
C32 0.01
L3 (MW RF)
L5 (LW RF)
QQR0771-001
Q2
R36 2.2K
Q4
R14 10K
Q5
R15 2.2K
TC2 QAT3725-200Z
TC3 QAT3725-300Z
C24 62P
D9 SVC344
D10 SVC344
Q2-6, 14
MW/LW SW
C22 QFP31HJ-431
L4 QQR0723-001
(MW OSC)
R13 100K
C23 12P
R20 1K
C21 0.047
Q3
R18 1K
R12 4.7K
R16 4.7K
Q6
L5 (LW OSC) QQR0774-001
C26 180P
C27 100P
C28 15P
R17 100K
R21 10K
C25 0.1/50
R19 2.2K
Q14
R37 56
C51 680P
R31 12K
C44 1/50
C45 0.47/50
C40 1/50
C41 10/16
R48 1K
R47 470
CF4 QAX0409-001
IC2 TA2008AN
FM RF/IF/DET/MPX AM RF/IF/DET
AM RF IN
FM RF OUT
AM OSC
FM OSC
VCC 1
OSC OUT
IF OUT/CONT
DET OUT
MPX IN
LPF1 AM/FM
LPF2 MONO/ST
VCO
FM RF IN
GND 1
MIX OUT
AGC
VCC 2
FM IF IN
AM IF IN
GND 2
FM QUAD
ST IND
Lch OUT
Rch OUT
C31 0.001
C36 4.7/50
C42 0.047
CF3 QAX0404-001Z
R33 100
(FM IF)
R29 5.1K
T2 QQR0719-001
CF1 QAX0403-001
(AM IF)
C35 0.01
R30 100K
R64 1K
C66 150P
C47 0.012
C49 0.1/50
R34 18K
C48 0.012
C33 100/10
R35 18K
C50 0.1/50
CN1 QGF1205C1-09 TO COM PWB
ANT GND
GND
Rch
Lch
5V
MPX
DATA
CLOCK
PERIOD
D12 DSK10C-T1
R46 10K
C71 3.3/50
R56 3.3K
R57 1K
C69 0.0022
R55 2.2K
C70 2.2/50
R52 4.7K
C60 0.001
C61 100/10
C65 0.001
R44 2.2K
C37 0.001
C64 12P
X1 QAX0402-001
C62 12P
C63 0.001
L7 QQL231K-221Y
L7 220
IC3 LC72136N
PLL
XT
GND
LPF OUT
LPF IN
PD
Vcc
FM IN
AM IN
LW
IF CONT
IF IN
NC
CE
DI
CLOCK
DO
FM ST VCO STOP
AM/FM
MW
R45 1K
R51 1K
R61 1K
R59 1K
R60 1K
R42 47K
R41 2.2K
R40 2.2K
VMW1456C
DTA114ES
E
C
B
10K
10K

NOTES
1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER
2. ALL RESISTORS ARE 1/6W 5% CARBON RESISTOR.
3. ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω).
4. ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF(P=pF).
5. ALL E.CAPS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V).
6. ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN μH(m=mH)
7. SI. DIODES(▶|) ARE ALL MA165 THAT CAN BE CHANGED TO SIMILAR DIODE SUCH AS 1SS254T OR HSS104TJ.
8. PARTS NO. OF TRANSISTORS ARE AS FOLLOWS.

Q2, 3, 5	2SC2839(E)
Q4	2SA933S(RS)
Q14	DTA114ES
Q6	2SC2668(O)

9. INSIDE OF DIGITAL TRANSISTOR IS SHOWN AS FOLLOWS.

10. LAST COMPONENT NO.
R : 54
C : 77
Q : 14
D : 12
L : 12

11. BLANK COMPONENT NO.
R : 4~6, 8, 10, 11, 22~27, 29, 32, 38, 39, 42, 43, 49, 50, 53, 58, 62, 63
C : 1, 2, 4, 5, 8, 10~12, 14, 15, 17~20, 29, 30, 34, 38, 39, 43, 46 53~55, 57~59, 66~68, 72~76
Q : 1, 7~13
D : 3, 4, 7, 9, 11
L : 8~11

> FM&Radio Signal
≫ AM Signal

■ Tunere Circuit (RV-B99 U/UT/UY/US/UB/UX)

	PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IC2	FM NO SIGNAL	0.8	0	0.8	5.4	5.4	5.4	5.4	0	3.9	5.4	1.5	1.5	4.7	4.0	4.0	1.5	1.5	4.0	4.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	FM 60dB STEREO	0.8	0	0.8	5.4	5.4	5.4	4.4	0	3.9	0	1.5	1.5	4.7	4.3	4.0	1.5	1.7	4.0	4.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	AM NO SIGNAL	0	0	0.2	5.4	5.4	5.4	5.4	0	4.5	4.7	1.5	1.5	4.9	0	0	1.5	1.3	4.0	4.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
IC3	FM NO SIGNAL	2.1	0	0	5.3	5.3	5.3	4.0	4.0	4.1	3.2	5.4	0	4.0	1.3	0	2.7	5.4	1.0	1.0	0.8	0	2.7		

TR. NO.	Q3			Q4			Q5			Q6			Q16			Q17		
PIN NO.	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B
AM 531kHz · NO SIGNAL	0	0	0.1	5.4	5.4	5.4	0	0	0.8	0	0	0.7	0	0	0.7	5.4	5.4	5.4
SW 5.75MHz · NO SIGNAL	0	0	0.8	5.4	5.4	4.8	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.1	5.4	5.4	0

NOTES

1. VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER
2. ALL RESISTORS ARE 1/6W 5% CARBON RESISTOR.
3. ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHM(Ω).
4. ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN μF(P=pF).
5. ALL E.CAPS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (μF)/RATED VOLTAGE (V).
6. ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN μH (m=mH)
7. SI. DIODES(▶|) ARE ALL 1SS254T THAT CAN BE CHANGED TO SIMILAR DIODE SUCH AS MA165 OR 1SS133T.
8. PARTS NO. OF TRANSISTORS ARE AS FOLLOWS.

Q3 · 5	2SC1923(O)E2	Q16	2SC2668(O)E4
Q4	2SA1175(HFE)	Q17	DTA114YSTP OR BN1A4P
Q6	2SC2785(E·F)		

9. INSIDE OF DIGITAL TRANSISTORS ARE SHOWN AS FOLLOWS.
   DTA114YS or BN1A4P
10. LAST COMPONENT NO. R:72 C:78 Q:17 D:12 L:13
11. BLANK COMPONENT NO.
    R: 4-6. 8. 10. 11. 14. 19. 22-27. 29. 31. 36. 38. 39. 42. 43. 49. 50. 53. 58. 62. 63. 65. 67-70
    C: 1. 2. 4. 5. 9-12. 14. 15. 18-20. 24. 27. 20. 30. 38-40. 46. 53-55. 57-59. 66. 67. 72-74
    Q: 1-3. 7-15
    D: 3. 4. 7. 9. 11
    L: 5. 8-11


> FM&Radio Signal
>> AM Signal
VMW1456c
E
C
B
47K
10K
TP1 TO ROD ANT
TP2 FM GND
FM/SW ANT SW
Q16
L12 QQR0756-001
D5
D6
R71 4.7K
R72 47K
BP1 QQR0768-001Z
C75 6.8P
L13 QQR0874-001
C17 20P
QQR0769-001
L2 (FM RF)
C52 0.001
C6 0.01
D1.D2 SVC203SPA-JV
D1
D2
R1 100K
R2 47K
R3 4.7
C7 20P
C56 0.001
R7 100K
C3 6.8P
C13 0.022
R9 1K
C9 12P
L1 (FM OSC)
QQR0772-001
C16 0.01
C77 0.001
QQR0770-001
L3 (MW RF)
L5 (SW RF)
Q4
R66 10K
Q5
R15 2.2K
TC2 QAT3725-200Z
D8 SVC344
C22 QFP31HJ-431
R13 100K
C21 0.047
C23 4.7P
Q3
L4 QQR0723-001 (MW OSC)
R18 1K
Q3-6.17 MW/SW SW
Q17
R12 4.7K
R16 4.7K
Q6
(SW OSC) L6 QQR0775-001
D10 SVC344
C26 0.0047
TC3 QAT3725-100Z
R20 1K
R17 100K
R21 10K
C25 0.022
C76 0.01
R37 56
C78 5.6P
C51 330P
C44 1/50
C45 0.47/50
CF4 QAX0409-001
C31 0.001
R48 1K
R47 470
C41 10/16
C32 0.01
IC2 TA2008AN
AM RF IN
FM OUT
AM OSC
FM OSC
VCC 1
OSC OUT
IF OUT/ CONT
DET OUT
MPX IN
LPF1 AM/ FM
LPF2 MONO /ST
VCC
FM AF/IF/DET/MPX AM RF/IF/DET
FM RF IN
GND 1
MIX OUT
AGC
VCC 2
FM IF IN
AM IF IN
GND 2
FM QUAD
ST IND
Lch OUT
Rch OUT
C36 4.7/50
C42 0.047
CF3 QAX0404-001Z
C47 0.012
C49 0.1/50
C35 0.01
C48 0.012
R30 100K
R35 39K
R34 39K
C33 100/10
R64 1K
C66 150P
C50 0.1/50
R33 100
R28 5.1K
T2 (AM IF) QQR0719-001
(FM IF) CF1 QAX0403-001
R46 10K
C60 0.001
C61 100/10
R54 2.2K
C71 3.3/50
R56 3.3K
C69 0.0022
R55 2.2K
C70 2.2/50
R52 4.7K
R57 1K
C65 0.001
R44 2.2K
C37 0.001
C64 12P
X1 QAX0402-001
L7 QQL231K-221Y
220
C62 12P
C63 0.001
IC3 LC72136N
XT
GND
LPF OUT
LPF IN
PD
VCC
FM IN
AM IN
NC
IF CONT
IF IN
CE
DI
CLOCK
DO
FM ST VCO STOP
AM/FM
MW
SW
PLL
R45 1K
R51 1K
R61 1K
R59 1K
R60 1K
R42 47K
R41 2.2K
R40 2.2K
D12 DSK10C-T1
CN1 QGF1205C1-09 TO MAIN PWB
G2
GND
Rch
Lch
6V
MPX
DATA
CLOCK
PERIOD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
6

Printed Circuit Boards

■ Main & Front Board

Block No. : 01 02 03


6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
123ボンド
裏パターン
裏サービス
VMW1457E
VMW1457A
VMW1457B
VMW1457D
VMW1457G
IC501
IC901
IC751
IC831
J901
J4301
J7351
CN751
CN403
CN404
CN406
CN407
CN408
CN901
CN902
CN903
CN907
FW251
FW252
FW253
FW254
FW256
FW401
FW402
FW403
FW901
VR731
VR901
VR902
PL1
T04
POWER
AUX
SOUND
CD
TAPE
TUNER
STOP
REW
STANDBY
PLAY
PHOTO

■ Power Supply & Power Amplifier Board (J version only)

Block No. : 05

■ Tuner Board

(J version only)

:Block No. : 07


6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
CN603
CN192
CN194
CN604
FW603
FW602
FW601
T02
IC390
IC301
IC601
IC701
IC702
IC703
IC704
IC801
F1901
F1902
F1903
F1904
D1901
D1902
S1901
J1901
J1902
BS1
BS2
W.SP
CN196
VMW1456 B
VMW1456 C
TO ROD ANT
CF1
CF2
CF3
CF4
IC1
IC2
IC3
GND
RCH
LCH
+B
MPX
DATA
CL
PERI

■ Power & Tuner & Power Amplifier Board (Other versions)

Block No. : 04 06


6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
IC390
T11
IC501
IC301
CN503
FW602
FW601
FW603
BS1
BS2
CN604
IC701
IC702
IC703
IC704
IC801
Q7301
Q7302
CN192
CN194
CN195
F1901
F1902
F1903
F1904
S1901
J1901
J1902
D1901
D1902
C1901
C1902
C1903
C1904
R1901
IC1
IC2
IC3
TO ROD.ANT
GND
RCH
LCH
MPX
DATA
CL
PERI
VMN1456 A
VMN1456 B
VMN1456 C
VMN1456 D

■ Jack Board

Block No. : 08 09 10


CN7351
IC7351
IC7352
R7370
R7372
R7375
R7386
C7361
C7362
C7364
Q7301
Q7302
Q7351
Q7352
MARK

■ Cassette deck P. C. Board

Block No. : 12


VR32
VR31
VR37
Q310
Q311
Q303
Q302
Q306
Q307
Q309
Q321
Q301
Q305
Q102
Q101
Q201
Q371
Q372
Q375
L301
L302
L303
IC31
IC32
IC33
CN31
CN32
CN33
CN34
FW31
T02
B112
B151
B152
B153
B166
B200
R301
R304
R332
R333
R334
R331
R336
R337
R338
R340
R341
R342
R343
R375
R376
C301
C371
C374
C375
D301
RECL
RECR
SWBV
PBL
PBR
MB
MG
NC
TAP
RRE
SOL
5V
PHO
PLA
FRE
70u

■ CD Servo Control Board

Block No. : 11


CN607
CN606
CN605
CN604
CN602
CN603
CN601
SUBC
SBCK
CLOCK
BLKCK
IC603
IC601
IC602
X651
TP601 GND
TP602 ARF
T22
Q601
SAFETY
RBST
MLD
MDATA
MCLK
GND
XRST
STAT
SBCK
SUBQ
GND
TB
FB

■ Switch P. C. Board

Block No. : 13


METAL
TAPE
R.REC
SOL
GND
5V
POHTO
PLAY
F.REC
70u
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
D1
P1
CN1
IC1
T01

6 5 4 3 2 1

A B C D E F G H I

PARTS LIST

[RV-B99BK
RV-B99GY
RV-B99BU]

* All printed circuit boards and its assemblies are not available as service parts.

RV-B99BK

Areas Suffix

B ------------------------------ U.K.
E ---------- Continental Europe
EN ----------- Northern Europe
EV -------------- Eastern Europe
EE --------- Russian Federation
J ---------------------------- U.S.A.
UB ------------------- Hong Kong
US --------------------- Singapore
UT ------------------------- Taiwan
UY --------------------- Argentina
UX ----------------- Saudi Arabia
U -------------------- Other Areas
No marks indicates all areas.

RV-B99BU

Areas Suffix

B ------------------------------ U.K.
E ---------- Continental Europe
EN ----------- Northern Europe
EE --------- Russian Federation
UB ------------------- Hong Kong
US -------------------- Singapore
UT ------------------------- Taiwan
U -------------------- Other Areas
No marks indicates all areas.

RV-B99GY

Areas Suffix

J --------------------------- U.S.A.
No marks indicates all areas.

- Contents -

CD Mechanism Ass'y and Parts List -- 3-2
Cassette Mechanism Ass'y and Parts List ------------------------------------- 3-3
Exploded View of General Assembly and Parts List ------------------------- 3-4
Electrical Parts List -- 3-10
Packing Materials and Accessories Parts List ------------------------------- 3-40

CD Mechanism Ass'y and Parts List

■ Grease Point

Block No. M 2 M M

No.EXL-M6



NOTE
Please order moutor after confirming the number of the P.C.Board because the combination of feed motor is different according to the P.C.Board used.

■CD Mechanism Assembly Parts List

⚠	Item	Parts Number	Parts Name	Q'ty	Description	Area
	1	EPB-002PK	MECHA. BASE ASSY	1		
	2	OPTIMA-150S	OPTICAL PICK UP	1		
	3	E407782-001	CD SHAFT	1		
	4	E307746-001	CD RACK	1		
	5	EPB-003A	MECHA GEAR	1		
	6	SDSP2003N	SCREW	4		
	7	E406750-001	PINION GEAR	1		
	8	E75807-302	TURN TABLE	1	Use the 1CD	
		EPB309173A	TURN TABLE	1	Use the 3CD	
	9	E406784-001	FEED MOTOR	1	Use the No.11 P.C.Board	
		MDN-4RA3ETA-1	FEED MOTOR	1	Use the No.12 P.C.Board	
	10	E406783-001	SPINDLE MOTOR	1		
	11	EMW10190-001(S)	P.C.BOARD	1		
	12	EMW10190-221(S)	P.C.BOARD	1		
	13	ESB1100-005	LEAF SWITCH	1		
	14	E75832-001	SCREW	1		
	15	EMV5109-006B	CONN. TERMINAL	1		
	16	SDSF2006Z	SCREW	1		

Cassette Mechanism Ass'y and Parts List

Block No. M 3 M M


SLC-S1YPM
19
19
25
24
14
11
21
18
12
21
26
20
28
4
6
5
30
4
8
27
59
31
38
5
52
C
1
C
Reel puls board
63
48
60
B
A
53
7
9
34
10
39
29
33
37
35
32
36
49
56
45
Head amplifier & mechanism control board
A
58
B
57
61
61
61
6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E

■Parts List (Cassette Mechanism)

BLOCK NO. M3MM

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	1	VKS1165-00G	CHASSIS B.ASS'Y		1		
	4	VKS2274-002	REEL GEAR		2		
	5	VKW5286-002	B.T. SPRING		2		
	6	VKS5559-001	PLAY IDLE GEAR		1		
	7	VKS5597-00A	FR GEAR ASS'Y		1		
	8	VKW5296-001	EARTH SPRING		1		
	9	VKR4749-002	IDLE PULLEY		1		
	10	VKH5786-002	SHAFT		1		
	11	VKS2275-00C	HEAD MOUNT ASSY		1		
	12	VKS1167-001	HEAD MOUNT BASE		1		
	14	VGH0425-544	R/P&E HEAD	VKS2275-00B	1		
	18	VKW5302-001	HEAD SPRING		1		
	19	VKZ4730-001	SPECIAL SCREW		2		
	20	VKS2277-005	DIRECTION LEVER		1		
	21	VKP4233-00A	PINCH ROL. ASSY		2		
	24	VKW5299-002	PIN ROL.SP.(R)		1		
	25	VKW5300-002	PIN ROL.SP.(L)		1		
	26	VKW5285-001	RETURN SPRING		1		
	27	VKY3149-002	CASSETTE SP.		1		
	28	VKM3906-002	PLAY SW LEVER		1		
	29	VKS1166-003	CONTROL CAM		1		
	30	VKW5279-001	HEAD BASE SP(R)		1		
	31	VKW5280-001	HEAD BASE SP(L)		1		
	32	VKS5603-00D	MAIN PULLEY ASY		1		
	33	VKS3785-001MM	FR ARM		1		
	34	VKW5284-002	SWING SPRING		1		
	35	VKS2278-003	TRIGGER ARM		1		
	36	VKW5301-001	FR SPRING		1		
	37	VKW5266-001	ELEVATOR SPRING		1		
	38	WDL214025	WASHER		1		
	39	VKS3786-00G	CLUTCH ASS'Y		1		
	45	VKF3205-00B	F.WHEEL ASSY(R)		1		
	48	WDL183425	SLIT WASHER		1		
	49	VKF3207-00B	F.WHEEL ASSY(L)		1		
	52	WDL173525-6	SLIT WASHER		1		
	53	VKZ3174-00A	DC SOLENOID		1		
	56	VKB3000-181	CAPSTAN BELT		1		
	57	MSI-5U2LWA	D.C.MOTOR ASS'Y		1		
	58	VKR4761-001	MOTOR PULLEY		1		
	59	QYSPSP2604Z	SCREW		2		
	60	VKS5577-001	FPC HOLDER		1		
	61	QYSBSF2608Z	T.SCREW	FOR P.W.B.	3		
	63	QYSBSF2006Z	SCREW		1		

Exploded View of General Assembly and Parts List

Block No. M 1 M M


ATTACHED WITH VR731
ATTACHED WITH J7351
LVB20001
VMW1457E
VMW2408
VMW1457G
VMW1457A
VMW1457B
VMW1456C
VMW1456F
VMW1456E
VMW1456D
VMW1456A
VMW1456B
VMW1457C
VMW1457D
T1901
F1904
F1901
F1903
F1902
U Type Only
A
B
C
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
F
G
H
I

■Parts List (General Assembly)

BLOCK NO. M1MM

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	1	VJG1500-00F	FRONT CABI SA		1		BU
		VJG1500-00DUL	FRONT CABI SA		1		GY
		VJG1500-00EUL	FRONT CABI SA		1		BK
	2	QAS0006-001	SPEAKER	FULL RANGE	2		
	3	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR SC SPK.	8		
	4	VYH2280-002	CAP (L)		1		
	5	VYH2281-002	CAP (R)		1		
	6	VKZ4389-009	SOUND ABSOBER	FOR CAP	2		
	7	VKZ4805-001UL	SOUND ABSOBER	FOR WOOFER	2		
	8	VYSH102-097	SPACER	FOR SC WIRE	2		
	9	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR CAP	8		
	11	VJD2495-042	FRONT COVER(A)		1	B,E,EN,EE	BK
		VJD2495-042	FRONT COVER(A)		1	EV,U,UB,US	BK
		VJD2495-042	FRONT COVER(A)		1	UT,UX,UY	BK
		VJD2495-043	FRONT COVER(A)		1	J	BK
		VJD2495-033	FRONT COVER(A)		1		GY
		VJD2495-052	FRONT COVER(A)		1		BU
	12	QYSBSF2608Z	T.SCREW	FRONT + F.COVER	10		
	13	VJK4520-001	LCD LENS		1		BK
		VJK4520-031	LCD LENS		1		GY
		VJK4520-051	LCD LENS		1		BU
	15	VYSH102-098	SPACER		2		
	16	VXP3890-001	POWER BUTTON(A)		1		BK
		VXP3890-031	POWER BUTTON(A)		1		GY
		VXP3890-051	POWER BUTTON(A)		1		BU
	17	VXP3891-031	FUNC. BTN(A)		1		GY
		VXP3891-051	FUNC. BTN(A)		1		BU
		VXP3891-041	FUNC. BTN(A)		1		BK
	18	VXL4455-041	VOL.KNOB		2		BK
		VXL4455-001	VOL.KNOB		2		GY
		VXL4455-051	VOL.KNOB		2		BU
	19	VYTS539-002	VOL.SHEET	FOR VOL.KNOB	2		
	20	VJF3007-041	FOOT		1		BK
		VJF3007-001	FOOT		1		GY
		VJF3007-051	FOOT		1		BU
	21	VJF3007-002	FOOT		1		GY
		VJF3007-052	FOOT		1		BU
		VJF3007-042	FOOT		1		BK
	22	VYSA1R6-079	SPACER	FOR FOOT	2		
	23	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR FOOT	6		
	24	VJK4516-002	LENS		1	B,E,EN,EE	
		VJK4516-001	LENS		1	J	
		VJK4516-002	LENS		1	UT,UX,UY	
		VJK4516-002	LENS		1	EV,U,UB,US	
	25	VJD5512-002	LED LENS		1	J	
		VJD5512-001	LED LENS		1	UT,UX,UY	
		VJD5512-001	LED LENS		1	EV,U,UB,US	
		VJD5512-001	LED LENS		1	B,E,EN,EE	
	28	QYSBSFG3010Z	TAP SCREW	FOR SPK.CONNECT	1		
	30	PQ45130-7	JVC MARK		1		
	31	VJT2389-031	CASSETTE HOLDER		1		GY
		VJT2389-051	CASSETTE HOLDER		1		BU
		VJT2389-041	CASSETTE HOLDER		1		BK
	32	VJT2390-041	DOOR COVER		1		BK
		VJT2390-031	DOOR COVER		1		GY

BLOCK NO. M1MM

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
		VJT2390-051	DOOR COVER		1		BU
	33	VJT4246-031	DOOR LENS		1		GY
		VJT4246-051	DOOR LENS		1		BU
		VJT4246-001	DOOR LENS		1		BK
	34	VKY4180-001	CASSETTE SPRING		2		
	35	VYH5601-001	GEAR		1		
	36	VXL4458-001	EJECT KNOB	FOR C.CASS OPEN	1		BK
		VXL4458-031	EJECT KNOB	FOR C.CASS OPEN	1		GY
		VXL4458-051	EJECT KNOB	FOR C.CASS OPEN	1		BU
	37	VYH8174-001	CAM(A)		1		
	39	VKY4736-001	PLATE SPRING(A)		1		
	40	VKY4737-002	PLATE SPRING(B)		1		
	41	QYSBSF2008Z	SCREW	E.KNOB + CAM(A)	1		
	43	VKW5309-001	DOOR SPRING		1		
	44	-----------	CASS.MECHA ASSY		1		
	45	VKL7850-002	EJECT SAFTY(R)		1		
	46	VKW5258-002	TORSION SPRING		1		
	47	QYSBSF3014Z	SCREW		4		
	48	VMA4728-002	HEAD SHIELD		1		
	50	-----------	CD MECHA UNIT		1		
	51	VJD5410-204	PICK COVER		1		
	52	QYSDSF2006M	SCREW		4		
	53	FMYH4003-003	INSULATOR		2		
	54	FMYH4003-004	INSULATOR		2		
	55	VYH7815-001	CD MECHA HOLDER		2		
	56	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR HOLDER	4		
	57	E65923-003	TAPPING SCREW	FOR SW.PWB	1		
	58	LV10179-002A	CD CASE		1		BK
		LV10179-001A	CD CASE		1		GY
		LV10179-003A	CD CASE		1		BU
	60	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR CD PWB	4		
	61	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR MICON PWB	4		
	62	VYH4769-002SS	GEAR	FOR CD CASE	1		
	65	VJT1060-041	CD DOOR		1		BK
		VJT1060-031	CD DOOR		1		GY
		VJT1060-051	CD DOOR		1		BU
	66	VYH3644-001	CLAMPER	FOR OPTIMA-6	1		
	67	VYH7313-003	MAGNET		1		
	68	VYH7314-001	YOKE		1		
	69	VYH7315-005	PAD		1		
	70	VXL4458-001	EJECT KNOB		1		BK
		VXL4458-031	EJECT KNOB		1		GY
		VXL4458-051	EJECT KNOB		1		BU
	71	VYH8197-001	CAM(B)		1		
	72	QYSBSF2008Z	SCREW	E.KNOB + CAM(B)	1		
	73	VKY4736-001	PLATE SPRING(A)		1		
	74	VKY4737-002	PLATE SPRING(B)		1		
	75	VYH8178-001	SLIDER(B)		1		
	76	VKW5334-001	SWITCH SPRING	FOR SW LEVER	1		
	77	VYH8204-001	SWITCH LEVER		1		
	78	VYH8205-001	LOCK		1		
	79	QYSDSF2606M	SCREW	SLIDER(B) + LOC	1		
	80	VYH8176-002	COVER		1		
	81	VKW5352-001	TENSION SPRING		1		

BLOCK NO. M1MM

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	82	VKW5335-002	CD DOOR SPRING		1		
	83	VKZ4794-002	SPECIAL SCREW	CD DOOR + SLIDE	3		
	84	VMH3021-001	HEAT SINK		1		
	85	VYH3892-005	HEAT SINK		1		
	86	VMH4055-002	HEAT SINK	FOR D1901	1		
	87	QYSBSF3010Z	SCREW		1		
	88	QYSBSF3010Z	SCREW		2		
	89	QYSBSF3010Z	SCREW	H.SINK(A)+H.SIN	4		
	90	QYSBST3008Z	TH TAP SCREW	H.SINK(B)+BKT.	4		
	91	VYH8188-002	BRACKET	FOR HEAT SINK	2		
	92	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR BKT. + REAR	4		
	93	VYK3011-001	LCD HOLDER		1		
	94	VYH8193-002	SHEET		1		
	96	VJG1502-041UL	REAR CABINET		1	B,E,EN,EE	BK
		VJG1502-051	REAR CABINET		1	B,E,EN,EE	BU
		VJG1502-052	REAR CABINET		1	U,UB,US,UT	BU
		VJG1502-041UL	REAR CABINET		1	EV,J	BK
		VJG1502-042	REAR CABINET		1	U,UB,US	BK
		VJG1502-031UL	REAR CABINET		1	J	GY
		VJG1502-042	REAR CABINET		1	UT,UX,UY	BK
	97	FMJA3001-00A(D)	ROD ANT ASS'Y		1		
	98	VYH5012-005	TERMINAL LUG		1		
	99	E65923-003	TAPPING SCREW	FOR TUNER PWB	1		
	100	QYSDSP3012N	SCREW	FOR ROD ANT	1		
	102	QYSBSF4012Z	SCREW	FOR TRANS	4		
	103	VYSH101-028	SPACER		1		
	104	VKZ4001-016	WIRE HOLDER		1		
	105	VYH8179-002	JACK HOLDER		1		
	110	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR JACK HOLDER	3	UT,UX,UY	
		QYSBSF3010Z	SCREW	FOR JACK HOLDER	2	B,E,EN,EE	
		QYSBSF3010Z	SCREW	FOR JACK HOLDER	3	U,UB,US	
		QYSBSF3010Z	SCREW	FOR JACK HOLDER	2	EV,J	
	111	VJD2503-001	DUCT		1		GY
		VJD2503-041	DUCT		1		BK
		VJD2503-051	DUCT		1		BU
	112	VKZ4796-002	SOUND ABSOBER	FOR DUCT	2		
	113	VJD2503-042	DUCT		1		BK
		VJD2503-002	DUCT		1		GY
		VJD2503-052	DUCT		1		BU
	114	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR DUCT	8		
	115	VJD5510-001	DUCT CAP		2		GY
		VJD5510-051	DUCT CAP		2		BU
		VJD5510-041	DUCT CAP		2		BK
	116	VJD1230-031UL	GRILLE		1		GY
		VJD1230-051	GRILLE		1		BU
		VJD1230-041UL	GRILLE		1		BK
	117	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR GRILL	4		
	118	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR CONECTER PW	4		
	121	VJE3036-041	BATTERY LID		1		BK
		VJE3036-031	BATTERY LID		1		GY
		VJE3036-051	BATTERY LID		1		BU
	122	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR BATT. LID	2		
	123	VYH8199-031	COVER		1		GY
		VYH8199-051	COVER		1		BU

BLOCK NO. M1MM

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
		VYH8199-041	COVER		1		BK
	124	VYTH542-001	SHEET(COVER)		1		
	125	VYSH101-029	SPACER		1		
	127	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR COVER	1		
	128	VKZ4001-111	WIRE HOLDER	FOR COVER	1		
	129	QYSBSF3010Z	SCREW	FOR WIRE HOLDER	1		
	130	VJC2603-041	BATTERY COVER	FOR COVER	1		BK
		VJC2603-031	BATTERY COVER	FOR COVER	1		GY
		VJC2603-051	BATTERY COVER	FOR COVER	1		BU
	131	VYH5657-001	BATTERY SPRING		1		
	132	E65923-003	TAPPING SCREW	FOR BATT(SUM 3)	1		
	133	VJD1233-00DUL	SIDE PROTECT.AS		2		BK
		VJD1233-00E	SIDE PROTECT.AS		2		BU
		VJD1233-00CUL	SIDE PROTECT.AS		2		GY
	140	VKZ4795-001	SPECIAL SCREW	FOR SIDE PROTEC	12		GY
		VKZ4795-011	SPECIAL SCREW	FOR SIDE PROTEC	12		BU
		VKZ4795-011	SPECIAL SCREW	FOR SIDE PROTEC	12		BK
	141	QAS0007-001	SPEAKER	WOOFER	2		
	142	QYSBSF4012Z	SCREW	FOR WF SPK.	4		
	143	QYSBSF4012Z	SCREW	FOR WF WIRE	4		
	144	VKH3012-073	SHAFT(E)		2		
	145	QYSBSF3035Z	SCREW	FRONT+REAR	10		
	146	QYSBSF3010Z	SCREW	CD CASE + REAR	2		
⚠	147	LV30887-001A	NAME PLATE		1	J	GY
⚠		LV30887-006A	NAME PLATE		1	UX	BK
⚠		LV30887-004A	NAME PLATE		1	EE	BK
⚠		LV30887-005A	NAME PLATE		1	U,UB,US,UY	BK
⚠		LV30887-007A	NAME PLATE		1	UT	BK
⚠		LV30887-008A	NAME PLATE		1	B,E,EN	BU
⚠		LV30887-009A	NAME PLATE		1	EE	BU
⚠		LV30887-003A	NAME PLATE		1	B,E,EN,EV	BK
⚠		LV30887-010A	NAME PLATE		1	U,UB,US	BU
⚠		LV30887-011A	NAME PLATE		1	UT	BU
⚠		LV30887-002A	NAME PLATE		1	J	BK
	150	VYH5483-001	BATTERY SPRING	FOR UM-1	1		
	151	VYH7199-001	BATTERY SPRING	FOR UM-3	1		
	154	QUQ412-0912CJ	FFC WIRE	MICON - TUNER	1		
	155	QUQ412-0916CJ	FFC WIRE	MICON - CASSETT	1		
	156	QUQ412-1018CJ	FFC WIRE	MICON - CASSETT	1		
	157	QUQ412-1310CJ	FFC WIRE	MAIN - MICON	2		
	158	QUQ412-0706CJ	FFC WIRE	CD - MICON	1		
	159	QUQ412-1112CJ	FFC WIRE	CD - MICON	1		
	160	QUQ110-1507AJ	FFC WIRE	CD - CD PICK	1		
	161	VYK3023-001	SHIELD PLATE		1	J	
	162	VYSA1R6-079	SPACER		2	J	
	164	VYTH539-002	PACKING SHEET L		1		
	165	VYTH540-002	PACKING SHEET R		1		
	166	VYSA1R4-056	SPACER	FOR LCD HOLDER	2		
	167	LV40779-001A	BRACKET	FOR MIC	1		
	168	QYSBSF3010Z	SCREW		3		
	169	LV40759-001A	KNOB	FOR MIC	1		
	170	LV40760-001A	MIC PLATE		1		
	171	PU59915-105	SPACER	FOR CAS.WIRE	2		
	172	VYTH543-001	SHEET(AC)	HIMELON(FOR AC)	1		

BLOCK NO. M1MM

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	173	VYTH544-001	SHEET(DC)	HIMELON(FOR DC)	1		
	174	VYSA1R6-080	SPACER	HIMELON(FOR DC)	1		
	175	VYSA1R4-056	SPACER	FOR BATT.LID	1		
	176	VYSH101-027	SPACER	FOR WF WIRE	1		
	177	WJK0002-001A	E-SI C WIRE C-B	MAIN - AC PWB	1		
	178	WJK0003-001A	E-SI C WIRE C-B	AC - BATT	1		
	179	WJK0004-001A	E-SI C WIRE C-B	MAIN - WOOFER	1		
	180	QJK002-020602	SIN CL C-B WIRE	CD DOOR SW-MICO	1		
	181	QJK003-040704	SIN CL C-B WIRE	MICON - JACK	1		
	183	WJJ0002-001A	E-SI C WIRE C-C	AC - SPEAKER	1		
	184	LE40210-001A	CAUTION LABEL		1	UT	
	185	LV30887-012A	NAME PLATE		1	UT	BK
		LV30887-018A	NAME PLATE		1	UT	BU
	186	QUM042-08Z3Z3	PARA RIBON WIRE	MICON - LAMP	1		
	187	QUM043-14Z3Z3	PARA RIBON WIRE	SW - VOL	2		
⚠	F1901	QMF51E2-1R25-J1	FUSE	PRI	1	UT,UX,UY	
⚠		QMF51N2-1R25-J1	FUSE	PRI	1	J	
⚠		QMF51E2-1R25-J1	FUSE	PRI	1	U,UB,US	
⚠	F1902	QMF51A2-8R0J1	FUSE	2ND	1	UT,UX,UY	
⚠		QMF51U1-8R0-J1	FUSE	2ND	1	J	
⚠		QMF51A2-8R0J1	FUSE	2ND	1	B,E,EN,EE	
⚠		QMF51A2-8R0J1	FUSE	2ND	1	EV,U,UB,US	
⚠	F1903	QMF51U1-6R3-J1	FUSE	BATT	1	J	
⚠	F1904	QMF51E2-6R3-J1	FUSE	DC	1	EV,U,UB,US	
⚠		QMF51E2-6R3-J1	FUSE	DC	1	UT,UX,UY	
⚠		QMF51E2-6R3-J1	FUSE	DC	1	B,E,EN,EE	
⚠		QMF51U1-6R3-J1	FUSE	DC	1	J	
⚠	T1901	QQT0176-003	POWER TRANS		1	B,E,EN	
⚠		QQT0176-004	POWER TRANS		1	UT,UX,UY	
⚠		QQT0176-002	POWER TRANS		1	J	
⚠		QQT0176-003	POWER TRANS		1	EE,EV	
⚠		QQT0176-004	POWER TRANS		1	U,UB,US	

■Main & Front P. C. B. (B/E/EN/EE/EV)

BLOCK NO. 01

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN251	QGB1216K1-10S	CONNECTOR		
	CN252	QGB1216K1-10S	CONNECTOR		
	CN403	QGF1205C1-09	CONNECTOR		
	CN404	QGF1205C1-07	CONNECTOR		
	CN405	QGF1205C1-10	CONNECTOR		
	CN406	QGF1205C1-09	CONNECTOR		
	CN407	QGF1210G1-13	CONNECTOR		
	CN408	QGF1210G1-13	CONNECTOR		
	CN901	QGB1216J1-10S	CONNECTOR		
	CN902	QGB1216J1-10S	CONNECTOR		
	CN903	QGF1205F1-11	CONNECTOR		
	CN904	QGA2501C3-03Z	CONNECTOR IM		
	CN907	QGA2501C4-02	CONNECTOR		
	C2501	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C2502	QER41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C2503	NCB21HK-333X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V	
	C2521	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C2522	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C2523	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C2524	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C3361	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C3362	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C3571	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C3791	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C4142	NCS21HJ-150X	C CAPACITOR	15PF 5% 50V	
	C4143	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4144	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4145	QTE1V06-106Z	E.CAPACITOR		
	C4151	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR	680PF 5% 50V	
	C4242	NCS21HJ-150X	C CAPACITOR	15PF 5% 50V	
	C4243	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4244	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4245	QTE1V06-106Z	E.CAPACITOR		
	C4251	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR	680PF 5% 50V	
	C4341	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C4342	QEKC1CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C4343	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C4344	QEKC1HM-226Z	E.CAPACITOR	22MF 20% 50V	
	C5101	QFLM1HJ-152Z	M CAPACITOR	1500PF 5% 50V	
	C5102	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C5103	QER61EM-106Z	E.CAPA. I.M	10MF 20% 25V	
	C5104	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5105	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5106	QFLM1HJ-562Z	M CAPACITOR	5600PF 5% 50V	
	C5201	QFLM1HJ-152Z	M CAPACITOR	1500PF 5% 50V	
	C5202	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C5203	QER61EM-106Z	E.CAPA. I.M	10MF 20% 25V	
	C5204	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5205	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5206	QFLM1HJ-562Z	M CAPACITOR	5600PF 5% 50V	
	C5301	QEKC1HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C5302	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C5303	QER41HM-225	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V	
	C5304	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C5305	QEKC1CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	

BLOCK NO. 01

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	C5306	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C5307	QFLM1HJ-473Z	M CAPACITOR	.047MF 5% 50V	
	C5309	QEK41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6352	QEK41CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V	
	C8351	NCS21HJ-680X	C.CAPA. C.M	68PF 5% 50V	
	C8352	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C8353	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C8354	NCS21HJ-330X	C CAPACITOR	33PF 5% 50V	
	C8355	QFVJ1HJ-124Z	TF CAPACITOR	.12MF 5% 50V	
	C8356	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C8357	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	
	C8358	QEKC1HM-226Z	E.CAPACITOR	22MF 20% 50V	
	C8359	QEKC1HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C8360	NCB21HK-272X	C CAPACITOR	2700PF 10% 50V	
	C8361	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C8362	NCB21HK-473X	C CAPACITOR	.047MF 10% 50V	
	C8363	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	
	C9001	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR	22PF 5% 50V	
	C9002	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR	22PF 5% 50V	
	C9003	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9005	NCS21HJ-240X	C.CAPACITOR	24PF 5% 50V	
	C9006	NCS21HJ-240X	C.CAPACITOR	24PF 5% 50V	
	C9007	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR	36PF 5% 50V	
	C9008	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR	36PF 5% 50V	
	C9009	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9011	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9012	QER61HM-226Z	E.CAPA. I.M	22MF 20% 50V	
	C9013	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9015	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9016	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9017	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9018	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C9019	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C9020	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C9021	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C9022	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9023	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9024	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	
	C9026	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9027	NCS21HJ-680X	C.CAPA. C.M	68PF 5% 50V	
	C9031	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9034	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9035	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9036	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9037	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9038	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9039	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR	1000PF 5% 50V	
	C9040	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR	1000PF 5% 50V	
	DI901	QLD0024-001	LCD		
	D2502	SLR-342VR-T15	ED I M	STAND-BY LED	
	D2503	SLR-342VR-T15	ED I M	ACS ON/OFF(R)	
	D2504	SLR-342MG-T15	LED I M	ACS IND (GR)	
	D3361	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3362	MTZJ3.9B-T2	Z DIODE		
	D3363	1SS254-T2	SI DIODE		

BLOCK NO. 01

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	D3791	MTZJ6.2A-T2	Z.DIODE IDM		
	D4301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D4302	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6501	MTZJ4.7A-T2	ZENER DIODE		
	D6502	MTZJ3.6A-T2	ZENER DIODE I/M		
	D6503	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8351	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8352	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8353	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8354	1SS254-T2	SI DIODE		
	D9001	1SS254-T2	SI DIODE		
	D9002	MTZJ5.1C-T2	ZENER DIODE		
	D9006	MA700A-T2	S.B.DIODE		
	D9007	1SR35-100A-T5	SI DIODE		
	ICH01	VYH7237-002	IC HOLDER	FOR MICON	
	IC401	BA15218F-W	IC	ADDER	
	IC501	BH3852S	IC	VOL&TONE	
	IC603	BA15218F-W	IC	H.P AMP	
	IC831	BA15218F-W	IC	HIGH CONT. AMP	
	IC901	MN171603NA1	IC	SYSTEM MICON	
	IC902	IC-PST9131-T	IC	RESET IC	
	IC903	GP1U281X	IR DETECT UNIT	REM DET	
	J4301	QNS0047-001	JACK	AUX	
	J6301	QNS0072-001	HEADPHONE JACK		
	K9001	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	K9003	QQR0779-001Z	INDUCTOR	<- B4520	
	L4351	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	L4352	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	L4353	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
	L4354	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	L9001	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
	L9002	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
	PL 1	QLL0043-001	LAMP		
	Q2501	DTA124XKA-X	CHIP D.TR.C.M		
	Q2502	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q2503	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q2504	DTC144TKA-X	TRANSISTOR		
	Q2505	DTA143TKA-X	TRANSISTOR		
⚠	Q3361	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M	TUNER SW	
	Q3362	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q3571	2SB624/4/-X	TRANSISTOR		
	Q3572	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q3791	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q4101	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4102	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4201	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4202	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4301	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q5101	2SK301/R/-T	JUNCTION FET		
	Q5201	2SK301/R/-T	JUNCTION FET		
	Q6150	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6151	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6250	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6251	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6350	DTC114EKA-X	TRANSISTOR		

BLOCK NO. 01

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	Q6351	DTA114EKA-X	DIGITAL.TR		
	Q8351	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q8352	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q8353	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q8354	DTC114EKA-X	TRANSISTOR		
	Q9001	2SC2714/O/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK	
	Q9002	2SC2714/O/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK	
	Q9003	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q9006	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q9010	DTC144TKA-X	TRANSISTOR		
	Q9011	DTC144TKA-X	TRANSISTOR		
	Q9012	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q9013	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q9014	DTC114EKA-X	TRANSISTOR		
	R2501	NRS181J-271X	MG RESISTOR	270 5% 1/8W	
	R2504	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R2505	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R2506	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	120 5% 1/10W	
	R2507	NRSA02J-151X	MG RESISTOR	150 5% 1/10W	
	R2508	NRSA02J-221X	MG RESISTOR	220 5% 1/10W	
	R2509	NRSA02J-271X	MG RESISTOR	270 5% 1/10W	
	R2510	NRSA02J-391X	MG RESISTOR	390 5% 1/10W	
	R2511	NRSA02J-561X	RES. C.M	560 5% 1/10W	
	R2512	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R2513	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W	
	R2514	NRS181J-391X	MG RESISTOR	390 5% 1/8W	
	R2515	NRS181J-471X	MG RESISTOR	470 5% 1/8W	
	R2516	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R2517	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R2518	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R2519	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R2520	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R2521	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R3361	NRSA02J-390X	MG RESISTOR	39 5% 1/10W	
	R3362	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R3363	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3571	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3572	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3573	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3574	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3575	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3791	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R3792	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R3793	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R3794	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R4141	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4142	NRSA02J-303X	RES. C.M	30K 5% 1/10W	
	R4143	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R4144	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4145	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4149	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R4150	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4151	NRSA02J-154X	RES. C.M	150K 5% 1/10W	
	R4153	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4155	NRSA02J-183X	MG RESISTOR	18K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 01

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R4158	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W	
	R4159	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4160	NRSA02J-821X	MG RESISTOR	820 5% 1/10W	
	R4161	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R4241	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4242	NRSA02J-303X	RES. C.M	30K 5% 1/10W	
	R4243	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R4244	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4245	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4249	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R4250	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4251	NRSA02J-154X	RES. C.M	150K 5% 1/10W	
	R4253	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4255	NRSA02J-183X	MG RESISTOR	18K 5% 1/10W	
	R4258	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W	
	R4259	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4260	NRSA02J-821X	MG RESISTOR	820 5% 1/10W	
	R4261	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R4301	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R4341	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R4342	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R4343	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R5101	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R5102	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R5104	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R5201	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R5202	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R5204	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R5301	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R5302	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R5303	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R5304	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R5305	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R5306	NRSA02J-475X	MG RESISTOR	4.7M 5% 1/10W	
	R5307	NRSA02J-475X	MG RESISTOR	4.7M 5% 1/10W	
	R5308	NRSA02J-154X	RES. C.M	150K 5% 1/10W	
	R6150	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6151	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6152	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R6153	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W	
	R6154	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6155	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6157	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R6158	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R6160	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R6161	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R6250	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6251	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6252	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R6253	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W	
	R6254	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6255	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6257	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R6258	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R6260	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 01

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R6261	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R6335	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	120 5% 1/10W	
	R6350	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	120 5% 1/10W	
	R6351	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R6353	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R6354	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R8351	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R8352	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W	
	R8353	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R8354	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8355	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W	
	R8356	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R8357	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8358	NRSA02J-475X	MG RESISTOR	4.7M 5% 1/10W	
	R8359	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R8360	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R8361	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8362	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R8363	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8364	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8365	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8366	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R8367	NRSA02J-221X	MG RESISTOR	220 5% 1/10W	
	R8368	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8369	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8370	NRSA02J-275X	MG RESISTOR	2.7M 5% 1/10W	
	R8371	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R8372	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9001	NRSA02J-681X	MG RESISTOR	680 5% 1/10W	
	R9002	NRSA02J-681X	MG RESISTOR	680 5% 1/10W	
	R9003	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9004	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9005	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9006	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9007	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9009	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9010	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9011	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9012	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9013	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9014	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9015	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9016	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R9017	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R9018	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R9019	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9020	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9021	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9022	NRSA02J-682X	MG RESISTOR	6.8K 5% 1/10W	
	R9023	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9024	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9025	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9026	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9027	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9028	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 01

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R9029	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9030	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9031	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9032	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9033	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9035	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9036	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9037	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9038	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9039	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9041	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9042	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9044	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9045	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R9046	NRSA02J-682X	MG RESISTOR	6.8K 5% 1/10W	
	R9047	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9048	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9049	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9050	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9051	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9052	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9053	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9054	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9055	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9056	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9057	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9059	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9061	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9062	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9063	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9065	NRSA02J-563X	RES. C.M	56K 5% 1/10W	
	R9066	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9067	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R9068	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9069	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9070	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9071	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	24K 5% 1/10W	
	R9072	NRSA02J-823X	MG RESISTOR	82K 5% 1/10W	
	R9073	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9074	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9075	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9076	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9077	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9078	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R9079	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	24K 5% 1/10W	
	R9080	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	24K 5% 1/10W	
	R9081	NRSA02J-912X	RES. C.M	9.1K 5% 1/10W	
	R9082	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9083	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9084	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9085	NRSA02J-912X	RES. C.M	9.1K 5% 1/10W	
	R9086	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9087	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9088	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9089	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 01

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R9092	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9093	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W	
	R9094	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9095	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9096	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	B,E,EN
	R9096	NRSA02J-104X	MGRESISTOR	100K 5% 1/10W	EE,EV
	R9097	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R9098	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9099	NRSA02J-393X	RES. C.M	39K 5% 1/10W	EE,EV
	R9301	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9302	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9303	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9304	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9305	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	S2501	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2502	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2503	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2504	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2505	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2506	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2507	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2508	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2509	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2510	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2512	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2513	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2521	QSW0122-001	PUSH SWITCH		
	VR901	QSW0626-001	R ENCODER		
	VR902	QSW0626-001	R ENCODER		
	X9001	QAX0401-001	CRYSTAL	SUB CLOCK	
	X9002	QAX0410-001Z	CERA LOCK	MAIN CLOCK	

■Main & Front P. C. B. (J)

BLOCK NO. 02

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN251	QGB1216K1-10S	CONNECTOR		
	CN252	QGB1216K1-10S	CONNECTOR		
	CN403	QGF1205C1-09	CONNECTOR		
	CN404	QGF1205C1-07	CONNECTOR		
	CN405	QGF1205C1-10	CONNECTOR		
	CN406	QGF1205C1-09	CONNECTOR		
	CN407	QGF1210G1-13	CONNECTOR		
	CN408	QGF1210G1-13	CONNECTOR		
	CN901	QGB1216J1-10S	CONNECTOR		
	CN902	QGB1216J1-10S	CONNECTOR		
	CN903	QGF1205F1-11	CONNECTOR		
	CN904	QGA2501C3-03Z	CONNECTOR IM		
	CN907	QGA2501C4-02	CONNECTOR		
	C2501	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C2502	QER41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C2503	NCB21HK-333X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V	
	C2521	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C2522	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C2523	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C2524	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C3361	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C3362	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C3571	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C3791	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C4142	NCS21HJ-150X	C CAPACITOR	15PF 5% 50V	
	C4143	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4144	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4145	QTE1V06-106Z	E.CAPACITOR		
	C4151	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR	680PF 5% 50V	
	C4242	NCS21HJ-150X	C CAPACITOR	15PF 5% 50V	
	C4243	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4244	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4245	QTE1V06-106Z	E.CAPACITOR		
	C4251	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR	680PF 5% 50V	
	C4341	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C4342	QEKC1CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C4343	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C4344	QEKC1HM-226Z	E.CAPACITOR	22MF 20% 50V	
	C5101	QFLM1HJ-152Z	M CAPACITOR	1500PF 5% 50V	
	C5102	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C5103	QER61EM-106Z	E.CAPA. I.M	10MF 20% 25V	
	C5104	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5105	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5106	QFLM1HJ-562Z	M CAPACITOR	5600PF 5% 50V	
	C5201	QFLM1HJ-152Z	M CAPACITOR	1500PF 5% 50V	
	C5202	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C5203	QER61EM-106Z	E.CAPA. I.M	10MF 20% 25V	
	C5204	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5205	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5206	QFLM1HJ-562Z	M CAPACITOR	5600PF 5% 50V	
	C5301	QEKC1HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C5302	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C5303	QER41HM-225	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V	
	C5304	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C5305	QEKC1CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	

BLOCK NO. 02

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	C5306	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C5307	QFLM1HJ-473Z	M CAPACITOR	.047MF 5% 50V	
	C5309	QEK41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6352	QEK41CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V	
	C8351	NCS21HJ-680X	C.CAPA. C.M	68PF 5% 50V	
	C8352	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C8353	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C8354	NCS21HJ-330X	C CAPACITOR	33PF 5% 50V	
	C8355	QFVJ1HJ-124Z	TF CAPACITOR	.12MF 5% 50V	
	C8356	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C8357	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	
	C8358	QEKC1HM-226Z	E.CAPACITOR	22MF 20% 50V	
	C8359	QEKC1HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C8360	NCB21HK-272X	C CAPACITOR	2700PF 10% 50V	
	C8361	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C8362	NCB21HK-473X	C CAPACITOR	.047MF 10% 50V	
	C8363	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	
	C9001	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR	22PF 5% 50V	
	C9002	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR	22PF 5% 50V	
	C9003	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9005	NCS21HJ-240X	C.CAPACITOR	24PF 5% 50V	
	C9006	NCS21HJ-240X	C.CAPACITOR	24PF 5% 50V	
	C9007	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR	36PF 5% 50V	
	C9008	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR	36PF 5% 50V	
	C9009	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9011	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9012	QER61HM-226Z	E.CAPA. I.M	22MF 20% 50V	
	C9013	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9015	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9016	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9017	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9018	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C9019	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C9020	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C9021	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C9022	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9023	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9024	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	
	C9026	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9027	NCS21HJ-680X	C.CAPA. C.M	68PF 5% 50V	
	C9031	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9034	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9035	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9036	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9037	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9038	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9039	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR	1000PF 5% 50V	
	C9040	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR	1000PF 5% 50V	
	DI901	QLD0024-001	LCD		
	D2503	SLR-342VR-T15	ED I M	ACS ON/OFF(R)	
	D2504	SLR-342MG-T15	LED I M	ACS IND (GR)	
	D3361	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3362	MTZJ3.9B-T2	Z DIODE		
	D3363	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3791	MTZJ6.2A-T2	Z.DIODE IDM		

BLOCK NO. 02

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	D4301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D4302	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6501	MTZJ4.7A-T2	ZENER DIODE		
	D6502	MTZJ3.6A-T2	ZENER DIODE I/M		
	D6503	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8351	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8352	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8353	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8354	1SS254-T2	SI DIODE		
	D9001	1SS254-T2	SI DIODE		
	D9002	MTZJ5.1C-T2	ZENER DIODE		
	D9006	MA700A-T2	S.B.DIODE		
	D9007	1SR35-100A-T5	SI DIODE		
	ICH01	VYH7237-002	IC HOLDER	FOR MICON	
	IC401	BA15218F-W	IC	ADDER	
	IC501	BH3852S	IC	VOL&TONE	
	IC603	BA15218F-W	IC	H.P AMP	
	IC831	BA15218F-W	IC	HIGH CONT. AMP	
	IC901	MN171603NA1	IC	SYSTEM MICON	
	IC902	IC-PST9131-T	IC	RESET IC	
	IC903	GP1U281X	IR DETECT UNIT	REM DET	
	J4301	QNS0047-001	JACK	AUX	
	J6301	QNS0072-001	HEADPHONE JACK		
	K9001	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	K9003	QQR0779-001Z	INDUCTOR	<- B4520	
	L4351	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	L4352	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	L4353	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
	L4354	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	L9001	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
	L9002	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
	PL 1	QLL0043-001	LAMP		
	Q2502	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q2503	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q2504	DTC144TKA-X	TRANSISTOR		
	Q2505	DTA143TKA-X	TRANSISTOR		
⚠	Q3361	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M	TUNER SW	
	Q3362	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q3571	2SB624/4/-X	TRANSISTOR		
	Q3572	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q3791	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q4101	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4102	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4201	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4202	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4301	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q5101	2SK301/R/-T	JUNCTION FET		
	Q5201	2SK301/R/-T	JUNCTION FET		
	Q6150	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6151	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6250	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6251	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6350	DTC114EKA-X	TRANSISTOR		
	Q6351	DTA114EKA-X	DIGITAL.TR		
	Q8351	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		

BLOCK NO. 02

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	Q8352	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q8353	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q8354	DTC114EKA-X	TRANSISTOR		
	Q9001	2SC2714/O/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK	
	Q9002	2SC2714/O/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK	
	Q9003	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q9006	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q9010	DTC144TKA-X	TRANSISTOR		
	Q9011	DTC144TKA-X	TRANSISTOR		
	Q9012	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q9013	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q9014	DTC114EKA-X	TRANSISTOR		
	R2504	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R2505	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R2506	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	120 5% 1/10W	
	R2507	NRSA02J-151X	MG RESISTOR	150 5% 1/10W	
	R2508	NRSA02J-221X	MG RESISTOR	220 5% 1/10W	
	R2509	NRSA02J-271X	MG RESISTOR	270 5% 1/10W	
	R2510	NRSA02J-391X	MG RESISTOR	390 5% 1/10W	
	R2511	NRSA02J-561X	RES. C.M	560 5% 1/10W	
	R2512	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R2513	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W	
	R2514	NRS181J-391X	MG RESISTOR	390 5% 1/8W	
	R2515	NRS181J-471X	MG RESISTOR	470 5% 1/8W	
	R2516	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R2517	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R2518	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R2519	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R2520	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R2521	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R3361	NRSA02J-390X	MG RESISTOR	39 5% 1/10W	
	R3362	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R3363	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3571	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3572	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3573	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3574	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3575	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3791	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R3792	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R3793	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R3794	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R4141	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4142	NRSA02J-303X	RES. C.M	30K 5% 1/10W	
	R4143	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R4144	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4145	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4149	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R4150	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4151	NRSA02J-154X	RES. C.M	150K 5% 1/10W	
	R4153	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4155	NRSA02J-183X	MG RESISTOR	18K 5% 1/10W	
	R4158	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W	
	R4159	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4160	NRSA02J-821X	MG RESISTOR	820 5% 1/10W	

BLOCK NO. 02

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R4161	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R4241	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4242	NRSA02J-303X	RES. C.M	30K 5% 1/10W	
	R4243	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R4244	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4245	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4249	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R4250	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4251	NRSA02J-154X	RES. C.M	150K 5% 1/10W	
	R4253	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4255	NRSA02J-183X	MG RESISTOR	18K 5% 1/10W	
	R4258	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W	
	R4259	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4260	NRSA02J-821X	MG RESISTOR	820 5% 1/10W	
	R4261	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R4301	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R4341	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R4342	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R4343	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R5101	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R5102	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R5104	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R5201	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R5202	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R5204	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R5301	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R5302	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R5303	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R5304	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R5305	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R5306	NRSA02J-475X	MG RESISTOR	4.7M 5% 1/10W	
	R5307	NRSA02J-475X	MG RESISTOR	4.7M 5% 1/10W	
	R5308	NRSA02J-154X	RES. C.M	150K 5% 1/10W	
	R6150	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6151	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6152	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R6153	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W	
	R6154	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6155	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6157	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R6158	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R6160	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R6161	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R6250	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6251	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6252	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R6253	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W	
	R6254	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6255	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6257	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R6258	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R6260	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R6261	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R6335	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	120 5% 1/10W	
	R6350	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	120 5% 1/10W	

BLOCK NO. 02

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R6351	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R6353	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R6354	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R8351	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R8352	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W	
	R8353	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R8354	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8355	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W	
	R8356	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R8357	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8358	NRSA02J-475X	MG RESISTOR	4.7M 5% 1/10W	
	R8359	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R8360	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R8361	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8362	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R8363	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8364	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8365	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8366	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R8367	NRSA02J-221X	MG RESISTOR	220 5% 1/10W	
	R8368	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8369	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8370	NRSA02J-275X	MG RESISTOR	2.7M 5% 1/10W	
	R8371	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R8372	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9001	NRSA02J-681X	MG RESISTOR	680 5% 1/10W	
	R9002	NRSA02J-681X	MG RESISTOR	680 5% 1/10W	
	R9003	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9004	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9005	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9006	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9007	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9009	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9010	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9011	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9012	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9013	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9014	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9015	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9016	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R9017	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R9018	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R9019	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9020	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9021	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9022	NRSA02J-682X	MG RESISTOR	6.8K 5% 1/10W	
	R9023	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9024	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9025	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9026	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9027	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9028	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9029	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9030	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9031	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 02

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R9032	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9033	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9035	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9036	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9037	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9038	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9039	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9041	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9042	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9044	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9045	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R9046	NRSA02J-682X	MG RESISTOR	6.8K 5% 1/10W	
	R9047	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9048	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9049	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9050	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9051	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9052	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9053	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9054	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9055	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9056	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9057	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9059	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9061	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9062	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9063	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9065	NRSA02J-563X	RES. C.M	56K 5% 1/10W	
	R9066	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9067	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R9068	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9069	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9070	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9071	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	24K 5% 1/10W	
	R9072	NRSA02J-823X	MG RESISTOR	82K 5% 1/10W	
	R9073	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9074	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9075	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9076	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9077	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9078	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R9079	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	24K 5% 1/10W	
	R9080	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	24K 5% 1/10W	
	R9081	NRSA02J-912X	RES. C.M	9.1K 5% 1/10W	
	R9082	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9083	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9084	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9085	NRSA02J-912X	RES. C.M	9.1K 5% 1/10W	
	R9086	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9087	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9088	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9089	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9092	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9093	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W	
	R9094	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 02

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R9095	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9097	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R9098	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9099	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9301	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9302	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9303	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9304	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9305	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	S2501	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2502	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2503	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2504	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2505	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2506	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2507	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2508	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2509	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2510	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2512	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2513	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2521	QSW0122-001	PUSH SWITCH		
	VR901	QSW0626-001	R ENCODER		
	VR902	QSW0626-001	R ENCODER		
	X9001	QAX0401-001	CRYSTAL	SUB CLOCK	
	X9002	QAX0410-001Z	CERA LOCK	MAIN CLOCK	

■Main & Front P. C. B. (U/UB/US/UT/UX/UY)

BLOCK NO. 03

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN251	QGB1216K1-10S	CONNECTOR		
	CN252	QGB1216K1-10S	CONNECTOR		
	CN403	QGF1205C1-09	CONNECTOR		
	CN404	QGF1205C1-07	CONNECTOR		
	CN405	QGF1205C1-10	CONNECTOR		
	CN406	QGF1205C1-09	CONNECTOR		
	CN407	QGF1210G1-13	CONNECTOR		
	CN408	QGF1210G1-13	CONNECTOR		
	CN901	QGB1216J1-10S	CONNECTOR		
	CN902	QGB1216J1-10S	CONNECTOR		
	CN903	QGF1205F1-11	CONNECTOR		
	CN904	QGA2501C3-03Z	CONNECTOR IM		
	CN907	QGA2501C4-02	CONNECTOR		
	C2501	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C2502	QER41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C2503	NCB21HK-333X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V	
	C2521	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C2522	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C2523	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C2524	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C3361	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C3362	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C3571	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	-
	C3791	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C4142	NCS21HJ-150X	C CAPACITOR	15PF 5% 50V	
	C4143	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4144	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4145	QTE1V06-106Z	E.CAPACITOR		
	C4151	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR	680PF 5% 50V	
	C4242	NCS21HJ-150X	C CAPACITOR	15PF 5% 50V	
	C4243	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4244	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C4245	QTE1V06-106Z	E.CAPACITOR		
	C4251	NCS21HJ-681X	C CAPACITOR	680PF 5% 50V	
	C4341	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C4342	QEKC1CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C4343	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C4344	QEKC1HM-226Z	E.CAPACITOR	22MF 20% 50V	
	C5101	QFLM1HJ-152Z	M CAPACITOR	1500PF 5% 50V	
	C5102	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C5103	QER61EM-106Z	E.CAPA. I.M	10MF 20% 25V	
	C5104	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5105	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5106	QFLM1HJ-562Z	M CAPACITOR	5600PF 5% 50V	
	C5201	QFLM1HJ-152Z	M CAPACITOR	1500PF 5% 50V	
	C5202	QER41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C5203	QER61EM-106Z	E.CAPA. I.M	10MF 20% 25V	
	C5204	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5205	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C5206	QFLM1HJ-562Z	M CAPACITOR	5600PF 5% 50V	
	C5301	QEKC1HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C5302	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C5303	QER41HM-225	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V	
	C5304	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C5305	QEKC1CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C5306	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C5307	QFLM1HJ-473Z	M CAPACITOR	.047MF 5% 50V	
	C5309	QEK41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6352	QEK41CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V	
	C8351	NCS21HJ-680X	C.CAPA. C.M	68PF 5% 50V	
	C8352	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C8353	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C8354	NCS21HJ-330X	C CAPACITOR	33PF 5% 50V	
	C8355	QFVJ1HJ-124Z	TF CAPACITOR	.12MF 5% 50V	
	C8356	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C8357	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	
	C8358	QEKC1HM-226Z	E.CAPACITOR	22MF 20% 50V	
	C8359	QEKC1HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C8360	NCB21HK-272X	C CAPACITOR	2700PF 10% 50V	
	C8361	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C8362	NCB21HK-473X	C CAPACITOR	.047MF 10% 50V	
	C8363	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	
	C9001	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR	22PF 5% 50V	
	C9002	NCS21HJ-220X	C CAPACITOR	22PF 5% 50V	
	C9003	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9005	NCS21HJ-240X	C.CAPACITOR	24PF 5% 50V	
	C9006	NCS21HJ-240X	C.CAPACITOR	24PF 5% 50V	
	C9007	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR	36PF 5% 50V	
	C9008	NCS21HJ-360X	C CAPACITOR	36PF 5% 50V	
	C9009	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9011	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9012	QER61HM-226Z	E.CAPA. I.M	22MF 20% 50V	
	C9013	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9015	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9016	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9017	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9018	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C9019	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C9020	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C9021	QER61HM-106Z	E CAPACITOR	10MF 20% 50V	
	C9022	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9023	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9024	NCS21HJ-101X	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	
	C9026	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9027	NCS21HJ-680X	C.CAPA. C.M	68PF 5% 50V	
	C9031	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C9034	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9035	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9036	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9037	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9038	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C9039	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR	1000PF 5% 50V	
	C9040	NCS21HJ-102X	C CAPACITOR	1000PF 5% 50V	
	DI901	QLD0024-001	LCD		
	D2502	SLR-342VR-T15	ED I M	STAND-BY LED	
	D2503	SLR-342VR-T15	ED I M	ACS ON/OFF(R)	
	D2504	SLR-342MG-T15	LED I M	ACS IND (GR)	
	D3361	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3362	MTZJ3.9B-T2	Z DIODE		
	D3363	1SS254-T2	SI DIODE		

BLOCK NO. 03

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	D3791	MTZJ6.2A-T2	Z.DIODE IDM		
	D4301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D4302	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6501	MTZJ4.7A-T2	ZENER DIODE		
	D6502	MTZJ3.6A-T2	ZENER DIODE I/M		
	D6503	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8351	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8352	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8353	1SS254-T2	SI DIODE		
	D8354	1SS254-T2	SI DIODE		
	D9001	1SS254-T2	SI DIODE		
	D9002	MTZJ5.1C-T2	ZENER DIODE		
	D9006	MA700A-T2	S.B.DIODE		
	D9007	1SR35-100A-T5	SI DIODE		
	ICH01	VYH7237-002	IC HOLDER	FOR MICON	
	IC401	BA15218F-W	IC	ADDER	
	IC501	BH3852S	IC	VOL&TONE	
	IC603	BA15218F-W	IC	H.P AMP	
	IC831	BA15218F-W	IC	HIGH CONT. AMP	
	IC901	MN171603NA1	IC	SYSTEM MICON	
	IC902	IC-PST9131-T	IC	RESET IC	
	IC903	GP1U281X	IR DETECT UNIT	REM DET	
	J4301	QNS0047-001	JACK	AUX	
	J6301	QNS0072-001	HEADPHONE JACK		
	K9001	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	K9003	QQR0779-001Z	INDUCTOR	<- B4520	
	L4351	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	L4352	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	L4353	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
	L4354	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	L9001	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
	L9002	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
	PL 1	QLL0043-001	LAMP		
	Q2501	DTA124XKA-X	CHIP D.TR.C.M		
	Q2502	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q2503	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q2504	DTC144TKA-X	TRANSISTOR		
	Q2505	DTA143TKA-X	TRANSISTOR		
⚠	Q3361	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M	TUNER SW	
	Q3362	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q3571	2SB624/4/-X	TRANSISTOR		
	Q3572	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q3791	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q4101	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4102	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4201	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4202	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q4301	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q5101	2SK301/R/-T	JUNCTION FET		
	Q5201	2SK301/R/-T	JUNCTION FET		
	Q6150	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6151	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6250	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6251	2SD596/4/-X	TRANSISTOR		
	Q6350	DTC114EKA-X	TRANSISTOR		

BLOCK NO. 03

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	Q6351	DTA114EKA-X	DIGITAL.TR		
	Q8351	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q8352	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q8353	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q8354	DTC114EKA-X	TRANSISTOR		
	Q9001	2SC2714/O/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK	
	Q9002	2SC2714/O/-X	TRANSISTOR	MAIN CLOCK	
	Q9003	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q9006	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q9010	DTC144TKA-X	TRANSISTOR		
	Q9011	DTC144TKA-X	TRANSISTOR		
	Q9012	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q9013	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q9014	DTC114EKA-X	TRANSISTOR		
	R2501	NRS181J-271X	MG RESISTOR	270 5% 1/8W	
	R2504	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R2505	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R2506	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	120 5% 1/10W	
	R2507	NRSA02J-151X	MG RESISTOR	150 5% 1/10W	
	R2508	NRSA02J-221X	MG RESISTOR	220 5% 1/10W	
	R2509	NRSA02J-271X	MG RESISTOR	270 5% 1/10W	
	R2510	NRSA02J-391X	MG RESISTOR	390 5% 1/10W	
	R2511	NRSA02J-561X	RES. C.M	560 5% 1/10W	
	R2512	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R2513	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W	
	R2514	NRS181J-391X	MG RESISTOR	390 5% 1/8W	
	R2515	NRS181J-471X	MG RESISTOR	470 5% 1/8W	
	R2516	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R2517	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R2518	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R2519	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R2520	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R2521	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R3361	NRSA02J-390X	MG RESISTOR	39 5% 1/10W	
	R3362	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R3363	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3571	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3572	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3573	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3574	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3575	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R3791	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R3792	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R3793	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R3794	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R4141	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4142	NRSA02J-303X	RES. C.M	30K 5% 1/10W	
	R4143	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R4144	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4145	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4149	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R4150	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4151	NRSA02J-154X	RES. C.M	150K 5% 1/10W	
	R4153	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4155	NRSA02J-183X	MG RESISTOR	18K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 03

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R4158	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W	
	R4159	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4160	NRSA02J-821X	MG RESISTOR	820 5% 1/10W	
	R4161	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R4241	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4242	NRSA02J-303X	RES. C.M	30K 5% 1/10W	
	R4243	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R4244	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4245	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R4249	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R4250	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4251	NRSA02J-154X	RES. C.M	150K 5% 1/10W	
	R4253	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R4255	NRSA02J-183X	MG RESISTOR	18K 5% 1/10W	
	R4258	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W	
	R4259	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R4260	NRSA02J-821X	MG RESISTOR	820 5% 1/10W	
	R4261	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R4301	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R4341	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R4342	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R4343	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R5101	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R5102	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R5104	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R5201	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R5202	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R5204	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R5301	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R5302	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R5303	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R5304	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R5305	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R5306	NRSA02J-475X	MG RESISTOR	4.7M 5% 1/10W	
	R5307	NRSA02J-475X	MG RESISTOR	4.7M 5% 1/10W	
	R5308	NRSA02J-154X	RES. C.M	150K 5% 1/10W	
	R6150	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6151	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6152	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R6153	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W	
	R6154	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6155	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6157	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R6158	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R6160	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R6161	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R6250	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6251	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R6252	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R6253	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W	
	R6254	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6255	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R6257	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R6258	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R6260	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 03

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R6261	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R6335	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	120 5% 1/10W	
	R6350	NRSA02J-121X	MG RESISTOR	120 5% 1/10W	
	R6351	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R6353	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R6354	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R8351	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R8352	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W	
	R8353	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R8354	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8355	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W	
	R8356	NRSA02J-124X	MG RESISTOR	120K 5% 1/10W	
	R8357	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8358	NRSA02J-475X	MG RESISTOR	4.7M 5% 1/10W	
	R8359	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R8360	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R8361	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8362	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R8363	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8364	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8365	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R8366	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R8367	NRSA02J-221X	MG RESISTOR	220 5% 1/10W	
	R8368	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8369	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R8370	NRSA02J-275X	MG RESISTOR	2.7M 5% 1/10W	
	R8371	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R8372	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9001	NRSA02J-681X	MG RESISTOR	680 5% 1/10W	
	R9002	NRSA02J-681X	MG RESISTOR	680 5% 1/10W	
	R9003	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9004	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9005	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9006	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9007	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9009	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9010	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9011	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9012	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9013	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9014	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9015	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9016	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R9017	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R9018	NRSA02J-822X	MG RESISTOR	8.2K 5% 1/10W	
	R9019	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9020	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9021	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9022	NRSA02J-682X	MG RESISTOR	6.8K 5% 1/10W	
	R9023	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9024	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9025	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9026	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9027	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9028	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 03

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R9029	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9030	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9031	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9032	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9033	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9035	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9036	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9037	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9038	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9039	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9041	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9042	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9044	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9045	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R9046	NRSA02J-682X	MG RESISTOR	6.8K 5% 1/10W	
	R9047	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9048	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9049	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9050	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9051	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9052	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9053	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9054	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9055	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9056	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9057	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9059	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9061	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9062	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9063	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9065	NRSA02J-563X	RES. C.M	56K 5% 1/10W	
	R9066	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9067	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R9068	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R9069	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9070	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9071	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	24K 5% 1/10W	
	R9072	NRSA02J-823X	MG RESISTOR	82K 5% 1/10W	
	R9073	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9074	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9075	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9076	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9077	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R9078	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R9079	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	24K 5% 1/10W	
	R9080	NRSA02J-243X	MG RESISTOR	24K 5% 1/10W	
	R9081	NRSA02J-912X	RES. C.M	9.1K 5% 1/10W	
	R9082	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R9083	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9084	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9085	NRSA02J-912X	RES. C.M	9.1K 5% 1/10W	
	R9086	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9087	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9088	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R9089	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 03

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R9092	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9093	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W	
	R9094	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9095	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9096	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	UY
	R9096	NRSA02J-623X	MG RESISTOR	62K 5% 1/10W	UT,UX
	R9096	NRSA02J-623X	MG RESISTOR	62K 5% 1/10W	U,UB,US
	R9097	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R9098	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9099	NRSA02J-823X	MG RESISTOR	82K 5% 1/10W	UY
	R9099	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	UT,UX
	R9099	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	U,UB,US
	R9301	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9302	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R9303	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9304	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R9305	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	S2501	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2502	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2503	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2504	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2505	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2506	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2507	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2508	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2509	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2510	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2512	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2513	QSW0622-001Z	TACT SWITCH		
	S2521	QSW0122-001	PUSH SWITCH		
	VR901	QSW0626-001	R ENCODER		
	VR902	QSW0626-001	R ENCODER		
	X9001	QAX0401-001	CRYSTAL	SUB CLOCK	
	X9002	QAX0410-001Z	CERA LOCK	MAIN CLOCK	

■Power Supply & Power Amplifier P. C. B. (B/E/EN/EE/EV)

BLOCK NO. 04

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	BP 1	QQR0757-001Z	P FILTER		EE,EV
	BP 1	QQR0768-001Z	P FILTER		B,E,EN
	C 3	QCSB1HK-6R8Y	C CAPACITOR	6.8PF 10% 50V	B,E,EN
	C 3	QCSB1HK-2R2Y	CER.CAPACITOR-S	2.2PF 10% 50V	EE,EV
	C 6	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 7	QCS11HJ-200	C CAPACITOR	20PF 5% 50V	B,E,EN
	C 7	QCSB1HJ-680Y	AL E.CAPACITOR	68PF 5% 50V	EE,EV
	C 9	QCSB1HK-3R9Y	C CAPACITOR	3.9PF 10% 50V	EE,EV
	C 9	QCS11HJ-120	C CAPACITOR	12PF 5% 50V	B,E,EN
	C 13	QDX31EM-223Z	C CAPACITOR		B,E,EN
	C 13	QDX31EM-473Z	C CAPACITOR		EE,EV
	C 16	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 21	QDX11EM-473Z	C CAPACITOR		
	C 22	QFP41HJ-431	PP CAPACITOR	430PF 5% 50V	
	C 23	QDCB1HJ-120Y	C CAPACITOR		
	C 24	QCSB1HJ-620Y	C CAPACITOR	62PF 5% 50V	
	C 25	QETC1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C 26	QFP31HJ-181Z	PP CAPACITOR	180PF 5% 50V	
	C 27	QCS11HJ-101	C CAPACITOR	100PF 5% 50V	
	C 28	QCS11HJ-150	C CAPACITOR	15PF 5% 50V	
	C 31	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 32	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 33	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 35	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 36	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C 37	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 40	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C 41	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C 42	QDX11EM-473Z	C CAPACITOR		
	C 44	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C 45	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C 47	QDX31EM-123Z	C CAPACITOR		
	C 48	QDX31EM-123Z	C CAPACITOR		
	C 49	QETN1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C 50	QETN1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C 51	QDGB1HK-681Y	C CAPACITOR		
	C 52	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 56	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 60	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 61	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 62	QDCB1HJ-120Y	C CAPACITOR		
	C 63	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 64	QDCB1HJ-120Y	C CAPACITOR		
	C 65	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 66	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C 69	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR		
	C 70	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V	
	C 71	QETN1HM-335Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V	
	C 77	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	CF 1	QAX0403-001	C FILTER		
	CF 3	QAX0404-001Z	C FILTER		
	CF 4	[illegible]	CERA LOCK		
	CN 1	QGF1205C1-09	CONNECTOR	TO MAIN	
	CN191	QGA2501C4-09	CONNECTOR		
	CN192	QGB2501K1-04	CONNECTOR		

BLOCK NO. 04

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN193	QGA2501C4-05	CONECTOR		
	CN194	QGA7901C1-02	CONNECTOR		
	CN195	QGA3901C1-02	CONNECTOR		
	CN601	QGF1205F1-13	CONNECTOR		
	CN602	QGF1205F1-13	CONNECTOR		
	CN603	QGB1214K1-10S	CONNECTOR		
	CN604	QGB1214J1-10S	CONNECTOR		
	C1901	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C1902	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C1903	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C1904	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C3191	QETN1HM-475Z	AL E.CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C3192	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C3193	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V	
	C3194	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C3301	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C3302	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V	
	C3303	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C3491	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C3492	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V	
	C3493	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C3901	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C3902	QDX31EM-104Z	C CAPACITOR		
	C5308	QER61HM-474Z	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6101	QFV41HJ-224	TF CAPACITOR	.22MF 5% 50V	
	C6102	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C6103	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C6104	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6105	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C6106	QET41EM-108	E CAPACITOR	1000MF 20% 25V	
	C6107	QTE1V06-226Z	E CAPACITOR		
	C6150	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C6151	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6152	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6153	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C6201	QFV41HJ-224	TF CAPACITOR	.22MF 5% 50V	
	C6202	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C6203	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C6204	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6205	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C6206	QET41EM-108	E CAPACITOR	1000MF 20% 25V	
	C6207	QTE1V06-226Z	E CAPACITOR		
	C6250	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C6251	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6252	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6253	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C6301	QET41EM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 25V	
	C6302	QET41EM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 25V	
	C6303	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6304	QFVF1HJ-154Z	TF CAPACITOR	.15MF 5% 50V	
	C6305	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C6306	QET41AM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 10V	
	C6307	QET41EM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 25V	
	C6308	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6309	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	

BLOCK NO. 04

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	C6310	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V	
	C6311	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C6312	QET41EM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 25V	
	C6313	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V	
	C6314	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6315	QETM1EM-688	E CAPACITOR	6800MF 20% 25V	
	C6316	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6317	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6318	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6319	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6320	QET41EM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 25V	
	C6321	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C6350	QEKC1CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C6351	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C7301	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7302	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C7303	QCSB1HK-3R3Y	C CAPACITOR	3.3PF 10% 50V	
	C7305	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7306	QFVF1HJ-274Z	TF CAPACITOR	.27MF 5% 50V	
	C7307	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7308	QFLM1HJ-103Z	M CAPACITOR	.010MF 5% 50V	
	C7309	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7310	QFLM1HJ-153Z	M CAPACITOR	.015MF 5% 50V	
	C7311	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7312	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7313	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7314	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7316	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7317	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C7318	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7319	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C7320	QFLM1HJ-393Z	M CAPACITOR	.039MF 5% 50V	
	C7321	QFVF1HJ-154Z	TF CAPACITOR	.15MF 5% 50V	
	C7322	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7323	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C7324	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C8101	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8102	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8103	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C8201	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8202	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8203	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C8301	QET41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C8303	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C8322	QET41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	D 1	SVC203SPA-JV-T	VARI CAP		B,E,EN
	D 1	KV1370N-T	VARI-CAP DIODE		EE,EV
	D 2	KV1370N-T	VARI-CAP DIODE		EE,EV
	D 2	SVC203SPA-JV-T	VARI CAP		B,E,EN
	D 5	1SS254-T2	SI DIODE		
	D 6	1SS254-T2	SI DIODE		
	D 8	SVC344-T	VARI CAP		
	D 10	SVC344-T	VARI CAP		
	D 12	DSK10C-T1	DIODE		
⚠	D1901	D5SBA20-S1	SI DIODE		

BLOCK NO. 04

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	D1902	6A10E2	SI DIODE		
	D3191	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3192	MTZJ7.5A-T2	Z.DIODE		
	D3193	RB100A	DIODE		
	D3194	MTZJ7.5A-T2	Z.DIODE		
	D3195	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3196	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3302	MTZJ9.1A-T2	ZENER DIODE		
	D3491	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3492	MTZJ9.1A-T2	ZENER DIODE		
	D3493	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3901	MTZJ8.2B-T2	DIODE		
	D6301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6302	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6303	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6304	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7302	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7303	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7304	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7305	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7306	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7307	MTZJ4.3B-T2	ZENER DIODE		
	D8301	MTZJ4.3B-T2	ZENER DIODE		
	IC 2	TA2008AN	IC		
	IC 3	LC72136N	IC		
⚠	IC301	TA8233H	IC	WOOFER	
⚠	IC390	TA78DL06S	IC	US6V	
⚠	IC601	TA8223K	IC	FULL RANGE	
	IC701	BA15218N	IC		
	IC702	BA15218N	IC		
	IC703	BA15218N	IC		
	IC704	BA15218N	IC		
	IC801	BA15218N	IC	BB AMP	
	J1901	QNC0042-001	AC SOCKET		
	J1902	QNA0016-001	DC JACK		
	L 1	QQR0773-001	OSC COIL	FM OSC	EE,EV
	L 1	QQR0772-001	OSC COIL	FM OSC	B,E,EN
	L 2	QQR0769-001	RF COIL	FM RF	B,E,EN
	L 2	QQR0781-001	RF COIL	FM RF	EE,EV
	L 3	QQR0771-001	BAR ANTENA	MW RF	
	L 4	QQR0723-001	OSC COIL(MW)	MW OSC	
	L 5	QUY150-050Y	BUS WIRE		
	L 6	QQR0774-001	OSC COIL(LW)	LW OSC	
	L 7	QQL231K-221Y	INDUCTOR		
	L 12	QQR0756-001	INDUCTOR		
	L3191	QQL28AK-101	CHOKE COIL		
	Q 2	2SC2668/O/-T	TRANSISTOR	LW	
	Q 3	2SC2668/O/-T	TRANSISTOR		
	Q 4	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		
	Q 5	2SC2668/O/-T	TRANSISTOR		
	Q 6	2SC2668/O/-T	TRANSISTOR		
	Q 14	DTA114YSA-T	D.TR.I.M		
	Q3191	DTA143TSA-T	D.TR.I.M		

BLOCK NO. 04

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
⚠	Q3192	2SA1359/OY/	TRANSISTOR		
	Q3193	DTA114TSA-T	D.TR.I.M		
	Q3194	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3195	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		
⚠	Q3196	2SA934/QR/-T	TR I/M		
	Q3197	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3198	DTC114TSA-T	D.TR.I.M		
	Q3301	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		
⚠	Q3302	2SA1359/OY/	TRANSISTOR		
	Q3303	DTA144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3304	DTC144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3305	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3306	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3491	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		
⚠	Q3492	2SB1565/EF/	TRANSISTOR		
	Q3493	DTA144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3494	DTC144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3495	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3496	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q6101	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6201	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6301	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6302	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q6303	DTA114ESA-T	D.TRANSISTOR	MUTING DRIVE	
	Q6304	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6305	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q6306	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q6307	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q6308	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q7301	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q7302	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q7303	2SK105/EF/-T	FET I/M		
	Q8101	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q8201	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	R 1	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 2	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R 3	QRE141J-270Y	C RESISTOR	27 5% 1/4W	EE,EV
	R 3	QRE141J-4R7Y	C RESISTOR	4.7 5% 1/4W	B,E,EN
	R 7	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 9	QRE141J-103Y	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/4W	EE,EV
	R 9	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	B,E,EN
	R 12	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R 13	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 14	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R 15	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 16	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R 17	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 18	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 19	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 20	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 21	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R 23	QUY150-050Y	BUS WIRE		
	R 28	QRE141J-512Y	C RESISTOR	5.1K 5% 1/4W	
	R 30	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 31	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	

BLOCK NO. 04

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R 33	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R 34	QRE141J-183Y	C RESISTOR	18K 5% 1/4W	
	R 35	QRE141J-183Y	C RESISTOR	18K 5% 1/4W	
	R 36	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 37	QRE141J-560Y	C RESISTOR	56 5% 1/4W	
	R 40	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 41	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 42	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R 44	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 45	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 46	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R 47	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R 48	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 51	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 52	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R 54	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 55	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 56	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R 57	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 59	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 60	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 61	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 64	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R1901	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3191	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R3192	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W	
	R3193	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R3194	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3195	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3196	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3197	QAD0015-153Z	THERMISTOR		
	R3198	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3199	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R3200	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R3201	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W	
	R3202	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W	
	R3203	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3204	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3301	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3302	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3303	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3304	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3305	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3306	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W	
	R3307	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R3308	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3309	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3310	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3311	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3312	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3313	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3314	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R3315	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3316	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3491	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	

BLOCK NO. 04

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R3492	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3493	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3494	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3495	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3496	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W	
	R3497	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R3498	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3499	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3500	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3501	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3502	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3503	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3504	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R3505	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3506	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3507	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R3508	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W	
	R3901	QRZ9006-4R7X	F RESISTOR	4.7 1/0W	
	R5107	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R5207	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R6101	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R6102	QRE141J-121Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W	
	R6103	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R6104	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6105	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R6201	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R6202	QRE141J-121Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W	
	R6203	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R6204	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6205	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R6301	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R6302	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R6303	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W	
	R6304	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R6305	QRE141J-622Y	C RESISTOR	6.2K 5% 1/4W	
	R6306	QRE141J-182Y	C RESISTOR	1.8K 5% 1/4W	
	R6307	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R6308	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R6309	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R6310	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6311	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6312	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6313	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6314	QRE141J-391Y	C RESISTOR	390 5% 1/4W	
	R6315	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	R6316	QRE141J-391Y	C RESISTOR	390 5% 1/4W	
	R6317	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R6318	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6319	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6320	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6321	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6322	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R6325	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R7301	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R7303	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	

BLOCK NO. 04

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R7305	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	R7307	QRE141J-394Y	C RESISTOR	390K 5% 1/4W	
	R7308	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7309	QRE141J-333Y	C RESISTOR	33K 5% 1/4W	
	R7310	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7311	QRE141J-184Y	C RESISTOR	180K 5% 1/4W	
	R7312	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7313	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7314	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R7316	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7317	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7318	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7319	QRE141J-202Y	C RESISTOR	2.0K 5% 1/4W	
	R7320	QRE141J-221Y	C RESISTOR	220 5% 1/4W	
	R7321	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	R7322	QRE141J-563Y	C RESISTOR	56K 5% 1/4W	
	R7323	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R7324	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R7325	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R7326	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R7327	QRE141J-105Y	C RESISTOR	1.0M 5% 1/4W	
	R7328	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R7329	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R7330	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W	
	R7331	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R7332	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7333	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R7334	QRE141J-243Y	C RESISTOR	24K 5% 1/4W	
	R7336	QRE141J-243Y	C RESISTOR	24K 5% 1/4W	
	R7338	QRE141J-823Y	C RESISTOR	82K 5% 1/4W	
	R7339	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R7341	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R7342	QRE141J-333Y	C RESISTOR	33K 5% 1/4W	
	R7343	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R7344	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R8101	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8102	QRE141J-272Y	C RESISTOR	2.7K 5% 1/4W	
	R8103	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W	
	R8104	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R8105	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8107	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R8111	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R8201	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8202	QRE141J-272Y	C RESISTOR	2.7K 5% 1/4W	
	R8203	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W	
	R8204	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R8205	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8207	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R8211	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R8301	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R8302	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W	
	R8321	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R8327	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	T 2	QQR0719-001	IFT		
	TC 2	QAT3725-200Z	T CAPACITOR	MW RF	
	TC 3	QAT3725-300Z	T CAPACITOR	LW RF	
	TP 1	QNZ0104-001	POST PIN	TO ROD ANT	
	TP 2	QNZ0104-001	POST PIN	GND	
	WC 1	QZW0007-001	POST PIN		
	X 1	QAX0402-001	CRYSTAL		
⚠	Z1902	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1902	
⚠	Z1904	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1904	
⚠	Z1922	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1902	
⚠	Z1944	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1904	

■Power Supply & Power Amplifier P. C. B. (J)

BLOCK NO. 05□□□□□□

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN191	QGA2501C4-09	CONNECTOR		
	CN192	QGB2501K1-04	CONNECTOR		
	CN193	QGA2501C4-05	CONECTOR		
	CN194	QGA7901C1-02	CONNECTOR		
	CN195	QGA3901C1-02	CONNECTOR		
	CN601	QGF1205F1-13	CONNECTOR		
	CN602	QGF1205F1-13	CONNECTOR		
	CN603	QGB1214K1-10S	CONNECTOR		
	CN604	QGB1214J1-10S	CONNECTOR		
	C1901	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C1902	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C1903	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C1904	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C3191	QETN1HM-475Z	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C3192	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C3193	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V	
	C3194	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C3301	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C3302	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V	
	C3303	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C3491	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C3492	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V	
	C3493	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C3901	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C3902	QDX31EM-104Z	C CAPACITOR		
	C5308	QER61HM-474Z	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6101	QFV41HJ-224	TF CAPACITOR	.22MF 5% 50V	
	C6102	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C6103	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C6104	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6105	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C6106	QET41EM-108	E CAPACITOR	1000MF 20% 25V	
	C6107	QTE1V06-226Z	E CAPACITOR		
	C6150	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C6151	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6152	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6153	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C6201	QFV41HJ-224	TF CAPACITOR	.22MF 5% 50V	
	C6202	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C6203	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C6204	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6205	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C6206	QET41EM-108	E CAPACITOR	1000MF 20% 25V	
	C6207	QTE1V06-226Z	E CAPACITOR		
	C6250	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C6251	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6252	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6253	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C6301	QET41EM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 25V	
	C6302	QET41EM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 25V	
	C6303	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6304	QFVF1HJ-154Z	TF CAPACITOR	.15MF 5% 50V	
	C6305	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C6306	QET41AM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 10V	
	C6307	QET41EM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 25V	
	C6308	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6309	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6310	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V	
	C6311	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C6312	QET41EM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 25V	
	C6313	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V	
	C6314	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6315	QETM1EM-688	E CAPACITOR	6800MF 20% 25V	
	C6316	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6317	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6318	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6319	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6320	QET41EM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 25V	
	C6321	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C6350	QEKC1CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C6351	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C7301	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7302	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C7303	QCSB1HK-3R3Y	C CAPACITOR	3.3PF 10% 50V	
	C7305	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7306	QFVF1HJ-274Z	TF CAPACITOR	.27MF 5% 50V	
	C7307	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7308	QFLM1HJ-103Z	M CAPACITOR	.010MF 5% 50V	
	C7309	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7310	QFLM1HJ-153Z	M CAPACITOR	.015MF 5% 50V	
	C7311	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7312	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7313	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7314	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7316	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7317	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C7318	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7319	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C7320	QFLM1HJ-393Z	M CAPACITOR	.039MF 5% 50V	
	C7321	QFVF1HJ-154Z	TF CAPACITOR	.15MF 5% 50V	
	C7322	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7323	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C7324	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C8101	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8102	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8103	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C8201	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8202	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8203	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C8301	QET41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C8303	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C8322	QET41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
△	D1901	D5SBA20-S1	SI DIODE		
	D1902	6A10E2	SI DIODE		
	D3191	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3192	MTZJ7.5A-T2	Z.DIODE		
	D3193	RB100A	DIODE		
	D3194	MTZJ7.5A-T2	Z.DIODE		
	D3195	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3196	1SS254-T2	SI DIODE		

BLOCK NO. 05

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	D3301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3302	MTZJ9.1A-T2	ZENER DIODE		
	D3491	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3492	MTZJ9.1A-T2	ZENER DIODE		
	D3493	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3901	MTZJ8.2B-T2	DIODE		
	D6301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6302	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6303	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6304	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7302	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7303	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7304	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7305	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7306	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7307	MTZJ4.3B-T2	ZENER DIODE		
	D8301	MTZJ4.3B-T2	ZENER DIODE		
⚠	IC301	TA8233H	IC	WOOFER	
⚠	IC390	TA78DL06S	IC	US6V	
⚠	IC601	TA8223K	IC	FULL RANGE	
	IC701	BA15218N	IC		
	IC702	BA15218N	IC		
	IC703	BA15218N	IC		
	IC704	BA15218N	IC		
	IC801	BA15218N	IC	BB AMP	
	J1901	QNC0043-001	AC SOCKET		
	J1902	QNA0016-001	DC JACK		
	L3191	QQL28AK-101	CHOKE COIL		
	Q3191	DTA143TSA-T	D.TR.I.M		
⚠	Q3192	2SA1359/OY/	TRANSISTOR		
	Q3193	DTA114TSA-T	D.TR.I.M		
	Q3194	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3195	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		
⚠	Q3196	2SA934/QR/-T	TR I/M		
	Q3197	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3198	DTC114TSA-T	D.TR.I.M		
	Q3301	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		
⚠	Q3302	2SA1359/OY/	TRANSISTOR		
	Q3303	DTA144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3304	DTC144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3305	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3306	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3491	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		
⚠	Q3492	2SB1565/EF/	TRANSISTOR		
	Q3493	DTA144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3494	DTC144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3495	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3496	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q6101	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6201	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6301	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6302	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q6303	DTA114ESA-T	D.TRANSISTOR	MUTING DRIVE	
	Q6304	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		

BLOCK NO. 05

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	Q6305	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q6306	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q6307	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q6308	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q7301	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q7302	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q7303	2SK105/EF/-T	FET I/M		
	Q8101	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q8201	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	R1901	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3191	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R3192	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W	
	R3193	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R3194	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3195	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3196	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3197	QAD0015-153Z	THERMISTOR		
	R3198	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3199	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R3200	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R3201	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W	
	R3202	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W	
	R3203	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3204	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3301	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3302	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3303	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3304	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3305	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3306	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W	
	R3307	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R3308	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3309	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3310	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3311	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3312	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3313	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3314	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R3315	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3316	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3491	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3492	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3493	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3494	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3495	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3496	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W	
	R3497	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R3498	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3499	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3500	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3501	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3502	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3503	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3504	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R3505	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	

BLOCK NO. 05

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R3506	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3507	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R3508	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W	
	R3901	QRE141J-5R6Y	C RESISTOR	5.6 5% 1/4W	
	R5107	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R5207	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R6101	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R6102	QRE141J-121Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W	
	R6103	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R6104	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6105	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R6201	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R6202	QRE141J-121Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W	
	R6203	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R6204	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6205	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R6301	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R6302	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R6303	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W	
	R6304	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R6305	QRE141J-622Y	C RESISTOR	6.2K 5% 1/4W	
	R6306	QRE141J-182Y	C RESISTOR	1.8K 5% 1/4W	
	R6307	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R6308	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R6309	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R6310	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6311	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6312	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6313	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6314	QRE141J-391Y	C RESISTOR	390 5% 1/4W	
	R6315	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	R6316	QRE141J-391Y	C RESISTOR	390 5% 1/4W	
	R6317	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R6318	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6319	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6320	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6321	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6322	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R6325	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R7301	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R7303	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7305	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	R7307	QRE141J-394Y	C RESISTOR	390K 5% 1/4W	
	R7308	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7309	QRE141J-333Y	C RESISTOR	33K 5% 1/4W	
	R7310	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7311	QRE141J-184Y	C RESISTOR	180K 5% 1/4W	
	R7312	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7313	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7314	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R7316	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7317	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7318	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7319	QRE141J-202Y	C RESISTOR	2.0K 5% 1/4W	
	R7320	QRE141J-221Y	C RESISTOR	220 5% 1/4W	

BLOCK NO. 05

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R7321	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	R7322	QRE141J-563Y	C RESISTOR	56K 5% 1/4W	
	R7323	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R7324	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R7325	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R7326	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R7327	QRE141J-105Y	C RESISTOR	1.0M 5% 1/4W	
	R7328	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R7329	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R7330	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W	
	R7331	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R7332	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7333	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R7334	QRE141J-243Y	C RESISTOR	24K 5% 1/4W	
	R7336	QRE141J-243Y	C RESISTOR	24K 5% 1/4W	
	R7338	QRE141J-823Y	C RESISTOR	82K 5% 1/4W	
	R7339	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R7341	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R7342	QRE141J-333Y	C RESISTOR	33K 5% 1/4W	
	R7343	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R7344	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R8101	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8102	QRE141J-272Y	C RESISTOR	2.7K 5% 1/4W	
	R8103	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W	
	R8104	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R8105	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8107	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R8111	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R8201	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8202	QRE141J-272Y	C RESISTOR	2.7K 5% 1/4W	
	R8203	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W	
	R8204	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R8205	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8207	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R8211	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R8301	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R8302	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W	
	R8321	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R8327	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	TUBE	QXTG109-010	GLASS TUBE	FOR R3901	
	WC 1	QZW0007-001	POST PIN		
⚠	Z1904	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1904	
⚠	Z1911	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1901	
⚠	Z1922	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1902	
⚠	Z1933	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1903	

■Power Supply & Power Amplifier P. C. B. (U/UB/US/UT/UX/UY)

BLOCK NO. 06

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	BP 1	QQR0768-001Z	P FILTER	BPF	
	C 3	QCSB1HK-6R8Y	C CAPACITOR	6.8PF 10% 50V	
	C 6	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 7	QCS11HJ-200	C CAPACITOR	20PF 5% 50V	
	C 9	QCS11HJ-120	C CAPACITOR	12PF 5% 50V	
	C 13	QDX31EM-223Z	C CAPACITOR		
	C 16	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 17	QCS11HJ-200	C CAPACITOR	20PF 5% 50V	
	C 21	QDX11EM-473Z	C CAPACITOR		
	C 22	QFP41HJ-431	PP CAPACITOR	430PF 5% 50V	
	C 23	QDCB1HK-4R7Y	C CAPACITOR		
	C 25	QFLM1HJ-223Z	M CAPACITOR	.022MF 5% 50V	
	C 26	QFLM1HJ-472Z	M CAPACITOR	4700PF 5% 50V	
	C 31	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 32	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 33	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 35	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 36	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C 37	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 41	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C 42	QDX31EM-473Z	C CAPACITOR		
	C 44	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C 45	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C 47	QDX31EM-123Z	C CAPACITOR		
	C 48	QDX31EM-123Z	C CAPACITOR		
	C 49	QETN1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C 50	QETN1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C 51	QCBB1HK-331Y	C CAPACITOR	330PF 10% 50V	
	C 52	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 56	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 60	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 61	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 62	QDCB1HJ-120Y	C CAPACITOR		
	C 63	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 64	QDCB1HJ-120Y	C CAPACITOR		
	C 65	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 66	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C 69	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR		
	C 70	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V	
	C 71	QETN1HM-335Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V	
	C 75	QCSB1HK-6R8Y	C CAPACITOR	6.8PF 10% 50V	
	C 76	QDX31EM-103Z	C CAPACITOR		
	C 77	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 78	QCSB1HK-5R6Y	C CAPACITOR	5.6PF 10% 50V	
	CF 1	QAX0403-001	C FILTER		
	CF 3	QAX0404-001Z	C FILTER		
	CF 4	QAX0409-001	CERA LOCK		
	CN 1	QGF1205C1-09	CONNECTOR	TO MAIN	
	CN191	QGA2501C4-09	CONNECTOR		
	CN192	QGB2501K1-04	CONNECTOR		
	CN193	QGA2501C4-05	CONECTOR		
	CN194	QGA7901C1-04	CONNECTOR		
	CN195	QGA3901C1-02	CONNECTOR		
	CN601	QGF1205F1-13	CONNECTOR		
	CN602	QGF1205F1-13	CONNECTOR		

BLOCK NO. 06

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN603	QGB1214K1-10S	CONNECTOR		
	CN604	QGB1214J1-10S	CONNECTOR		
	C1901	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C1902	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C1903	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C1904	QFLM1HJ-683Z	M CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C3191	QETN1HM-475Z	AL E.CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C3192	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C3193	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V	
	C3194	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C3301	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C3302	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V	
	C3303	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C3491	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C3492	QCBB1HK-221Y	C CAPACITOR	220PF 10% 50V	
	C3493	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C3901	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C3902	QDX31EM-104Z	C CAPACITOR		
	C5308	QER61HM-474Z	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6101	QFV41HJ-224	TF CAPACITOR	.22MF 5% 50V	
	C6102	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C6103	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C6104	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6105	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C6106	QET41EM-108	E CAPACITOR	1000MF 20% 25V	
	C6107	QTE1V06-226Z	E CAPACITOR		
	C6150	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C6151	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6152	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6153	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C6201	QFV41HJ-224	TF CAPACITOR	.22MF 5% 50V	
	C6202	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C6203	QET41EM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 25V	
	C6204	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6205	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C6206	QET41EM-108	E CAPACITOR	1000MF 20% 25V	
	C6207	QTE1V06-226Z	E CAPACITOR		
	C6250	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C6251	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6252	NCS21HJ-151X	C CAPACITOR	150PF 5% 50V	
	C6253	QER41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C6301	QET41EM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 25V	
	C6302	QET41EM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 25V	
	C6303	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6304	QFVF1HJ-154Z	TF CAPACITOR	.15MF 5% 50V	
	C6305	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C6306	QET41AM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 10V	
	C6307	QET41EM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 25V	
	C6308	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6309	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C6310	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V	
	C6311	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C6312	QET41EM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 25V	
	C6313	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V	
	C6314	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	

BLOCK NO. 06

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	C6315	QETM1EM-688	E CAPACITOR	6800MF 20% 25V	
	C6316	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6317	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6318	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6319	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C6320	QET41EM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 25V	
	C6321	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C6350	QEKC1CM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C6351	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C7301	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7302	QET41HM-474	E CAPACITOR	.47MF 20% 50V	
	C7303	QCSB1HK-3R3Y	C CAPACITOR	3.3PF 10% 50V	
	C7305	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7306	QFVF1HJ-274Z	TF CAPACITOR	.27MF 5% 50V	
	C7307	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7308	QFLM1HJ-103Z	M CAPACITOR	.010MF 5% 50V	
	C7309	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7310	QFLM1HJ-153Z	M CAPACITOR	.015MF 5% 50V	
	C7311	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7312	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7313	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7314	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7316	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C7317	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C7318	QET41CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V	
	C7319	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C7320	QFLM1HJ-393Z	M CAPACITOR	.039MF 5% 50V	
	C7321	QFVF1HJ-154Z	TF CAPACITOR	.15MF 5% 50V	
	C7322	QER41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7323	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C7324	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C8101	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8102	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8103	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C8201	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8202	QFLM1HJ-563Z	M CAPACITOR	.056MF 5% 50V	
	C8203	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C8301	QET41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C8303	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C8322	QET41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	D 1	SVC203SPA-JV-T	VARI CAP		
	D 2	SVC203SPA-JV-T	VARI CAP		
	D 5	1SS254-T2	SI DIODE		
	D 6	1SS254-T2	SI DIODE		
	D 8	SVC344-T	VARI CAP		
	D 10	SVC344-T	VARI CAP		
	D 12	DSK10C-T1	DIODE		
△	D1901	D5SBA20-S1	SI DIODE		
	D1902	6A10E2	SI DIODE		
	D3191	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3192	MTZJ7.5A-T2	Z.DIODE		
	D3193	RB100A	DIODE		
	D3194	MTZJ7.5A-T2	Z.DIODE		
	D3195	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3196	1SS254-T2	SI DIODE		

BLOCK NO. 06

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	D3301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3302	MTZJ9.1A-T2	ZENER DIODE		
	D3491	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3492	MTZJ9.1A-T2	ZENER DIODE		
	D3493	1SS254-T2	SI DIODE		
	D3901	MTZJ8.2B-T2	DIODE		
	D6301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6302	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6303	1SS254-T2	SI DIODE		
	D6304	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7301	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7302	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7303	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7304	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7305	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7306	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7307	MTZJ4.3B-T2	ZENER DIODE		
	D8301	MTZJ4.3B-T2	ZENER DIODE		
	IC 2	TA2008AN	IC		
	IC 3	LC72136N	IC		
△	IC301	TA8233H	IC	WOOFER	
△	IC390	TA78DL06S	IC	US6V	
△	IC601	TA8223K	IC	FULL RANGE	
	IC701	BA15218N	IC		
	IC702	BA15218N	IC		
	IC703	BA15218N	IC		
	IC704	BA15218N	IC		
	IC801	BA15218N	IC	BB AMP	
	J1901	QNC0042-001	AC SOCKET		
	J1902	QNA0016-001	DC JACK		
	L 1	QQR0772-001	OSC COIL	FM OSC	
	L 2	QQR0769-001	RF COIL	FM RF	
	L 3	QQR0770-001	BAR ANTENA	MW/SW RF	
	L 4	QQR0723-001	OSC COIL(MW)	MW OSC	
	L 5	QUY150-050Y	BUS WIRE		
	L 6	QQR0775-001	OSC COIL	SW OSC	
	L 7	QQL231K-221Y	INDUCTOR		
	L 12	QQR0756-001	INDUCTOR		
	L 13	QQR0874-001	COIL	SW	
	L3191	QQL28AK-101	CHOKE COIL		
	Q 3	2SC2668/O/-T	TRANSISTOR		
	Q 4	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		
	Q 5	2SC2668/O/-T	TRANSISTOR		
	Q 6	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q 16	2SC2668/O/-T	TRANSISTOR	FM/SW SW	
	Q 17	DTA114YSA-T	D.TR.I.M		
	Q3191	DTA143TSA-T	D.TR.I.M		
△	Q3192	2SA1359/OY/	TRANSISTOR		
	Q3193	DTA114TSA-T	D.TR.I.M		
	Q3194	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3195	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		
△	Q3196	2SA934/QR/-T	TR I/M		
	Q3197	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3198	DTC114TSA-T	D.TR.I.M		
	Q3301	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		

BLOCK NO. 06

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
⚠	Q3302	2SA1359/OY/	TRANSISTOR		
	Q3303	DTA144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3304	DTC144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3305	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3306	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3491	2SA1175/HFE/-T	TRANSISTOR		
⚠	Q3492	2SB1565/EF/	TRANSISTOR		
	Q3493	DTA144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3494	DTC144TSA-T	D.TRANSISTOR		
	Q3495	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q3496	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q6101	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6201	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6301	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6302	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q6303	DTA114ESA-T	D.TRANSISTOR	MUTING DRIVE	
	Q6304	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q6305	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q6306	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q6307	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q6308	DTC114ESA-T	D.TRANSISTOR		
	Q7301	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q7302	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q7303	2SK105/EF/-T	FET I/M		
	Q8101	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	Q8201	2SC2785/FE/-T	TRANSISTOR		
	R 1	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 2	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R 3	QRE141J-4R7Y	C RESISTOR	4.7 5% 1/4W	
	R 7	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 9	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 12	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R 13	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 15	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 16	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R 17	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 18	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 20	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 21	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R 28	QRE141J-512Y	C RESISTOR	5.1K 5% 1/4W	
	R 30	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 33	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R 34	QRE141J-393Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W	
	R 35	QRE141J-393Y	C RESISTOR	39K 5% 1/4W	
	R 37	QRE141J-560Y	C RESISTOR	56 5% 1/4W	
	R 40	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 41	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 42	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R 44	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 45	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 46	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R 47	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R 48	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 51	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 52	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	

BLOCK NO. 06

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R 54	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 55	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 56	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R 57	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 59	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 60	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 61	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 64	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 66	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R 71	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R 72	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R 73	QUY150-050Y	BUS WIRE		
	R1901	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3191	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R3192	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W	
	R3193	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R3194	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3195	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3196	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3197	QAD0015-153Z	THERMISTOR		
	R3198	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3199	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R3200	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R3201	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W	
	R3202	QRE141J-152Y	C RESISTOR	1.5K 5% 1/4W	
	R3203	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R3204	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3301	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3302	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3303	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3304	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3305	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3306	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W	
	R3307	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R3308	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3309	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3310	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3311	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3312	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3313	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3314	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R3315	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3316	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3491	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3492	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3493	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3494	QRE141J-1R0Y	C RESISTOR	1.0 5% 1/4W	
	R3495	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3496	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W	
	R3497	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R3498	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R3499	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3500	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3501	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R3502	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	

BLOCK NO. 06

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R3503	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R3504	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R3505	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3506	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R3507	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R3508	QRE141J-682Y	C RESISTOR	6.8K 5% 1/4W	
	R3901	QRZ9006-4R7X	F RESISTOR	4.7 1/0W	
	R5107	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R5207	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R6101	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R6102	QRE141J-121Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W	
	R6103	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R6104	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6105	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R6201	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R6202	QRE141J-121Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W	
	R6203	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R6204	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6205	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R6301	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R6302	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R6303	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W	
	R6304	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R6305	QRE141J-622Y	C RESISTOR	6.2K 5% 1/4W	
	R6306	QRE141J-182Y	C RESISTOR	1.8K 5% 1/4W	
	R6307	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R6308	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R6309	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R6310	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6311	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6312	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6313	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R6314	QRE141J-391Y	C RESISTOR	390 5% 1/4W	
	R6315	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	R6316	QRE141J-391Y	C RESISTOR	390 5% 1/4W	
	R6317	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R6318	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6319	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6320	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6321	QRE141J-2R2Y	C RESISTOR	2.2 5% 1/4W	
	R6322	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R6325	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R7301	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R7303	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7305	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	R7307	QRE141J-394Y	C RESISTOR	390K 5% 1/4W	
	R7308	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7309	QRE141J-333Y	C RESISTOR	33K 5% 1/4W	
	R7310	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7311	QRE141J-184Y	C RESISTOR	180K 5% 1/4W	
	R7312	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7313	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7314	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R7316	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R7317	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	

BLOCK NO. 06

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R7318	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7319	QRE141J-202Y	C RESISTOR	2.0K 5% 1/4W	
	R7320	QRE141J-221Y	C RESISTOR	220 5% 1/4W	
	R7321	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
	R7322	QRE141J-563Y	C RESISTOR	56K 5% 1/4W	
	R7323	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R7324	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R7325	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R7326	QRE141J-153Y	C RESISTOR	15K 5% 1/4W	
	R7327	QRE141J-105Y	C RESISTOR	1.0M 5% 1/4W	
	R7328	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R7329	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R7330	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W	
	R7331	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R7332	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R7333	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R7334	QRE141J-243Y	C RESISTOR	24K 5% 1/4W	
	R7336	QRE141J-243Y	C RESISTOR	24K 5% 1/4W	
	R7338	QRE141J-823Y	C RESISTOR	82K 5% 1/4W	
	R7339	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R7341	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R7342	QRE141J-333Y	C RESISTOR	33K 5% 1/4W	
	R7343	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R7344	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R8101	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8102	QRE141J-272Y	C RESISTOR	2.7K 5% 1/4W	
	R8103	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W	
	R8104	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R8105	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8107	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R8111	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R8201	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8202	QRE141J-272Y	C RESISTOR	2.7K 5% 1/4W	
	R8203	QRE141J-392Y	C RESISTOR	3.9K 5% 1/4W	
	R8204	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R8205	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R8207	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R8211	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R8301	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R8302	QRE141J-474Y	C RESISTOR	470K 5% 1/4W	
	R8321	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R8327	QRE141J-224Y	C RESISTOR	220K 5% 1/4W	
⚠	S1901	QSW0555-001	VOLTAGE SELCTOR		
	T 2	QQR0719-001	IFT		
	TC 2	QAT3725-200Z	T CAPACITOR	MW RF	
	TC 3	QAT3725-100Z	T CAPACITOR	SW RF	
	TP 1	QNZ0104-001	POST PIN	TO ROD ANT	
	TP 2	QNZ0104-001	POST PIN	GND	
	WC 1	QZW0007-001	POST PIN		
	X 1	QAX0402-001	CRYSTAL		
⚠	Z1904	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1904	
⚠	Z1911	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1901	
⚠	Z1922	QNG0020-001Z	FUSE CLIP	FOR F1902	

■Tuner P. C. B. (J)

BLOCK NO. 07

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	BP 1	QQR0768-001Z	P FILTER	BPF	
	C 3	QCSB1HK-3R9Y	C CAPACITOR	3.9PF 10% 50V	
	C 6	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 7	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 9	QCS11HJ-120	C CAPACITOR	12PF 5% 50V	
	C 13	QDX31EM-223Z	C CAPACITOR		
	C 16	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 21	QDX31EM-473Z	C CAPACITOR		
	C 22	QFP41HJ-431	PP CAPACITOR	430PF 5% 50V	
	C 23	QDCB1HJ-120Y	C CAPACITOR		
	C 31	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 32	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 33	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 35	QETN1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C 36	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C 37	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 38	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 40	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 41	QET41HM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
	C 42	QDX31EM-473Z	C CAPACITOR		
	C 43	QETN1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C 44	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C 45	QETN1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C 47	QDX31EM-123Z	C CAPACITOR		
	C 48	QDX31EM-123Z	C CAPACITOR		
	C 49	QETN1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C 50	QETN1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C 51	QCBB1HK-331Y	C CAPACITOR	330PF 10% 50V	
	C 52	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 56	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 60	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 61	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 62	QDCB1HJ-120Y	C CAPACITOR		
	C 63	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 64	QDCB1HJ-120Y	C CAPACITOR		
	C 65	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 66	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C 69	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR		
	C 70	QETN1HM-225Z	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V	
	C 71	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C 77	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	CF 1	QAX0403-001	C FILTER		
	CF 3	QAX0538-001Z	CRYSTAL		
	CN 1	QGF1205C1-09	CONNECTOR	TO MAIN	
	D 1	SVC203SPA-JV-T	VARI CAP		
	D 2	SVC203SPA-JV-T	VARI CAP		
	D 5	1SS254-T2	SI DIODE		
	D 6	1SS254-T2	SI DIODE		
	D 8	SVC344-T	VARI CAP		
	D 12	DSK10C-T1	DIODE		
	IC 1	TA2104AN	IC		
	IC 2	LC72136N	IC		
	K 1	QQR0779-001Z	INDUCTOR		
	L 1	QQR0772-001	OSC COIL	FM OSC	
	L 2	QQR0769-001	RF COIL	FM RF	

BLOCK NO. 07

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	L 3	QQR0745-001	BAR ANTENA	MW RF	
	L 4	QQR0723-001	OSC COIL(MW)	MW OSC	
	L 7	QQL231K-221Y	INDUCTOR		
	L 10	QQL231K-4R7Y	INDUCTOR		
	L 12	QQR0756-001	INDUCTOR	DO/J/E	
	Q 1	2SC2668/O/-T	TRANSISTOR		
	R 1	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 2	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R 3	QRE141J-270Y	C RESISTOR	27 5% 1/4W	
	R 4	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R 7	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 9	QRE141J-472Y	C RESISTOR	4.7K 5% 1/4W	
	R 13	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 18	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 20	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W	
	R 24	QRE141J-681Y	C RESISTOR	680 5% 1/4W	
	R 25	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 30	QRE141J-183Y	C RESISTOR	18K 5% 1/4W	
	R 31	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 32	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R 33	QRE141J-331Y	C RESISTOR	330 5% 1/4W	
	R 35	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W	
	R 36	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W	
	R 37	QRE141J-560Y	C RESISTOR	56 5% 1/4W	
	R 38	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R 39	QRE141J-121Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W	
	R 42	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R 44	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 47	QRE141J-220Y	C RESISTOR	22 5% 1/4W	
	R 48	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 52	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R 54	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 55	QRE141J-222Y	C RESISTOR	2.2K 5% 1/4W	
	R 56	QRE141J-332Y	C RESISTOR	3.3K 5% 1/4W	
	R 57	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 59	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 60	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 61	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 63	QRE141J-473Y	C RESISTOR	47K 5% 1/4W	
	R 64	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	T 2	QAX0540-001	C FIL		
	TC 2	QAT3725-200Z	T CAPACITOR	MW RF	
	TP 1	QNZ0104-001	POST PIN	TO ROD ANT	
	TP 2	QNZ0104-001	POST PIN	GND	
	X 1	QAX0402-001	CRYSTAL		
	ZD 1	MTZJ3.0B-T2	Z.DIODE I.M		

■Jack P. C. B. (B/E/EN/EE/EV)

BLOCK NO. 08

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN751	QGA2001F1-04	4P PLUG ASSY		
	C7351	QETC1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C7352	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V	
	C7353	QETN1HM-334Z	E CAPACITOR	.33MF 20% 50V	
	C7354	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7355	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7356	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C7357	NCS21HJ-680X	C.CAPA. C.M	68PF 5% 50V	
	C7358	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C7359	QFV41HJ-683	TF CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C7360	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C7361	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C7362	QETN1HM-335Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V	
	C7363	QETN1HM-335Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V	
	C7365	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7366	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C7367	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7368	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7370	QETC1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	D7351	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7352	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7353	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7354	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7355	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7357	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7358	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7359	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7360	1SS254-T2	SI DIODE		
	IC751	BA15218F-W	IC		
	IC752	BA15218F-W	IC		
	J7351	QNS0148-001	6.3 JACK		
	K7351	QQR0779-001Z	INDUCTOR	<- B7102	
	Q7351	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7352	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7353	DTA124EKA-X	DIGI TRANSISTOR		
	Q7354	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7355	DTA124EKA-X	DIGI TRANSISTOR		
	Q7356	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7357	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7358	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7359	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q7360	DTC115EKA-X	CHIP D.TR.		
	R7351	NRSA02J-184X	MG RESISTOR	180K 5% 1/10W	
	R7352	NRSA02J-823X	MG RESISTOR	82K 5% 1/10W	
	R7353	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W	
	R7354	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R7355	NRSA02J-563X	RES. C.M	56K 5% 1/10W	
	R7356	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R7357	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7358	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7359	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R7360	NRSA02J-273X	MG RESISTOR	27K 5% 1/10W	
	R7361	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R7362	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R7365	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 08

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R7366	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W	
	R7367	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7368	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R7369	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R7370	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R7371	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7372	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7373	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R7374	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W	
	R7375	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7376	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7377	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7378	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7379	NRSA02J-563X	RES. C.M	56K 5% 1/10W	
	R7380	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W	
	R7381	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7382	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R7383	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R7384	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R7385	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R7386	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R7387	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R7388	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	VR731	QVQ0287-B24	V RESISTOR	MIC VOL/WITH SW	

■Jack P. C. B. (J)

BLOCK NO. 09

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN751	QGA2001F1-04	4P PLUG ASSY		
	C7351	QETC1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C7352	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V	
	C7353	QETN1HM-334Z	E CAPACITOR	.33MF 20% 50V	
	C7354	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7355	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7356	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C7357	NCS21HJ-680X	C.CAPA. C.M	68PF 5% 50V	
	C7358	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C7359	QFV41HJ-683	TF CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C7360	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C7361	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C7362	QETN1HM-335Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V	
	C7363	QETN1HM-335Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V	
	C7365	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7366	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C7367	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7368	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7370	QETC1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	D7351	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7352	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7353	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7354	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7355	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7357	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7358	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7359	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7360	1SS254-T2	SI DIODE		
	IC751	BA15218F-W	IC		
	IC752	BA15218F-W	IC		
	J7351	QNS0148-001	6.3 JACK		
	K7351	QQR0779-001Z	INDUCTOR	<- B7102	
	Q7351	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7352	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7353	DTA124EKA-X	DIGI TRANSISTOR		
	Q7354	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7355	DTA124EKA-X	DIGI TRANSISTOR		
	Q7356	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7357	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7358	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7359	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q7360	DTC115EKA-X	CHIP D.TR.		
	R7351	NRSA02J-184X	MG RESISTOR	180K 5% 1/10W	
	R7352	NRSA02J-823X	MG RESISTOR	82K 5% 1/10W	
	R7353	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W	
	R7354	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R7355	NRSA02J-563X	RES. C.M	56K 5% 1/10W	
	R7356	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R7357	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7358	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7359	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R7360	NRSA02J-273X	MG RESISTOR	27K 5% 1/10W	
	R7361	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R7362	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R7365	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W	

BLOCK NO. 09

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R7366	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W	
	R7367	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7368	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R7369	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R7370	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R7371	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7372	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7373	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R7374	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W	
	R7375	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7376	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7377	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7378	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7379	NRSA02J-563X	RES. C.M	56K 5% 1/10W	
	R7380	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W	
	R7381	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7382	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R7383	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R7384	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R7385	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R7386	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R7387	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R7388	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	VR731	QVQ0287-B24	V RESISTOR	MIC VOL/WITH SW	

■Jack P. C. B. (U/UB/US/UT/UX/UY)

BLOCK NO. 10

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN751	QGA2001F1-04	4P PLUG ASSY		
	C7351	QETC1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	C7352	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V	
	C7353	QETN1HM-334Z	E CAPACITOR	.33MF 20% 50V	
	C7354	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7355	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7356	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C7357	NCS21HJ-680X	C.CAPA. C.M	68PF 5% 50V	
	C7358	QET41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C7359	QFV41HJ-683	TF CAPACITOR	.068MF 5% 50V	
	C7360	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C7361	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C7362	QETN1HM-335Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V	
	C7363	QETN1HM-335Z	E CAPACITOR	3.3MF 20% 50V	
	C7365	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7366	QET41EM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 25V	
	C7367	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7368	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C7370	QETC1HM-104Z	E CAPACITOR	.10MF 20% 50V	
	D7351	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7352	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7353	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7354	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7355	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7357	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7358	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7359	1SS254-T2	SI DIODE		
	D7360	1SS254-T2	SI DIODE		
	IC751	BA15218F-W	IC		
	IC752	BA15218F-W	IC		
	J7351	QNS0148-001	6.3 JACK		
	K7351	QQR0779-001Z	INDUCTOR	<- B7102	
	Q7351	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7352	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7353	DTA124EKA-X	DIGI TRANSISTOR		
	Q7354	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7355	DTA124EKA-X	DIGI TRANSISTOR		
	Q7356	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7357	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7358	2SC2412K/R/-X	TRANSISTOR		
	Q7359	2SA1037AK/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q7360	DTC115EKA-X	CHIP D.TR.		
	R7351	NRSA02J-184X	MG RESISTOR	180K 5% 1/10W	
	R7352	NRSA02J-823X	MG RESISTOR	82K 5% 1/10W	
	R7353	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W	
	R7354	NRSA02J-153X	MG RESISTOR	15K 5% 1/10W	
	R7355	NRSA02J-563X	RES. C.M	56K 5% 1/10W	
	R7356	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R7357	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7358	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7359	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R7360	NRSA02J-273X	MG RESISTOR	27K 5% 1/10W	
	R7361	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R7362	NRSA02J-224X	RES. C.M	220K 5% 1/10W	
	R7365	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W	
	R7366	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W	
	R7367	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7368	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R7369	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R7370	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R7371	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7372	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7373	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R7374	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W	
	R7375	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7376	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7377	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7378	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R7379	NRSA02J-563X	RES. C.M	56K 5% 1/10W	
	R7380	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W	
	R7381	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	R7382	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R7383	NRSA02J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/10W	
	R7384	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R7385	NRSA02J-473X	MG RESISTOR	47K 5% 1/10W	
	R7386	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R7387	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R7388	NRSA02J-103X	RES. C.M	10K 5% 1/10W	
	VR731	QVQ0287-B24	V RESISTOR	MIC VOL/WITH SW	

■CD Servo Control P. C. B.

BLOCK NO. 11

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	C 604	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 605	QET41EM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 25V	
	C 606	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 607	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 608	QET41HM-105	E CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
	C 609	QCBB1HK-101Y	C CAPACITOR	100PF 10% 50V	
	C 610	QFLM1HJ-273Z	M CAPACITOR	.027MF 5% 50V	
	C 611	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR		
	C 612	QDYB1CM-103Y	C CAPACITOR		
	C 613	QCBB1HK-331Y	C CAPACITOR	330PF 10% 50V	
	C 614	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C 615	QDVB1EZ-223Y	C CAPACITOR		
	C 616	QDVB1EZ-223Y	C CAPACITOR		
	C 617	QDVB1EZ-223Y	C CAPACITOR		
	C 618	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR		
	C 619	QCBB1HK-271Y	C CAPACITOR	270PF 10% 50V	
	C 620	QCS11HJ-470	C CAPACITOR	47PF 5% 50V	
	C 621	QDGB1HK-821Y	C CAPACITOR		
	C 622	QET41AM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 10V	
	C 623	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C 628	QDX31EM-473Z	C CAPACITOR		
	C 629	QET41AM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 631	QET41AM-477	E CAPACITOR	470MF 20% 10V	
	C 632	QEKC1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 651	QCS11HJ-120	C CAPACITOR	12PF 5% 50V	
	C 652	QCS11HJ-150	C CAPACITOR	15PF 5% 50V	
	C 653	QDVB1EZ-223Y	C CAPACITOR		
	C 655	QDX31EM-473Z	C CAPACITOR		
	C 661	QCBB1HK-471Y	C CAPACITOR	470PF 10% 50V	
	C 662	QDVB1EZ-223Y	C CAPACITOR		
	C 663	QFLM1HJ-223Z	M CAPACITOR	.022MF 5% 50V	
	C 664	QDVB1EZ-223Y	C CAPACITOR		
	C 665	QFV41HJ-104	TF CAPACITOR	.10MF 5% 50V	
	C 671	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR		
	C 672	QDXB1CM-222Y	C CAPACITOR		
	C 673	QET41AM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 10V	
	C 674	QDVB1EZ-223Y	C CAPACITOR		
	C 675	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 676	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	C 691	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C 692	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C 693	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C 694	QCBB1HK-151Y	C CAPACITOR	150PF 10% 50V	
	C 698	QDGB1HK-102Y	C CAPACITOR		
	CN601	QGF1008F1-15	21-41 CONNECTOR	TO RF	
	CN602	QJK004-060601	SIN CL C-B WIRE	TO MOTOR	
	CN603	QGF1205F1-07	CONNECTOR	TO AUDIO	
	CN604	QGF1205F1-11	CONNECTOR	TO MICON	
	CN605	QGA2501F1-03	CONNECTOR	TO DIGITAL OUT	
	D 661	1SS254-T2	SI DIODE		
	IC601	AN8806SB	IC	RF AMP	
⚠	IC602	BA6897FP-W	IC	DRIVER	
	IC603	MN35510	IC	1CHIP PROCESSER	
	Q 601	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q 631	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR		

BLOCK NO. 11

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R 601	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R 603	QRE141J-125Y	C.RES. I.M	1.2M 5% 1/4W	
	R 605	QRE141J-134Y	C.RES. I.M	130K 5% 1/4W	
	R 606	QRE141J-913Y	C.RES. I.M	91K 5% 1/4W	
	R 607	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R 609	QRE141J-114Y	C.RES. I.M	110K 5% 1/4W	
	R 610	QRE141J-154Y	C RESISTOR	150K 5% 1/4W	
	R 612	QRE141J-103Y	C RESISTOR	10K 5% 1/4W	
	R 613	QRE141J-121Y	C RESISTOR	120 5% 1/4W	
	R 614	QRE141J-100Y	C RESISTOR	10 5% 1/4W	
	R 615	QRE141J-120Y	C RESISTOR	12 5% 1/4W	
	R 616	QRE141J-910Y	C RESISTOR	91 5% 1/4W	
	R 621	QRE141J-330Y	C RESISTOR	33 5% 1/4W	
	R 622	QRE141J-330Y	C RESISTOR	33 5% 1/4W	
	R 623	QRE141J-330Y	C RESISTOR	33 5% 1/4W	
	R 631	QRE141J-331Y	C RESISTOR	330 5% 1/4W	
	R 632	QRE141J-101Y	C RESISTOR	100 5% 1/4W	
	R 633	QRE141J-273Y	C RESISTOR	27K 5% 1/4W	
	R 641	QRE141J-563Y	C RESISTOR	56K 5% 1/4W	
	R 642	QRE141J-123Y	C RESISTOR	12K 5% 1/4W	
	R 643	QRE141J-822Y	C RESISTOR	8.2K 5% 1/4W	
	R 644	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W	
	R 645	QRE141J-223Y	C RESISTOR	22K 5% 1/4W	
	R 646	QRE141J-182Y	C RESISTOR	1.8K 5% 1/4W	
	R 647	QRE141J-562Y	C RESISTOR	5.6K 5% 1/4W	
	R 651	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 652	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 653	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 654	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 655	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R 659	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R 661	QRE141J-104Y	C RESISTOR	100K 5% 1/4W	
	R 662	QRE141J-155Y	C RESISTOR	1.5M 5% 1/4W	
	R 663	QRE141J-124Y	C RESISTOR	120K 5% 1/4W	
	R 664	QRE141J-471Y	C RESISTOR	470 5% 1/4W	
	R 666	QRE141J-220Y	C RESISTOR	22 5% 1/4W	
	R 671	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	R 672	QRE141J-102Y	C RESISTOR	1.0K 5% 1/4W	
	X 651	QAX0411-001	CRYSTAL	16.9344MHZ	

■Cassette Deck P. C. B.

BLOCK NO. 12

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	C 101	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR	820PF 5% 50V	
	C 102	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C 103	QEK40JM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V	
	C 104	NCB21HK-333X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V	
	C 105	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V	
	C 106	QEK41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C 107	NCS21HJ-561X	C CAPACITOR	560PF 5% 50V	
	C 108	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C 109	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C 110	NCB21HK-682X	C.CAPA. C.M	6800PF 10% 50V	
	C 111	NCB21HK-122X	C CAPACITOR	1200PF 10% 50V	
	C 112	NCB21EK-683X	C CAPACITOR	.068MF 10% 25V	
	C 113	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V	
	C 121	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V	
	C 201	NCS21HJ-821X	C CAPACITOR	820PF 5% 50V	
	C 202	NCS21HJ-221X	C CAPACITOR	220PF 5% 50V	
	C 203	QEK40JM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V	
	C 204	NCB21HK-333X	C CAPACITOR	.033MF 10% 50V	
	C 205	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V	
	C 206	QEK41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C 207	NCS21HJ-561X	C CAPACITOR	560PF 5% 50V	
	C 208	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C 209	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C 210	NCB21HK-682X	C.CAPA. C.M	6800PF 10% 50V	
	C 211	NCB21HK-122X	C CAPACITOR	1200PF 10% 50V	
	C 212	NCB21EK-683X	C CAPACITOR	.068MF 10% 25V	
	C 213	NCB21HK-222X	C CAPACITOR	2200PF 10% 50V	
	C 221	NCS21HJ-331X	C CAPACITOR	330PF 5% 50V	
	C 301	QEKJ1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 302	NCB21HK-393X	C CAPACITOR	.039MF 10% 50V	
	C 303	QEK40JM-227	E CAPACITOR	220MF 20% 6.3V	
	C 304	QEK41CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V	
	C 305	QEK41CM-226	E CAPACITOR	22MF 20% 16V	
	C 306	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C 307	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C 308	NCB21HK-562X	C CAPACITOR	5600PF 10% 50V	
	C 309	NCB21HK-562X	C CAPACITOR	5600PF 10% 50V	
	C 310	NCB21HK-223X	C CAPACITOR	.022MF 10% 50V	
	C 311	NCB21HK-682X	C.CAPA. C.M	6800PF 10% 50V	
	C 313	QEKJ1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 314	QCZ0205-155Z	ML C CAP I/M	1.5MF	
	C 315	QCZ0205-155Z	ML C CAP I/M	1.5MF	
	C 316	QFG32AJ-103Z	PP CAPACITOR	.010MF 5% 100V	
	C 318	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C 319	QFG32AJ-821Z	TF CAPACITOR	820PF 5% 100V	
	C 321	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	C 322	QFG32AJ-152Z	M CAPACITOR	1500PF 5% 100V	
	C 331	QEK41CM-476	E CAPACITOR	47MF 20% 16V	
	C 351	QEK41CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V	
	C 371	QEK41EM-475	E CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
	C 374	QEKJ1AM-107Z	E CAPACITOR	MOTOR +B	
	C 375	QEKJ1AM-107Z	E CAPACITOR	100MF 20% 10V	
	C 376	NCB21HK-103X	C CAPACITOR	.010MF 10% 50V	
	CN 31	QGF1205F1-06	CONNECTOR	PRI/HEAD	
	CN 32	QGB2011M1-10	PWB CONECTOR	PRI/MECHA	

BLOCK NO. 12

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN 33	QGF1205F1-09	CONNECTOR	PRI/MICON	
	CN 34	QGF1205F1-10	CONNECTOR	PRI/AMP	
	D 301	MA152WA-X	DIODE		
	D 309	MA704A-X	S.K.DIODE		
	D 375	MA3051/M/-X	ZENER DIODE		
	FW 31	QUM024-06A2Z3	EF FLAT		
	IC 31	BA3126N	IC	HEAD SW	
	IC 32	AN7317	IC	PB&REC	
	IC 33	BU4094BCF-X	IC		
	L 301	QQR0620-001	OSC COIL(BIAS)		
	L 303	QQL01BK-100Z	INDUCTOR		
	Q 101	DTC114TKA-X	TRANSISTOR		
	Q 102	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.	
	Q 201	DTC114TKA-X	TRANSISTOR		
	Q 202	DTC114TKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.	
	Q 301	DTA144EKA-X	TRANSISTOR	REC EQ CONT.	
	Q 302	2SC2001/K/-T	TR I/M		
	Q 303	2SC2001/K/-T	TR I/M		
	Q 304	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q 305	2SC2001/LK/-T	TRANSISTOR		
	Q 306	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q 307	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q 308	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q 309	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q 321	DTC144EKA-X	TRANSISTOR		
	Q 323	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	Q 371	2SA952/LK/-T	TRANSISTOR	MOTER+B	
	Q 372	DTC124EKA-X	TRANSISTOR		
	Q 375	2SB562/C/-T	TRANSISTOR	SOLENOID DRIVE	
	Q 376	2SC2412K/RS/-X	CHIP TR.C.M		
	R 101	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W	
	R 102	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W	
	R 103	NRSA02J-242NY	MG RESISTOR	2.4K 5% 1/10W	
	R 104	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W	
	R 105	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R 106	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W	
	R 107	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W	
	R 108	NRSA02J-562X	MG RESISTOR	5.6K 5% 1/10W	
	R 109	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W	
	R 110	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R 111	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R 112	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R 113	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R 114	NRSA02J-272X	MG RESISTOR	2.7K 5% 1/10W	
	R 116	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R 121	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R 201	NRSA02J-220X	MG RESISTOR	22 5% 1/10W	
	R 202	NRSA02J-182X	MG RESISTOR	1.8K 5% 1/10W	
	R 203	NRSA02J-242NY	MG RESISTOR	2.4K 5% 1/10W	
	R 204	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W	
	R 205	NRSA02J-104X	MG RESISTOR	100K 5% 1/10W	
	R 206	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W	
	R 207	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W	
	R 208	NRSA02J-562X	MG RESISTOR	5.6K 5% 1/10W	
	R 209	NRSA02J-122X	MG RESISTOR	1.2K 5% 1/10W	

■Switch P. C. B.

BLOCK NO. 12

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R 210	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R 211	NRSA02J-333X	MG RESISTOR	33K 5% 1/10W	
	R 212	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R 213	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R 214	NRSA02J-272X	MG RESISTOR	2.7K 5% 1/10W	
	R 216	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R 221	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R 301	NRS181J-221X	MG RESISTOR	220 5% 1/8W	
	R 303	NRSA02J-393X	MG RESISTOR	39K 5% 1/10W	
	R 304	NRS181J-101X	MG RESISTOR	100 5% 1/8W	
	R 305	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R 306	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R 310	NRS181J-560X	MG RESISTOR	56 5% 1/8W	
	R 311	NRS181J-560X	MG RESISTOR	56 5% 1/8W	
	R 313	NRSA02J-3R3NY	RES. C.M	3.3 5% 1/10W	
	R 314	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R 315	NRSA02J-100X	MG RESISTOR	10 5% 1/10W	
	R 316	NRSA02J-223X	RES. C.M	22K 5% 1/10W	
	R 317	NRSA02J-100X	MG RESISTOR	10 5% 1/10W	
	R 319	NRSA02J-152X	MG RESISTOR	1.5K 5% 1/10W	
	R 322	NRSA02J-152X	MG RESISTOR	1.5K 5% 1/10W	
	R 327	NRSA02J-474X	MG RESISTOR	470K 5% 1/10W	
	R 332	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W	
	R 333	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W	
	R 335	NRSA02J-152X	MG RESISTOR	1.5K 5% 1/10W	
	R 336	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	R 337	NRSA02J-332X	MG RESISTOR	3.3K 5% 1/10W	
	R 338	NRSA02J-392X	MG RESISTOR	3.9K 5% 1/10W	
	R 339	NRSA02J-222X	MG RESISTOR	2.2K 5% 1/10W	
	R 340	NRS181J-391X	MG RESISTOR	390 5% 1/8W	
	R 341	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W	
	R 342	NRSA02J-203X	MG RESISTOR	20K 5% 1/10W	
	R 343	NRSA02J-183X	MG RESISTOR	18K 5% 1/10W	
	R 351	NRSA02J-683X	MG RESISTOR	68K 5% 1/10W	
	R 352	NRSA02J-912X	RES. C.M	9.1K 5% 1/10W	
	R 371	NRSA02J-123X	RES. C.M	12K 5% 1/10W	
	R 372	NRSA02J-102X	RES. C.M	1.0K 5% 1/10W	
	R 375	NRSA02J-151X	MG RESISTOR	150 5% 1/10W	
	R 376	NRSA02J-472X	RES. C.M	4.7K 5% 1/10W	
	VR 31	QVP0008-503Z	SEMI V RESISTOR	BIAS ADJ	
	VR 32	QVP0008-503Z	SEMI V RESISTOR	BIAS ADJ	
	VR 37	QVP0008-103Z	SEMI V RESISTOR	TAPE SPEED ADJ	

BLOCK NO. 13

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	CN 1	QGB2011L1-10	10P PLUG ASSY		
	D 1	1SR139-100-T2	SI DIODE		
	IC 1	SG-105F3-BB,C	PHOTO SENSER		
	P 1	QNZ0104-001	POST PIN		
	SW 1	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	R.REC	
	SW 2	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	TAPE	
	SW 4	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	70U	
	SW 5	MXS00220MVLO	CASSETTE SWITCH	F.REC	
	SW 6	QSW0507-001	SWITCH		

Packing Materials and Accessories Parts List



■ Packing List

BLOCK NO. M4MM

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	P 1	LV30888-003A	CARTON		1	B,E,EN,EE	BK
		LV30888-003A	CARTON		1	UT,UX,UY	BK
		LV30888-004A	CARTON		1		BU
		LV30888-001A	CARTON		1		GY
		LV30888-002A	CARTON		1	J	BK
		LV30888-003A	CARTON		1	U,UB,US,EV	BK
	P 2	VPH1721-003	UPPER (L)		1		
	P 3	QPF16016015	POLY SHEET		1		
	P 4	VPH1721-004	UPPER (R)		1		
	P 5	VPH1721-001	BOTTOM(L)		1		
	P 6	VPH1721-002	BOTTOM(R)		1		
	P 7	VPK4343-001	CARTON SHEET		1		
	P 8	QPA01503503	POLY BAG	FOR POWER CORD	1	B,UB	
		QPA01202505	POLY BAG	FOR POWER CORD	1	J,U,US,UT	
		QPA01202505	POLY BAG	FOR POWER CORD	1	E,EN,EE,EV	
		QPA01202505	POLY BAG	FOR POWER CORD	1	UX,UY	
	P 9	QPA02503505P	POLY BAG	FOR INSTRUCTION	1		
	P 10	LV30887-012A	NAME PLATE		1	UT	BK
		LV30887-018A	NAME PLATE		1	UT	BU
	P 11	LV30259-005A	UY LABEL		1	UY	

■ Accessories List

BLOCK NO. M5MM

⚠	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	A 1	LVT0218-002A	INSTRUCTIONS	ENG	1	B	
		LVT0218-005A	INSTRUCTIONS	GER,FRE,DUT,	1	EN	
		LVT0218-005A	INSTRUCTIONS	SWE,FIN,DAN	1	EN	
		LVT0218-006A	INSTRUCTIONS	ENG,GER,POL,	1	EV	
		LVT0218-006A	INSTRUCTIONS	HUN,CZE	1	EV	
		LVT0218-007A	INSTRUCTIONS	RUS	1	EE	
		LVT0218-009A	INSTRUCTIONS	ARA,POR	1	U,UB,US	
		LVT0218-009A	INSTRUCTIONS	ARA,POR	1	UT,UX,UY	
		LVT0218-009A	INSTRUCTIONS	ENG,SPA,CHI,	1	U,UB,US	
		LVT0218-009A	INSTRUCTIONS	ENG,SPA,CHI,	1	UT,UX,UY	
		LVT0218-001A	INSTRUCTIONS	ENG,FRE,SPA	1	J	
		LVT0218-003A	INSTRUCTIONS	DUT,SPA,ITA	1	E	
		LVT0218-003A	INSTRUCTIONS	ENG,GER,FRE,	1	E	
	A 2	BT-52001-4	WARRANTY CARD		1	J	
		BT-54012-1	WARRANTY CARD		1	EE	
		BT-51009-3	WARRANTY CARD		1	J	
		BT-54008-2	WARRANTY CARD		1	B,E,EN,EV	
	A 3	BT-51015-2	SERVICE NETWORK		1	J	
		BT-20071B	SERVICE NETWORK		1	J	
	A 4	E43486-340B	SAFETY INST		1	B	
		BT-20044G	SAFETY SHEET		1	J	
	A 5	RM-RXVB99	REMO-CON UNIT		1	J	
		RM-RXVB99E	REMO-CON UNIT		1	EV,U,UB,US	
		RM-RXVB99E	REMO-CON UNIT		1	UT,UX,UY	
		RM-RXVB99E	REMO-CON UNIT		1	B,E,EN,EE	
	A 6	-----------	BATTERY		1		
	A 7	LV30852-001A	SHOULDER BELT		1	EE,J,UB,US	BK
		LV30852-001A	SHOULDER BELT		1	UT,UX,UY	BK
		LV30852-005A	SHOULDER BELT		1		BU
		LV30852-001A	SHOULDER BELT		1		GY
		VJH3076-003	SHOULDER BELT		1	B,E,EN,EV,U	BK
	A 8	QMPS050-180-JC	POWER CORD		1	UY	
		QMPE090-183-JD	POWER CORD		1	J	
		QMPP060-183-JD	POWER CORD		1	UB	
		QMP5520-183E	POWER CORD		1	B	
		QMP39F0-183	POWER CORD		1	E,EN,EE,EV	
		QMP39F0-183	POWER CORD		1	U,US	
		QMP7350-150	POWER CORD		1	UT,UX	
	A 9	QAM0027-001	SIEMENS PLUG		1	UT,UX	
		QAM0060-001	SIEMENS PLUG		1	U,US	
	A 10	LV30258-042A	UB SHEET		1	UB	BK
		LV30258-043A	UB SHEET		1	UB	BU
	A 11	VNA3000-203	USER CARD		1	B	
	A 12	LVT0218-008A	INSTRUCTIONS	ENG,SPA,ARA	1	UX	
		LVT0218-004A	INSTRUCTIONS	DUT,SPA,ITA,	1	E,EN	
		LVT0218-004A	INSTRUCTIONS	ENG,GER,FRE,	1	E,EN	
		LVT0218-004A	INSTRUCTIONS	SWE,FIN,DAN	1	E,EN	